

PROSPERUrządzenia
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:
ksiegowosc@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:
magazyn@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:
handlowy@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,

EFEN - Przekładniki nN

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Prowadzi: Dział Handlowy (032) 785-29-00 do 02

Fax: (032) 785-29-06

e-mail: handlowy@prosper.com.pl

Cennik:

Karta katalogowa:

EFEN - Katalog 2013/2014

CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 30-10-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA**A. Przekładniki prądowe typu PSA do montażu na szynie**

Przekładnia	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	cena A
PSA 213; otwór 20x10mm; 15x15mm; średnica 20mm			
50/5A	77 101 0913	Przekładnik prądowy PSA 213; 50/5A; kl.1; 1VA	Tel.
	77 101 0923	Przekładnik prądowy PSA 213; 50/5A; kl.1; 1,5VA	Tel.
60/5A	77 101 1023	Przekładnik prądowy PSA 213; 60/5A; kl.1; 1,5VA	Tel.
	77 101 1033	Przekładnik prądowy PSA 213; 60/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
75/5A	77 101 1122	Przekładnik prądowy PSA 213; 75/5A; kl.0,5; 1,5VA	Tel.
	77 101 1133	Przekładnik prądowy PSA 213; 75/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
80/5A	77 101 1232	Przekładnik prądowy PSA 213; 80/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 101 1233	Przekładnik prądowy PSA 213; 80/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
100/5A	77 101 1332	Przekładnik prądowy PSA 213; 100/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 101 1333	Przekładnik prądowy PSA 213; 100/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 101 1343	Przekładnik prądowy PSA 213; 100/5A; kl.1; 5VA	Tel.
125/5A	77 101 1432	Przekładnik prądowy PSA 213; 125/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 101 1443	Przekładnik prądowy PSA 213; 125/5A; kl.1; 5VA	Tel.
150/5A	77 101 1533	Przekładnik prądowy PSA 213; 150/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 101 1542	Przekładnik prądowy PSA 213; 150/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 101 1543	Przekładnik prądowy PSA 213; 150/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 101 1563	Przekładnik prądowy PSA 213; 150/5A; kl.1; 10VA	Tel.

200/5A	77 101 1642	Przekładnik prądowy PSA 213; 200/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 101 1643	Przekładnik prądowy PSA 213; 200/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 101 1662	Przekładnik prądowy PSA 213; 200/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 101 1663	Przekładnik prądowy PSA 213; 200/5A; kl.1; 10VA	Tel.
250/5A	77 101 1733	Przekładnik prądowy PSA 213; 250/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 101 1742	Przekładnik prądowy PSA 213; 250/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 101 1763	Przekładnik prądowy PSA 213; 250/5A; kl.1; 10VA	Tel.
300/5A	77 101 1862	Przekładnik prądowy PSA 213; 300/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 101 1863	Przekładnik prądowy PSA 213; 300/5A; kl.1; 10VA	Tel.
400/5A	77 101 1943	Przekładnik prądowy PSA 213; 400/5A; kl.1; 5VA	Tel.
PSA 215; otwór 20x10mm; 15x15mm; średnica 20mm			
40/5A	77 102 0813	Przekładnik prądowy PSA 215; 40/5A; kl.1; 1VA	Tel.
50/5A	77 102 0933	Przekładnik prądowy PSA 215; 50/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
60/5A	77 102 1033	Przekładnik prądowy PSA 215; 60/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
75/5A	77 102 1143	Przekładnik prądowy PSA 215; 75/5A; kl.1; 5VA	Tel.
80/5A	77 102 1243	Przekładnik prądowy PSA 215; 80/5A; kl.1; 5VA	Tel.
100/5A	77 102 1363	Przekładnik prądowy PSA 215; 100/5A; kl.1; 10VA	Tel.
125/5A	77 102 1443	Przekładnik prądowy PSA 215; 125/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 102 1463	Przekładnik prądowy PSA 215; 125/5A; kl.1; 10VA	Tel.
150/5A	77 102 1563	Przekładnik prądowy PSA 215; 150/5A; kl.1; 10VA	Tel.
200/5A	77 102 1672	Przekładnik prądowy PSA 215; 200/5A; kl.0,5; 15VA	Tel.
PSA 113; otwór 30x10mm; 25x20mm; 20x25mm			
60/5A	77 105 1013	Przekładnik prądowy PSA 113; 60/5A; kl.1; 1VA	Tel.
75/A	77 105 1113	Przekładnik prądowy PSA 113; 75/5A; kl.1; 1VA	Tel.
	77 105 1123	Przekładnik prądowy PSA 113; 75/5A; kl.1; 1,5VA	Tel.
	77 105 1193	Przekładnik prądowy PSA 113; 75/5A; kl.1; 2VA	Tel.
80/5A	77 105 1213	Przekładnik prądowy PSA 113; 80/5A; kl.1; 1VA	Tel.
	77 105 1233	Przekładnik prądowy PSA 113; 80/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 105 1293	Przekładnik prądowy PSA 113; 80/5A; kl.1; 2VA	Tel.
100/5A	77 105 1312	Przekładnik prądowy PSA 113; 100/5A; kl.0,5; 1VA	Tel.
	77 105 1333	Przekładnik prądowy PSA 113; 100/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
125/5A	77 105 1433	Przekładnik prądowy PSA 113; 125/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
150/5A	77 105 1532	Przekładnik prądowy PSA 113; 150/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 105 1533	Przekładnik prądowy PSA 113; 150/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
200/5A	77 105 1632	Przekładnik prądowy PSA 113; 200/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 105 1633	Przekładnik prądowy PSA 113; 200/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 105 1643	Przekładnik prądowy PSA 113; 200/5A; kl.1; 5VA	Tel.
250/5A	77 105 1733	Przekładnik prądowy PSA 113; 250/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 105 1743	Przekładnik prądowy PSA 113; 250/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 105 1743	Przekładnik prądowy PSA 113; 250/5A; kl.1; 5VA	Tel.
300/5A	77 105 1843	Przekładnik prądowy PSA 113; 300/5A; kl.1; 5VA	Tel.
400/5A	77 105 1932	Przekładnik prądowy PSA 113; 400/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 105 1933	Przekładnik prądowy PSA 113; 400/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 105 1942	Przekładnik prądowy PSA 113; 400/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 105 1943	Przekładnik prądowy PSA 113; 400/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 105 1953	Przekładnik prądowy PSA 113; 400/5A; kl.1; 7,5VA	Tel.
500/5A	77 105 2033	Przekładnik prądowy PSA 113; 500/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 105 2042	Przekładnik prądowy PSA 113; 500/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.

	77 105 2043	Przekładnik prądowy PSA 113; 500/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 105 2053	Przekładnik prądowy PSA 113; 500/5A; kl.1; 7,5VA	Tel.
600/5A	77 105 2133	Przekładnik prądowy PSA 113; 600/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 105 2143	Przekładnik prądowy PSA 113; 600/5A; kl.1; 5VA	Tel.
PSA 115; otwór 30x10mm; 25x20mm; 20x25mm; 10x30mm			
50/5A	77 107 0913	Przekładnik prądowy PSA 115; 50/5A; kl.1; 1VA	Tel.
	77 107 0923	Przekładnik prądowy PSA 115; 50/5A; kl.1; 1,5VA	Tel.
60/5A	77 107 1013	Przekładnik prądowy PSA 115; 60/5A; kl.1; 1VA	Tel.
75/5A	77 107 1133	Przekładnik prądowy PSA 115; 75/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
80/5A	77 107 1233	Przekładnik prądowy PSA 115; 80/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
100/5A	77 107 1343	Przekładnik prądowy PSA 115; 100/5A; kl.1; 5VA	Tel.
125/5A	77 107 1432	Przekładnik prądowy PSA 115; 125/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 107 1443	Przekładnik prądowy PSA 115; 125/5A; kl.1; 5VA	Tel.
150/5A	77 107 1543	Przekładnik prądowy PSA 115; 150/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 107 1553	Przekładnik prądowy PSA 115; 150/5A; kl.1; 7,5VA	Tel.
200/5A	77 107 1643	Przekładnik prądowy PSA 115; 200/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 107 1663	Przekładnik prądowy PSA 115; 200/5A; kl.1; 10VA	Tel.
250/5A	77 107 1743	Przekładnik prądowy PSA 115; 250/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 107 1763	Przekładnik prądowy PSA 115; 250/5A; kl.1; 10VA	Tel.
300/5A	77 107 1863	Przekładnik prądowy PSA 115; 300/5A; kl.1; 10VA	Tel.
400/5A	77 107 1963	Przekładnik prądowy PSA 115; 400/5A; kl.1; 10VA	Tel.
500/5A	77 107 2063	Przekładnik prądowy PSA 115; 500/5A; kl.1; 10VA	Tel.
600/5A	77 107 2143	Przekładnik prądowy PSA 115; 600/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 107 2163	Przekładnik prądowy PSA 115; 600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
PSA 313; otwór 30x10mm; średnica 28mm			
100/5A	77 106 1322	Przekładnik prądowy PSA 313; 100/5A; kl.0,5; 1,5VA	Tel.
	77 106 1333	Przekładnik prądowy PSA 313; 100/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
150/5A	77 106 1532	Przekładnik prądowy PSA 313; 150/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 106 1543	Przekładnik prądowy PSA 313; 150/5A; kl.1; 5VA	Tel.
200/5A	77 106 1632	Przekładnik prądowy PSA 313; 200/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 106 1642	Przekładnik prądowy PSA 313; 200/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 106 1643	Przekładnik prądowy PSA 313; 200/5A; kl.1; 5VA	Tel.
250/5A	77 106 1732	Przekładnik prądowy PSA 313; 250/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 106 1742	Przekładnik prądowy PSA 313; 250/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 106 1743	Przekładnik prądowy PSA 313; 250/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 106 1763	Przekładnik prądowy PSA 313; 250/5A; kl.1; 10VA	Tel.
300/5A	77 106 1842	Przekładnik prądowy PSA 313; 300/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 106 1843	Przekładnik prądowy PSA 313; 300/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 106 1862	Przekładnik prądowy PSA 313; 300/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 106 1863	Przekładnik prądowy PSA 313; 300/5A; kl.1; 10VA	Tel.
400/5A	77 106 1933	Przekładnik prądowy PSA 313; 400/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 106 1942	Przekładnik prądowy PSA 313; 400/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 106 1943	Przekładnik prądowy PSA 313; 400/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 106 1962	Przekładnik prądowy PSA 313; 400/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 106 1963	Przekładnik prądowy PSA 313; 400/5A; kl.1; 10VA	Tel.
500/5A	77 106 2042	Przekładnik prądowy PSA 313; 500/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 106 2043	Przekładnik prądowy PSA 313; 500/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 106 2063	Przekładnik prądowy PSA 313; 500/5A; kl.1; 10VA	Tel.

600/5A	77 106 2142	Przekładnik prądowy PSA 313; 600/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 106 2143	Przekładnik prądowy PSA 313; 600/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 106 2162	Przekładnik prądowy PSA 313; 600/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 106 2163	Przekładnik prądowy PSA 313; 600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
PSA 315; otwór 30x10mm; średnica 28mm			
75/5A	77 108 1133	Przekładnik prądowy PSA 315; 75/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
100/5A	77 108 1343	Przekładnik prądowy PSA 315; 100/5A; kl.1; 5VA	Tel.
150/5A	77 108 1543	Przekładnik prądowy PSA 315; 150/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 108 1563	Przekładnik prądowy PSA 315; 150/5A; kl.1; 10VA	Tel.
200/5A	77 108 1643	Przekładnik prądowy PSA 315; 200/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 108 1662	Przekładnik prądowy PSA 315; 200/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 108 1663	Przekładnik prądowy PSA 315; 200/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 108 1673	Przekładnik prądowy PSA 315; 200/5A; kl.1; 15VA	Tel.
250/5A	77 108 1743	Przekładnik prądowy PSA 315; 250/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 108 1762	Przekładnik prądowy PSA 315; 250/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
400/5A	77 108 1962	Przekładnik prądowy PSA 315; 400/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 108 1963	Przekładnik prądowy PSA 315; 400/5A; kl.1; 10VA	Tel.
PSA 413; otwór 40x12mm; średnica 28mm			
150/5A	77 113 1533	Przekładnik prądowy PSA 413; 150/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
200/5A	77 113 1632	Przekładnik prądowy PSA 413; 200/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 113 1633	Przekładnik prądowy PSA 413; 200/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 113 1643	Przekładnik prądowy PSA 413; 200/5A; kl.1; 5VA	Tel.
250/5A	77 113 1732	Przekładnik prądowy PSA 413; 250/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 113 1733	Przekładnik prądowy PSA 413; 250/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 113 1742	Przekładnik prądowy PSA 413; 250/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 113 1743	Przekładnik prądowy PSA 413; 250/5A; kl.1; 5VA	Tel.
300/5A	77 113 1842	Przekładnik prądowy PSA 413; 300/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 113 1843	Przekładnik prądowy PSA 413; 300/5A; kl.1; 5VA	Tel.
400/5A	77 113 1932	Przekładnik prądowy PSA 413; 400/5A; kl.0,5; 2,5VA	Tel.
	77 113 1942	Przekładnik prądowy PSA 413; 400/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 113 1943	Przekładnik prądowy PSA 413; 400/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 113 1963	Przekładnik prądowy PSA 413; 400/5A; kl.1; 10VA	Tel.
500/5A	77 113 2042	Przekładnik prądowy PSA 413; 500/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 113 2043	Przekładnik prądowy PSA 413; 500/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 113 2063	Przekładnik prądowy PSA 413; 500/5A; kl.1; 10VA	Tel.
600/5A	77 113 2142	Przekładnik prądowy PSA 413; 600/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 113 2143	Przekładnik prądowy PSA 413; 600/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 113 2163	Przekładnik prądowy PSA 413; 600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
750/5A	77 113 2242	Przekładnik prądowy PSA 413; 750/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 113 2263	Przekładnik prądowy PSA 413; 750/5A; kl.1; 10VA	Tel.
800/5A	77 113 2342	Przekładnik prądowy PSA 413; 800/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 113 2343	Przekładnik prądowy PSA 413; 800/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 113 2363	Przekładnik prądowy PSA 413; 800/5A; kl.1; 10VA	Tel.
PSA 415; otwór 40x12mm; 30x25mm; średnica 28mm			
100/5A	77 111 1333	Przekładnik prądowy PSA 415; 100/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
250/5A	77 111 1742	Przekładnik prądowy PSA 415; 250/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 111 1763	Przekładnik prądowy PSA 415; 250/5A; kl.1; 10VA	Tel.
400/5A	77 111 1943	Przekładnik prądowy PSA 415; 400/5A; kl.1; 5VA	Tel.

600/5A	77 111 2162	Przekładnik prądowy PSA 415; 600/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 111 2163	Przekładnik prądowy PSA 415; 600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 111 2173	Przekładnik prądowy PSA 415; 600/5A; kl.1; 15VA	Tel.
750/5A	77 111 2263	Przekładnik prądowy PSA 415; 750/5A; kl.1; 10VA	Tel.
800/5A	77 111 2363	Przekładnik prądowy PSA 415; 800/5A; kl.1; 10VA	Tel.
PSA 513; otwór 50x12mm; 40x23mm; średnica 45mm			
250/5A	77 115 1742	Przekładnik prądowy PSA 513; 250/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 115 1743	Przekładnik prądowy PSA 513; 250/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 115 1763	Przekładnik prądowy PSA 513; 250/5A; kl.1; 10VA	Tel.
300/5A	77 115 1833	Przekładnik prądowy PSA 513; 300/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
400/5A	77 115 1942	Przekładnik prądowy PSA 513; 400/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 115 1943	Przekładnik prądowy PSA 513; 400/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 115 1962	Przekładnik prądowy PSA 513; 400/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 115 1963	Przekładnik prądowy PSA 513; 400/5A; kl.1; 10VA	Tel.
500/5A	77 115 2062	Przekładnik prądowy PSA 513; 500/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 115 2063	Przekładnik prądowy PSA 513; 500/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 115 2073	Przekładnik prądowy PSA 513; 500/5A; kl.1; 15VA	Tel.
600/5A	77 115 2142	Przekładnik prądowy PSA 513; 600/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 115 2143	Przekładnik prądowy PSA 513; 600/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 115 2162	Przekładnik prądowy PSA 513; 600/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 115 2163	Przekładnik prądowy PSA 513; 600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 115 2173	Przekładnik prądowy PSA 513; 600/5A; kl.1; 15VA	Tel.
750/5A	77 115 2262	Przekładnik prądowy PSA 513; 750/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 115 2263	Przekładnik prądowy PSA 513; 750/5A; kl.1; 10VA	Tel.
800/5A	77 115 2343	Przekładnik prądowy PSA 513; 800/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 115 2362	Przekładnik prądowy PSA 513; 800/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 115 2363	Przekładnik prądowy PSA 513; 800/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 115 2373	Przekładnik prądowy PSA 513; 800/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1000/5A	77 115 2443	Przekładnik prądowy PSA 513; 1000/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 115 2463	Przekładnik prądowy PSA 513; 1000/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 115 2472	Przekładnik prądowy PSA 513; 1000/5A; kl.0,5; 15VA	Tel.
	77 115 2473	Przekładnik prądowy PSA 513; 1000/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1200/5A	77 115 2563	Przekładnik prądowy PSA 513; 1200/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 115 2583	Przekładnik prądowy PSA 513; 1200/5A; kl.1; 30VA	Tel.
1250/5A	77 115 2663	Przekładnik prądowy PSA 513; 1250/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 115 2672	Przekładnik prądowy PSA 513; 1250/5A; kl.0,5; 15VA	Tel.
	77 115 2673	Przekładnik prądowy PSA 513; 1250/5A; kl.1; 15VA	Tel.
PSA 613; otwór 60x10mm; 50x30mm; średnica 45mm			
400/5A	77 119 1942	Przekładnik prądowy PSA 613; 400/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 119 1943	Przekładnik prądowy PSA 613; 400/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 119 1963	Przekładnik prądowy PSA 613; 400/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 119 1973	Przekładnik prądowy PSA 613; 400/5A; kl.1; 15VA	Tel.
500/5A	77 119 2042	Przekładnik prądowy PSA 613; 500/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 119 2043	Przekładnik prądowy PSA 613; 500/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 119 2063	Przekładnik prądowy PSA 613; 500/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 119 2073	Przekładnik prądowy PSA 613; 500/5A; kl.1; 15VA	Tel.
600/5A	77 119 2142	Przekładnik prądowy PSA 613; 600/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 119 2143	Przekładnik prądowy PSA 613; 600/5A; kl.1; 5VA	Tel.

	77 119 2163	Przekładnik prądowy PSA 613; 600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 119 2173	Przekładnik prądowy PSA 613; 600/5A; kl.1; 15VA	Tel.
750/5A	77 119 2242	Przekładnik prądowy PSA 613; 750/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
800/5A	77 119 2333	Przekładnik prądowy PSA 613; 800/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 119 2341	Przekładnik prądowy PSA 613; 800/5A; kl.0,2; 5VA	Tel.
	77 119 2342	Przekładnik prądowy PSA 613; 800/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 119 2343	Przekładnik prądowy PSA 613; 800/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 119 2362	Przekładnik prądowy PSA 613; 800/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 119 2363	Przekładnik prądowy PSA 613; 800/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 119 2373	Przekładnik prądowy PSA 613; 800/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1000/5A	77 119 2433	Przekładnik prądowy PSA 613; 1000/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 119 2442	Przekładnik prądowy PSA 613; 1000/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 119 2443	Przekładnik prądowy PSA 613; 1000/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 119 2462	Przekładnik prądowy PSA 613; 1000/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 119 2463	Przekładnik prądowy PSA 613; 1000/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 119 2473	Przekładnik prądowy PSA 613; 1000/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1200/5A	77 119 2543	Przekładnik prądowy PSA 613; 1200/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 119 2562	Przekładnik prądowy PSA 613; 1200/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 119 2563	Przekładnik prądowy PSA 613; 1200/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 119 2573	Przekładnik prądowy PSA 613; 1200/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1250/5A	77 119 2643	Przekładnik prądowy PSA 613; 1250/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 119 2662	Przekładnik prądowy PSA 613; 1250/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 119 2663	Przekładnik prądowy PSA 613; 1250/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 119 2673	Przekładnik prądowy PSA 613; 1250/5A; kl.1; 15VA	Tel.
	77 119 2683	Przekładnik prądowy PSA 613; 1250/5A; kl.1; 30VA	Tel.
1500/5A	77 119 2743	Przekładnik prądowy PSA 613; 1500/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 119 2762	Przekładnik prądowy PSA 613; 1500/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 119 2763	Przekładnik prądowy PSA 613; 1500/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 119 2773	Przekładnik prądowy PSA 613; 1500/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1600/5A	77 119 2833	Przekładnik prądowy PSA 613; 1600/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 119 2843	Przekładnik prądowy PSA 613; 1600/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 119 2862	Przekładnik prądowy PSA 613; 1600/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 119 2863	Przekładnik prądowy PSA 613; 1600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 119 2873	Przekładnik prądowy PSA 613; 1600/5A; kl.1; 15VA	Tel.
PSA 633; otwór 60x30mm			
1000/5A	77 121 2443	Przekładnik prądowy PSA 633; 1000/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 121 2463	Przekładnik prądowy PSA 633; 1000/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 121 2473	Przekładnik prądowy PSA 633; 1000/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1200/5A	77 121 2563	Przekładnik prądowy PSA 633; 1200/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 121 2573	Przekładnik prądowy PSA 633; 1200/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1250/5A	77 121 2663	Przekładnik prądowy PSA 633; 1250/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 121 2673	Przekładnik prądowy PSA 633; 1250/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1500/5A	77 121 2743	Przekładnik prądowy PSA 633; 1500/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 121 2773	Przekładnik prądowy PSA 633; 1500/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1600/5A	77 121 2863	Przekładnik prądowy PSA 633; 1600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 121 2873	Przekładnik prądowy PSA 633; 1600/5A; kl.1; 15VA	Tel.
PSA 614; otwór 60x12mm; 50x30mm; 40x40mm			
250/5A	77 122 1763	Przekładnik prądowy PSA 614; 250/5A; kl.1; 10VA	Tel.

400/5A	77 122 1943	Przekładnik prądowy PSA 614; 400/5A; kl.1; 5VA	Tel.
600/5A	77 122 2153	Przekładnik prądowy PSA 614; 600/5A; kl.1; 7,5VA	Tel.
	77 122 2163	Przekładnik prądowy PSA 614; 600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
1000/5A	77 122 2473	Przekładnik prądowy PSA 614; 1000/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1200/5A	77 122 2563	Przekładnik prądowy PSA 614; 1200/5A; kl.1; 10VA	Tel.
1250/5A	77 122 2683	Przekładnik prądowy PSA 614; 1250/5A; kl.1; 30VA	Tel.
1600/5A	77 122 2863	Przekładnik prądowy PSA 614; 1600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
PSA 634; otwór 60x30mm; 50x40mm; 30x60mm			
600/5A	77 123 2143	Przekładnik prądowy PSA 634; 600/5A; kl.1; 5VA	Tel.
800/5A	77 123 2363	Przekładnik prądowy PSA 634; 800/5A; kl.1; 10VA	Tel.
1000/5A	77 123 2443	Przekładnik prądowy PSA 634; 1000/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 123 2463	Przekładnik prądowy PSA 634; 1000/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 123 2473	Przekładnik prądowy PSA 634; 1000/5A; kl.1; 15VA	Tel.
	77 123 2483	Przekładnik prądowy PSA 634; 1000/5A; kl.1; 30VA	Tel.
1200/5A	77 123 2563	Przekładnik prądowy PSA 634; 1200/5A; kl.1; 10VA	Tel.
1250/5A	77 123 2663	Przekładnik prądowy PSA 634; 1250/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 123 2673	Przekładnik prądowy PSA 634; 1250/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1500/5A	77 123 2743	Przekładnik prądowy PSA 634; 1500/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 123 2763	Przekładnik prądowy PSA 634; 1500/5A; kl.1; 10VA	Tel.
1600/5A	77 123 2863	Przekładnik prądowy PSA 634; 1600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 123 2873	Przekładnik prądowy PSA 634; 1600/5A; kl.1; 15VA	Tel.
2000/5A	77 123 2963	Przekładnik prądowy PSA 634; 2000/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 123 2973	Przekładnik prądowy PSA 634; 2000/5A; kl.1; 15VA	Tel.
PSA 814; otwór 80x10mm; 60x30mm; średnica 60mm			
400/5A	77 124 1943	Przekładnik prądowy PSA 814; 400/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 124 1963	Przekładnik prądowy PSA 814; 400/5A; kl.1; 10VA	Tel.
500/5A	77 124 2042	Przekładnik prądowy PSA 814; 500/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 124 2063	Przekładnik prądowy PSA 814; 500/5A; kl.1; 10VA	Tel.
600/5A	77 124 2142	Przekładnik prądowy PSA 814; 600/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 124 2163	Przekładnik prądowy PSA 814; 600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
750/5A	77 124 2243	Przekładnik prądowy PSA 814; 750/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 124 2262	Przekładnik prądowy PSA 814; 750/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 124 2273	Przekładnik prądowy PSA 814; 750/5A; kl.1; 15VA	Tel.
800/5A	77 124 2343	Przekładnik prądowy PSA 814; 800/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 124 2362	Przekładnik prądowy PSA 814; 800/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 124 2363	Przekładnik prądowy PSA 814; 800/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 124 2373	Przekładnik prądowy PSA 814; 800/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1000/5A	77 124 2443	Przekładnik prądowy PSA 814; 1000/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 124 2462	Przekładnik prądowy PSA 814; 1000/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 124 2463	Przekładnik prądowy PSA 814; 1000/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 124 2473	Przekładnik prądowy PSA 814; 1000/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1200/A	77 124 2543	Przekładnik prądowy PSA 814; 1200/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 124 2562	Przekładnik prądowy PSA 814; 1200/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 124 2563	Przekładnik prądowy PSA 814; 1200/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 124 2573	Przekładnik prądowy PSA 814; 1200/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1250/5A	77 124 2662	Przekładnik prądowy PSA 814; 1250/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 124 2663	Przekładnik prądowy PSA 814; 1250/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 124 2673	Przekładnik prądowy PSA 814; 1250/5A; kl.1; 15VA	Tel.

1500/5A	77 124 2743	Przekładnik prądowy PSA 814; 1500/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 124 2762	Przekładnik prądowy PSA 814; 1500/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 124 2763	Przekładnik prądowy PSA 814; 1500/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 124 2773	Przekładnik prądowy PSA 814; 1500/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1600/5A	77 124 2833	Przekładnik prądowy PSA 814; 1600/5A; kl.1; 2,5VA	Tel.
	77 124 2842	Przekładnik prądowy PSA 814; 1600/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 124 2843	Przekładnik prądowy PSA 814; 1600/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 124 2862	Przekładnik prądowy PSA 814; 1600/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 124 2863	Przekładnik prądowy PSA 814; 1600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 124 2872	Przekładnik prądowy PSA 814; 1600/5A; kl.0,5; 15VA	Tel.
	77 124 2873	Przekładnik prądowy PSA 814; 1600/5A; kl.1; 15VA	Tel.
2000/5A	77 124 2942	Przekładnik prądowy PSA 814; 2000/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 124 2962	Przekładnik prądowy PSA 814; 2000/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 124 2963	Przekładnik prądowy PSA 814; 2000/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 124 2973	Przekładnik prądowy PSA 814; 2000/5A; kl.1; 15VA	Tel.
PSA 1034; otwór 2x100x10mm; 80x50mm; średnica 85mm			
400/5A	77 125 1943	Przekładnik prądowy PSA 1034; 400/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 125 1963	Przekładnik prądowy PSA 1034; 400/5A; kl.1; 10VA	Tel.
500/5A	77 125 2063	Przekładnik prądowy PSA 1034; 500/5A; kl.1; 10VA	Tel.
600/5A	77 125 2162	Przekładnik prądowy PSA 1034; 600/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 125 2163	Przekładnik prądowy PSA 1034; 600/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 125 2173	Przekładnik prądowy PSA 1034; 600/5A; kl.1; 15VA	Tel.
750/5A	77 125 2242	Przekładnik prądowy PSA 1034; 750/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 125 2262	Przekładnik prądowy PSA 1034; 750/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
800/5A	77 125 2363	Przekładnik prądowy PSA 1034; 800/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 125 2373	Przekładnik prądowy PSA 1034; 800/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1000/5A	77 125 2462	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1000/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 125 2463	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1000/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 125 2472	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1000/5A; kl.0,5; 15VA	Tel.
	77 125 2473	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1000/5A; kl.1; 15VA	Tel.
	77 125 2483	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1000/5A; kl.1; 30VA	Tel.
1200/5A	77 125 2563	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1200/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 125 2573	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1200/5A; kl.1; 15VA	Tel.
1250/5A	77 125 2662	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1250/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 125 2672	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1250/5A; kl.0,5; 15VA	Tel.
	77 125 2673	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1250/5A; kl.1; 15VA	Tel.
	77 125 2683	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1250/5A; kl.1; 30VA	Tel.
1500/5A	77 125 2742	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1500/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 125 2762	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1500/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 125 2773	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1500/5A; kl.1; 15VA	Tel.
	77 125 2783	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1500/5A; kl.1; 30VA	Tel.
1600/5A	77 125 2842	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1600/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 125 2843	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1600/5A; kl.1; 5VA	Tel.
	77 125 2862	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1600/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 125 2863	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1600/5A; kl.1; 10VA	Tel.

	77 125 2872	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1600/5A; kl.0,5; 15VA	Tel.
	77 125 2873	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1600/5A; kl.1; 15VA	Tel.
	77 125 2883	Przekładnik prądowy PSA 1034; 1600/5A; kl.1; 30VA	Tel.
2000/5A	77 125 2963	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2000/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 125 2972	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2000/5A; kl.0,5; 15VA	Tel.
	77 125 2973	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2000/5A; kl.1; 15VA	Tel.
	77 125 2983	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2000/5A; kl.1; 30VA	Tel.
2400/5A	77 125 3063	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2400/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 125 3073	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2400/5A; kl.1; 15VA	Tel.
2500/5A	77 125 3142	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2500/5A; kl.0,5; 5VA	Tel.
	77 125 3162	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2500/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.
	77 125 3163	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2500/5A; kl.1; 10VA	Tel.
	77 125 3172	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2500/5A; kl.0,5; 15VA	Tel.
	77 125 3173	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2500/5A; kl.1; 15VA	Tel.
	77 125 3183	Przekładnik prądowy PSA 1034; 2500/5A; kl.1; 30VA	Tel.
3000/5A	77 125 3262	Przekładnik prądowy PSA 1034; 3000/5A; kl.0,5; 10VA	Tel.