

PROSPER

Urządzenia
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:
ksiegowosc@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:
magazyn@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:
handlowy@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,



ETI - Grupa ASTI

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział Handlowy (032) 785-29-00 do 02, 04

Fax: (032) 785-29-06

a - termin realizacji odwrotny

b - termin realizacji 4-6 tygodni

Cennik:

Karty katalogowe:

ASTI – Wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe i silnikowe
ETI – Bezpieczniki topikowe, cylindryczne i rozłączniki
ETI – Bezpieczniki topikowe, instalacyjne i osprzęt
ETI – Bezpieczniki topikowe małogabarytowe DO i osprzęt
ETIBOX – Obudowy metalowe i wyposażenie dodatkowe
ETICEE – Gniazda i wtyczki przemysłowe CEE
ETICON – Styczniki
ETICONTROL – Przekazniki programowalne i sterowniki
ETILIGHT – Oprawy oświetleniowe i zapłoniki
ETILINE – Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia
ETIPOWER – Wyłączniki powietrzne
ETISIG – Przyciski i lampki sygnalizacyjne
ETISURGE – Ogranicznik przepięć średniego napięcia w osłonie polimerowej
ETISWITCH – Rozłączniki i przełączniki mocy
ETICAM - łączniki krzywkowe ELK
ETITEC - Ograniczniki przepięć - napowietrzne, modułowe
ETITRAFO – Transformatory niskiego napięcia
EVE – Modułowe aparaty elektryczne, przekazniki czasowe i nadzorcze
Green Protect 2013

IZOLATORY – Liniowe, kompozytowe, wiszące średniego napięcia
 ULTRA QUICK – Bezpieczniki topikowe do zabezpieczenia półprzewodników i do specjalnych zastosowań
 VV – Bezpieczniki topikowe średniego napięcia
 WT-NH Bezpieczniki topikowe nożowe (przemysłowe). Podstawy BEZP, rozłączniki i osprzęt

CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 3-02-2014 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA

Nr kody	Grupa rabatowa	Grupa	Symbol	Nazwa wyrobu	PK Wi U	Cena jednostkowa	R	Jedn. miary	Ilość jedn. w opak
0021 2171 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA B 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	16,72	A	szt.	12/ 10 8
0021 2171 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA B 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	13,48	A	szt.	12/ 10 8
0021 2171 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA B 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	16,13	A	szt.	12/ 10 8
0021 2171 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA B 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	12,13	A	szt.	12/ 10 8
0021 2171 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA B 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	15,23	A	szt.	12/ 10 8
0021 2171 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA B 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	16,72	A	szt.	12/ 10 8
0021 2171 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA B 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	17,91	A	szt.	12/ 10 8
0021 2172 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA B 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	22,46	A	szt.	12/ 10 8
0021 2172 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	37,64	A	szt.	12/ 10 8
0021 2172 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	40,49	A	szt.	12/ 10 8
0021 2271 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA B 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	41,49	B	szt.	6/5 4
0021 2271 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA B 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	35,55	B	szt.	6/5 4
0021 2271 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA B 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	40,20	B	szt.	6/5 4
0021 2271 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA B 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	35,55	B	szt.	6/5 4

0021 2271 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA B 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	35,55	B	szt.	6/5 4
0021 2271 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA B 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	35,55	B	szt.	6/5 4
0021 2271 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA B 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	41,49	B	szt.	6/5 4
0021 2272 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA B 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	41,11	B	szt.	6/5 4
0021 2272 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 6kA B 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	101,2 0	B	szt.	6/5 4
0021 2272 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 6kA B 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	101,2 0	B	szt.	6/5 4
0021 2371 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA B 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	61,95	A	szt.	6/5 4
0021 2371 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA B 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	50,00	A	szt.	6/5 4
0021 2371 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA B 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	51,89	B	szt.	6/5 4
0021 2371 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA B 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	50,00	A	szt.	6/5 4
0021 2371 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA B 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	50,00	A	szt.	6/5 4
0021 2371 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA B 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	50,00	A	szt.	6/5 4
0021 2371 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA B 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	55,53	A	szt.	6/5 4
0021 2372 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA B 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	57,41	A	szt.	6/5 4
0021 2372 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	85,97	B	szt.	6/5 4
0021 2372 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	94,38	B	szt.	6/5 4
0021 2571 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA B 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	68,09	A	szt.	4/3 6
0021 2571 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA B 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	61,46	A	szt.	4/3 6
0021 2571 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA B 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	64,50	A	szt.	4/3 6
0021 2571 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA B 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	53,00	A	szt.	4/3 6

0021 2571 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA B 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	57,43	A	szt.	4/3 6
0021 2571 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA B 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	58,58	A	szt.	4/3 6
0021 2571 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA B 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	69,08	A	szt.	4/3 6
0021 2572 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA B 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	87,71	A	szt.	4/3 6
0021 2572 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 6kA B 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	123,9 5	A	szt.	4/3 6
0021 2572 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 6kA B 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	156,7 8	A	szt.	4/3 6
0021 2671 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA B 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	83,25	B	szt.	3/2 7
0021 2671 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA B 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	77,45	A	szt.	3/2 7
0021 2671 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA B 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	86,47	B	szt.	3/2 7
0021 2671 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA B 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	77,45	A	szt.	3/2 7
0021 2671 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA B 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	77,45	A	szt.	3/2 7
0021 2671 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA B 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	77,45	A	szt.	3/2 7
0021 2671 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA B 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	81,30	A	szt.	3/2 7
0021 2672 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA B 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	83,25	A	szt.	3/2 7
0021 2672 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 6kA B 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	215,8 3	B	szt.	3/2 7
0021 2672 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 6kA B 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	243,0 0	B	szt.	3/2 7
0021 2672 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA B 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	211,4 8	B	szt.	3/2 7
0021 2672 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA B 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	237,8 9	B	szt.	3/2 7
0021 3170 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 0,5A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	36,18	A	szt.	12/ 10 8
0021 3170 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 1A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	36,18	A	szt.	12/ 10 8

0021 3170 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 1,6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	34,72	A	szt.	12/ 10 8
0021 3170 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 2A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	27,82	A	szt.	12/ 10 8
0021 3171 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 4A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	26,29	A	szt.	12/ 10 8
0021 3171 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	20,31	A	szt.	12/ 10 8
0021 3171 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	17,99	A	szt.	12/ 10 8
0021 3171 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	18,17	A	szt.	12/ 10 8
0021 3171 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	16,85	A	szt.	12/ 10 8
0021 3171 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	17,56	A	szt.	12/ 10 8
0021 3171 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	17,99	A	szt.	12/ 10 8
0021 3171 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	19,35	A	szt.	12/ 10 8
0021 3172 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	24,12	A	szt.	12/ 10 8
0021 3172 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	37,04	A	szt.	12/ 10 8
0021 3172 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	40,02	A	szt.	12/ 10 8
0021 3173 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 80A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	230,0 0	A	szt.	2/7 2
0021 3173 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C 100A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	230,0 0	B	szt.	2/7 2
0021 3173 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA C125A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	252,6 9	B	szt.	2/7 2
0021 3270 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 0,5A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	85,80	B	szt.	6/5 4
0021 3270 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 1A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	85,80	B	szt.	6/5 4
0021 3270 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 1,6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	85,80	B	szt.	6/5 4
0021 3270 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 2A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	79,64	B	szt.	6/5 4

0021 3271 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 4A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	80,95	B	szt.	6/5 4
0021 3271 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	42,59	B	szt.	6/5 4
0021 3271 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	34,84	B	szt.	6/5 4
0021 3271 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	37,94	B	szt.	6/5 4
0021 3271 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	34,84	B	szt.	6/5 4
0021 3271 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	34,84	B	szt.	6/5 4
0021 3271 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	34,84	B	szt.	6/5 4
0021 3271 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	40,67	B	szt.	6/5 4
0021 3272 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA C 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	42,59	B	szt.	6/5 4
0021 3272 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 6kA C 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	99,22	B	szt.	6/5 4
0021 3272 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 6kA C 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	99,22	B	szt.	6/5 4
0021 3370 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 0,5A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	88,74	B	szt.	6/5 4
0021 3370 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 1A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	88,74	B	szt.	6/5 4
0021 3370 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 1,6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	88,74	B	szt.	6/5 4
0021 3370 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 2A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	85,40	A	szt.	6/5 4
0021 3371 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 4A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	72,10	A	szt.	6/5 4
0021 3371 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	60,74	A	szt.	6/5 4
0021 3371 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	50,00	A	szt.	6/5 4
0021 3371 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	50,00	B	szt.	6/5 4
0021 3371 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	50,00	A	szt.	6/5 4

0021 3371 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	51,00	A	szt.	6/5 4
0021 3371 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	51,00	A	szt.	6/5 4
0021 3371 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	56,64	A	szt.	6/5 4
0021 3372 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	58,56	A	szt.	6/5 4
0021 3372 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	79,96	B	szt.	6/5 4
0021 3372 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	87,83	B	szt.	6/5 4
0021 3373 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10 kA C 80A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	496,1 3	B	szt.	1/3 6
0021 3373 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10 kA C 100A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	496,1 3	B	szt.	1/3 6
0021 3373 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA C 125A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	506,0 5	B	szt.	1/3 6
0021 3570 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 0,5A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	137,5 0	A	szt.	4/3 6
0021 3570 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 1A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	137,5 0	A	szt.	4/3 6
0021 3570 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 1,6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	137,5 0	A	szt.	4/3 6
0021 3570 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 2A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	119,4 6	A	szt.	4/3 6
0021 3571 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 4A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	119,4 6	A	szt.	4/3 6
0021 3571 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	73,34	A	szt.	4/3 6
0021 3571 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	67,42	A	szt.	4/3 6
0021 3571 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	68,60	A	szt.	4/3 6
0021 3571 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	62,03	A	szt.	4/3 6
0021 3571 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	62,20	A	szt.	4/3 6
0021 3571 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	64,39	A	szt.	4/3 6

0021 3571 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	75,70	A	szt.	4/3 6
0021 3572 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	93,55	A	szt.	4/3 6
0021 3572 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 6kA C 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	114,7 7	A	szt.	4/3 6
0021 3572 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 6kA C 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	149,9 1	A	szt.	4/3 6
0021 3573 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P C 80A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	706,4 8	A	szt.	1/1 8
0021 3573 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 100A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	706,4 8	A	szt.	1/1 8
0021 3573 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA C 125A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	706,4 8	A	szt.	1/1 8
0021 3670 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 0,5A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	178,8 2	B	szt.	3/2 7
0021 3670 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 1A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	178,8 2	B	szt.	3/2 7
0021 3670 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 1,6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	178,8 2	B	szt.	3/2 7
0021 3670 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 2A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	175,5 4	B	szt.	3/2 7
0021 3671 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 4A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	175,5 4	A	szt.	3/2 7
0021 3671 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	83,25	B	szt.	3/2 7
0021 3671 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	77,45	B	szt.	3/2 7
0021 3671 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	81,08	B	szt.	3/2 7
0021 3671 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	77,45	A	szt.	3/2 7
0021 3671 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	77,45	A	szt.	3/2 7
0021 3671 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	77,45	A	szt.	3/2 7
0021 3671 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	81,30	A	szt.	3/2 7
0021 3672 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	83,25	A	szt.	3/2 7

0021 3672 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 6kA C 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	206,4 5	A	szt.	3/2 7
0021 3672 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 6kA C 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	220,9 1	A	szt.	3/2 7
0021 3672 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	243,9 8	B	szt.	3/2 7
0021 3672 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA C 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	255,0 2	B	szt.	3/2 7
0021 3673 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT 3P+N 10kA C 80A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	885,6 0	B	szt.	1/1 8
0021 3673 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT 3P+N 10kA C 100A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	885,6 0	B	szt.	1/1 8
0021 3673 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT 3P+N 10kA C 125A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	885,6 0	B	szt.	1/1 8
0021 5170 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 0,5A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	45,71	B	szt.	1/1 2
0021 5170 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 1A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	45,71	B	szt.	12/ 10 8
0021 5170 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 1,6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	46,62	B	szt.	12/ 10 8
0021 5170 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 2A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	36,80	B	szt.	12/ 10 8
0021 5171 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 4A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	33,46	B	szt.	12/ 10 8
0021 5171 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	20,37	A	szt.	12/ 10 8
0021 5171 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	21,14	A	szt.	12/ 10 8
0021 5171 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	21,14	B	szt.	12/ 10 8
0021 5171 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	21,14	A	szt.	12/ 10 8
0021 5171 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	21,20	A	szt.	12/ 10 8
0021 5171 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	21,20	A	szt.	12/ 10 8
0021 5171 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	22,44	A	szt.	12/ 10 8
0021 5172 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	22,44	A	szt.	12/ 10 8

0021 5172 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA D 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	57,80	A	szt.	1/1 2
0021 5172 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA D 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	60,41	A	szt.	1/1 2
0021 5173 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 80A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	268,9 0	B	szt.	2/7 2
0021 5173 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 10kA D 100A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	268,9 0	B	szt.	2/7 2
0021 5270 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 0,5A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	118,8 5	B	szt.	6/5 4
0021 5270 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 1A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	118,8 5	B	szt.	6/5 4
0021 5270 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 1,6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	118,8 5	B	szt.	6/5 4
0021 5270 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 2A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	72,93	B	szt.	6/5 4
0021 5271 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 4A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	72,93	B	szt.	6/5 4
0021 5271 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	58,70	B	szt.	6/5 4
0021 5271 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	49,75	B	szt.	6/5 4
0021 5271 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	54,19	B	szt.	6/5 4
0021 5271 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	49,75	B	szt.	6/5 4
0021 5271 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	49,75	B	szt.	6/5 4
0021 5271 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	49,75	B	szt.	6/5 4
0021 5271 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	61,50	B	szt.	6/5 4
0021 5272 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 10kA D 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	63,79	B	szt.	6/5 4
0021 5272 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 6kA D 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	121,0 5	B	szt.	1/5 4
0021 5272 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P+N 6kA D 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	121,0 5	B	szt.	1/5 4
0021 5370 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 0,5A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	91,38	B	szt.	6/5 4

0021 5370 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 1A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	91,38	B	szt.	6/5 4
0021 5370 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 1,6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	91,38	B	szt.	6/5 4
0021 5370 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 2A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	105,3 8	B	szt.	6/5 4
0021 5371 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 4A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	78,35	B	szt.	6/5 4
0021 5371 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	57,44	B	szt.	6/5 4
0021 5371 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	50,95	B	szt.	6/5 4
0021 5371 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	55,50	B	szt.	6/5 4
0021 5371 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	50,95	B	szt.	6/5 4
0021 5371 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	50,95	B	szt.	6/5 4
0021 5371 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	50,95	B	szt.	6/5 4
0021 5371 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	55,41	B	szt.	6/5 4
0021 5372 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	64,41	B	szt.	6/5 4
0021 5372 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA D 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	146,3 4	B	szt.	1/5 4
0021 5372 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA D 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	146,3 4	B	szt.	1/5 4
0021 5373 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 80A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	515,9 7	B	szt.	1/3 6
0021 5373 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 10kA D 100A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	515,9 7	B	szt.	1/3 6
0021 5570 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 0,5A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	182,4 8	B	szt.	4/3 6
0021 5570 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 1A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	182,4 8	B	szt.	4/3 6
0021 5570 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 1,6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	182,4 8	B	szt.	4/3 6
0021 5570 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 2A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	118,2 6	B	szt.	4/3 6

0021 5571 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 4A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	118,2 6	B	szt.	4/3 6
0021 5571 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	84,54	A	szt.	4/3 6
0021 5571 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	76,48	A	szt.	4/3 6
0021 5571 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	95,57	B	szt.	4/3 6
0021 5571 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	72,84	A	szt.	4/3 6
0021 5571 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	72,84	A	szt.	4/3 6
0021 5571 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	72,84	A	szt.	4/3 6
0021 5571 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	64,25	A	szt.	4/3 6
0021 5572 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	74,06	A	szt.	4/3 6
0021 5572 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 6kA D 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	212,4 5	A	szt.	1/3 6
0021 5572 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 6kA D 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	235,4 4	A	szt.	1/3 6
0021 5573 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 80A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	699,6 3	B	szt.	1/1 8
0021 5573 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P 10kA D 100A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	699,6 3	B	szt.	1/1 8
0021 5670 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 0,5A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	227,7 8	B	szt.	3/2 7
0021 5670 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 1A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	179,7 8	B	szt.	3/2 7
0021 5670 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 1,6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	179,7 8	B	szt.	3/2 7
0021 5670 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 2A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	209,4 0	B	szt.	3/2 7
0021 5671 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 4A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	210,6 6	B	szt.	3/2 7
0021 5671 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 6A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	87,83	B	szt.	3/2 7
0021 5671 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 10A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	76,11	B	szt.	3/2 7

0021 5671 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 13A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	82,91	B	szt.	3/2 7
0021 5671 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 16A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	76,11	B	szt.	3/2 7
0021 5671 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 20A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	79,93	B	szt.	3/2 7
0021 5671 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 25A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	79,93	B	szt.	3/2 7
0021 5671 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 32A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	85,49	B	szt.	3/2 7
0021 5672 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 40A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	105,4 2	B	szt.	3/2 7
0021 5672 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3p+N 6kA D 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	296,1 2	B	szt.	1/2 7
0021 5672 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3p+N 6kA D 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	312,7 6	B	szt.	1/2 7
0021 5673 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 80A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	921,0 5	B	szt.	1/1 8
0021 5673 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 3P+N 10kA D 100A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	921,0 5	B	szt.	1/1 8
0021 2771 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 6A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	61,22	A	szt.	1/1 2
0021 2771 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 10A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	61,22	A	szt.	1/1 2
0021 2771 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 13A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	61,22	B	szt.	1/1 2
0021 2771 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 16A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	61,22	B	szt.	1/1 2
0021 2771 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 20A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	61,71	B	szt.	1/1 2
0021 2771 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 25A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	64,97	B	szt.	1/1 2
0021 2771 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 32A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	64,97	B	szt.	1/1 2
0021 2772 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 40A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	77,25	B	szt.	1/1 2
0021 2772 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 50A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	87,42	B	szt.	1/1 2
0021 2772 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA B 63A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	105,6 3	B	szt.	1/1 2

0021 2871 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 6A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	165,8 6	A	szt.	1/5 4
0021 2871 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 10A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	163,4 7	A	szt.	1/5 4
0021 2871 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 13A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	163,4 7	B	szt.	1/5 4
0021 2871 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 16A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	163,4 7	A	szt.	1/5 4
0021 2871 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 20A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	165,8 6	A	szt.	1/5 4
0021 2871 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 25A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	177,8 9	A	szt.	1/5 4
0021 2871 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 32A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	177,8 9	B	szt.	1/5 4
0021 2872 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 40A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	212,7 7	A	szt.	1/5 4
0021 2872 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 50A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	298,5 8	B	szt.	1/5 4
0021 2872 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA B 63A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	288,4 9	B	szt.	1/5 4
0021 3770 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 0,5A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	91,37	B	szt.	1/1 2
0021 3770 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 1A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	91,37	B	szt.	1/1 2
0021 3770 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 1,6A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	91,37	B	szt.	1/1 2
0021 3770 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 2A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	91,37	A	szt.	1/1 2
0021 3771 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 4A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	91,37	A	szt.	1/1 2
0021 3771 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 6A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	63,34	A	szt.	1/1 2
0021 3771 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 10A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	63,34	A	szt.	1/1 2
0021 3771 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 13A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	63,34	B	szt.	1/1 2
0021 3771 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 16A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	63,34	B	szt.	1/1 2
0021 3771 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 20A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	63,34	B	szt.	1/1 2

0021 3771 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 25A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	63,34	B	szt.	1/1 2
0021 3771 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 32A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	63,34	B	szt.	1/1 2
0021 3772 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 40A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	96,24	B	szt.	1/1 2
0021 3772 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 50A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	98,67	B	szt.	1/1 2
0021 3772 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 1P 6kA C 63A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	140,9 9	B	szt.	1/1 2
0021 3870 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 0,5A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	209,5 2	B	szt.	1/5 4
0021 3870 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 1A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	209,5 2	A	szt.	1/5 4
0021 3870 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 1,6A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	209,5 2	B	szt.	1/5 4
0021 3870 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 2A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	183,2 0	A	szt.	1/5 4
0021 3871 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 4A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	183,2 0	A	szt.	1/5 4
0021 3871 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 6A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	143,0 7	A	szt.	1/5 4
0021 3871 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 10A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	104,0 5	A	szt.	1/5 4
0021 3871 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 13A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	104,0 5	B	szt.	1/5 4
0021 3871 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 16A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	104,0 5	A	szt.	1/5 4
0021 3871 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 20A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	104,0 5	A	szt.	1/5 4
0021 3871 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 25A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	104,0 5	A	szt.	1/5 4
0021 3871 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 32A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	114,5 2	A	szt.	1/5 4
0021 3872 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 40A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	182,6 6	A	szt.	1/5 4
0021 3872 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 50A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	242,5 2	A	szt.	1/5 4
0021 3872 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT10 2P 6kA C 63A DC	Wyłącznik nadprądowy DC	27.1 2.22. 0	324,5 2	B	szt.	1/5 4

0021 5903 1	I	ASTI	PS ETIMAT10 (NO + NZ)	Styki pomocnicze PS ETIMAT 10 (NO + NZ)	27.1 2.22. 0	55,08	A	szt.	1/1 2
0021 5903 2	I	ASTI	PS ETIMAT10 (1 x NZ)	Styki pomocnicze PS ETIMAT 10 (1 x NZ)	27.1 2.22. 0	47,51	B	szt.	1/1 2
0021 5903 3	I	ASTI	PS ETIMAT10 (1 x NO)	Styki pomocnicze PS ETIMAT 10 (1 x NO)	27.1 2.22. 0	47,51	B	szt.	1/1 2
0021 5912 1	I	ASTI	PSM 80/125	Styki pomocnicze do ETIMAT10 80A i 125A	27.1 2.22. 0	148,7 4	B	szt.	1/1 2
0021 5930 1	I	ASTI	DA ETIMAT10 230 AC/DC	Wywalacz napięciowy (wzrostowy)	27.1 2.22. 0	54,57	A	szt.	1/5 4
0021 5931 1	I	ASTI	DA ETIMAT10 48V AC/DC	Wywalacz napięciowy (wzrostowy)	27.1 2.22. 0	51,97	B	szt.	1/5 4
0021 5931 2	I	ASTI	DA ETIMAT10 24V AC/DC	Wywalacz napięciowy (wzrostowy)	27.1 2.22. 0	150,7 4	B	szt.	1/5 4
0021 5932 1	I	ASTI	DA ETIMAT 80/125 110 – 415V AC	Wywalacz napięciowy (wzrostowy)	27.1 2.22. 0	431,9 7	A	szt.	1/5 4
0021 5905 1	I	ASTI	OE	Okienko opisowe do ETIMAT10	27.1 2.22. 0	0,44	A	szt.	12
0021 5904 1	I	ASTI	ZDP	Zaślepka do plombowania zacisków ETIMAT10	27.1 2.22. 0	2,69	A	szt.	12
0021 5901 1	I	ASTI	ZDZ	Zaślepka do zakrywania zacisków ETIMAT10	27.1 2.22. 0	43,01	B	szt.	12
2750 0010 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 1p B 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	85,68	B	szt.	12/ 60
2763 0010 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 1p B 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	90,78	B	szt.	12/ 60
2750 1010 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 1p+N B 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	201,6 3	B	szt.	6/3 0
2763 1010 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 1p+N B 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	236,4 3	B	szt.	6/3 0
2750 2010 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 2p B50	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	201,6 3	B	szt.	6/3 0
2763 2010 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 2p B 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	236,4 3	B	szt.	6/3 0
2750 3010 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 3p B 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	292,0 5	B	szt.	4/2 0
2763 3010 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 3p B 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	343,0 0	B	szt.	4/2 0
2750 4010 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 3p+N B 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	390,9 3	B	szt.	3/1 5

2763 4010 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 3p+N B 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	458,0 4	B	szt.	3/1 5
2750 0110 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 1p C 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	90,78	B	szt.	12/ 60
2763 0110 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 1p C 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	96,90	B	szt.	12/ 60
2750 1110 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 1p+N C 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	201,6 3	B	szt.	6/3 0
2763 1110 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 1p+N C 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	236,4 3	B	szt.	6/3 0
2750 2110 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 2p C 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	201,6 3	B	szt.	6/3 0
2763 2110 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 2p C 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	236,4 3	B	szt.	6/3 0
2750 3110 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 3p C 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	326,4 0	B	szt.	4/2 0
2763 3110 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 3p C 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	355,9 8	B	szt.	4/2 0
2750 4110 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 3p+N C 50A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	390,9 3	B	szt.	3/1 5
2763 4110 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT P10 3p+N C 63A	Wyłącznik nadprądowy	27.1 2.22. 0	458,0 4	B	szt.	3/1 5
6306 0010 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P B 6A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	378,8 1	B	szt.	3/3 0
6310 0010 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P B 10A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	371,0 6	B	szt.	3/3 0
6313 0010 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P B 13A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	368,7 8	B	szt.	3/3 0
6316 0010 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P B 16A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	368,7 8	B	szt.	3/3 0
6320 0010 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P B 20A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	369,5 4	B	szt.	3/3 0
6325 0010 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P B 25A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	369,7 4	B	szt.	3/3 0
6332 0010 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P B 32A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	370,1 3	B	szt.	3/3 0
6340 0010 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P B 40A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	384,3 1	B	szt.	3/3 0
6350 0010 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P B 50A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	405,4 8	B	szt.	3/3 0

6363 0010 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P B 63A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	407,1 7	B	szt.	3/3 0
6306 1010 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N B 6A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	410,7 8	B	szt.	2/2 0
6310 1010 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N B 10A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	395,2 6	B	szt.	2/2 0
6313 1010 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N B 13A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	390,7 2	B	szt.	2/2 0
6316 1010 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N B 16A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	390,7 2	B	szt.	2/2 0
6320 1010 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N B 20A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	392,2 4	B	szt.	2/2 0
6325 1010 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N B 25A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	392,6 2	B	szt.	2/2 0
6332 1010 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N B 32A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	393,3 7	B	szt.	2/2 0
6340 1010 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N B 40A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	421,7 5	B	szt.	2/2 0
6350 1010 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N B 50A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	467,5 2	B	szt.	2/2 0
6363 1010 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N B 63A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	467,5 2	B	szt.	2/2 0
6306 2010 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P B 6A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	410,7 8	B	szt.	2/2 0
6310 2010 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P B 10A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	395,2 6	B	szt.	2/2 0
6313 2010 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P B 13A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	468,8 6	B	szt.	2/2 0
6316 2010 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P B 16A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	468,8 6	B	szt.	2/2 0
6320 2010 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P B 20A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	470,6 9	B	szt.	2/2 0
6325 2010 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P B 25A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	471,1 5	B	szt.	2/2 0
6332 2010 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P B 32A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	472,0 5	B	szt.	2/2 0
6340 2010 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P B 40A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	421,7 5	B	szt.	2/2 0
6350 2010 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P B 50A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	467,5 2	B	szt.	2/2 0

6363 2010 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P B 63A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	467,5 2	B	szt.	2/2 0
6306 3010 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P B 6A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	445,9 3	B	szt.	1/1 0
6310 3010 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P B 10A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	421,8 9	B	szt.	1/1 0
6313 3010 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P B 13A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	414,8 6	B	szt.	1/1 0
6316 3010 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P B 16A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	414,8 6	B	szt.	1/1 0
6320 3010 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P B 20A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	417,2 0	B	szt.	1/1 0
6325 3010 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P B 25A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	417,7 9	B	szt.	1/1 0
6332 3010 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P B 32A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	418,9 7	B	szt.	1/1 0
6340 3010 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P B 40A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	462,9 3	B	szt.	1/1 0
6350 3010 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P B 50A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	533,8 7	B	szt.	1/1 0
6363 3010 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P B 63A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	533,8 7	B	szt.	1/1 0
6306 4010 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N B 6A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	477,9 0	B	szt.	1/1 0
6310 4010 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N B 10A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	446,1 1	B	szt.	1/1 0
6313 4010 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N B 13A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	436,7 9	B	szt.	1/1 0
6316 4010 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N B 16A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	436,7 9	B	szt.	1/1 0
6320 4010 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N B 20A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	439,9 1	B	szt.	1/1 0
6325 4010 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N B 25A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	440,6 8	B	szt.	1/1 0
6332 4010 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N B 32A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	442,2 1	B	szt.	1/1 0
6340 4010 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N B 40A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	500,3 8	B	szt.	1/1 0
6350 4010 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N B 50A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	594,2 0	B	szt.	1/1 0

6363 4010 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N B 63A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	594,2 0	B	szt.	1/1 0
6301 0110 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 1A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	397,8 4	B	szt.	3/3 0
6302 0110 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 2A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	392,9 9	B	szt.	3/3 0
6304 0110 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 4A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	392,4 2	B	szt.	3/3 0
6305 0110 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 5A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	399,2 4	B	szt.	3/3 0
6306 0110 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 6A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	378,8 1	B	szt.	3/3 0
6310 0110 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 10A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	371,0 6	B	szt.	3/3 0
6313 0110 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 13A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	368,7 8	B	szt.	3/3 0
6316 0110 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 16A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	368,7 8	B	szt.	3/3 0
6320 0110 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 20A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	369,5 4	B	szt.	3/3 0
6325 0110 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 25A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	369,7 4	B	szt.	3/3 0
6332 0110 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 32A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	370,1 3	B	szt.	3/3 0
6340 0110 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 40A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	384,3 1	B	szt.	3/3 0
6350 0110 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 50A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	407,1 7	B	szt.	3/3 0
6363 0110 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P C 63A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	407,1 7	B	szt.	3/3 0
6301 1110 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 1A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	448,8 3	B	szt.	2/2 0
6302 1110 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 2A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	439,1 4	B	szt.	2/2 0
6304 1110 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 4A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	438,0 0	B	szt.	2/2 0
6305 1110 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 5A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	451,6 2	B	szt.	2/2 0
6306 1110 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 6A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	410,7 8	B	szt.	2/2 0

6310 1110 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 10A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	395,2 6	B	szt.	2/2 0
6313 1110 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 13A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	390,7 2	B	szt.	2/2 0
6316 1110 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 16A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	390,7 2	B	szt.	2/2 0
6320 1110 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 20A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	392,2 4	B	szt.	2/2 0
6325 1110 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 25A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	392,6 2	B	szt.	2/2 0
6332 1110 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 32A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	393,3 7	B	szt.	2/2 0
6340 1110 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 40A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	421,7 5	B	szt.	2/2 0
6350 1110 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 50A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	467,5 2	B	szt.	2/2 0
6363 1110 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 1P+N C 63A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	467,5 2	B	szt.	2/2 0
6301 2110 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 1A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	448,8 3	B	szt.	2/2 0
6302 2110 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 2A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	439,1 4	B	szt.	2/2 0
6304 2110 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 4A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	438,0 0	B	szt.	2/2 0
6305 2110 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 5A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	451,6 2	B	szt.	2/2 0
6306 2110 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 6A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	451,8 7	B	szt.	2/2 0
6310 2110 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 10A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	434,7 9	B	szt.	2/2 0
6313 2110 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 13A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	429,8 0	B	szt.	2/2 0
6316 2110 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 16A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	429,8 0	B	szt.	2/2 0
6320 2110 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 20A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	431,4 6	B	szt.	2/2 0
6325 2110 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 25A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	431,8 8	B	szt.	2/2 0
6332 2110 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 32A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	432,7 2	B	szt.	2/2 0

6340 2110 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 40A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	463,9 2	B	szt.	2/2 0
6350 2110 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 50A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	467,5 2	B	szt.	2/2 0
6363 2110 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 2P C 63A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	467,5 2	B	szt.	2/2 0
6301 3110 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 1A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	504,9 2	B	szt.	1/1 0
6302 3110 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 2A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	489,9 1	B	szt.	1/1 0
6304 3110 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 4A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	488,1 3	B	szt.	1/1 0
6305 3110 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 5A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	509,2 5	B	szt.	1/1 0
6306 3110 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 6A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	445,9 3	B	szt.	1/1 0
6310 3110 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 10A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	421,8 9	B	szt.	1/1 0
6313 3110 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 13A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	414,8 6	B	szt.	1/1 0
6316 3110 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 16A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	414,8 6	B	szt.	1/1 0
6320 3110 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 20A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	417,2 0	B	szt.	1/1 0
6325 3110 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 25A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	417,7 9	B	szt.	1/1 0
6332 3110 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 32A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	418,9 7	B	szt.	1/1 0
6340 3110 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 40A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	462,9 3	B	szt.	1/1 0
6350 3110 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 50A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	533,8 7	B	szt.	1/1 0
6363 3110 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P C 63A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	533,8 7	B	szt.	1/1 0
6301 4110 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 1A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	555,9 0	B	szt.	1/1 0
6302 4110 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 2A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	536,0 4	B	szt.	1/1 0
6304 4110 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 4A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	533,7 2	B	szt.	1/1 0

6305 4110 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 5A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	561,6 5	B	szt.	1/1 0
7006 4110 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 6A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	477,9 0	B	szt.	1/1 0
7010 4110 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 10A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	446,1 1	B	szt.	1/1 0
7013 4110 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 13A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	436,7 9	B	szt.	1/1 0
7016 4110 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 16A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	555,9 0	B	szt.	1/1 0
7020 4110 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 20A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	439,9 1	B	szt.	1/1 0
7025 4110 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 25A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	440,6 8	B	szt.	1/1 0
7032 4110 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 32A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	442,2 1	B	szt.	1/1 0
7040 4110 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 40A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	500,3 8	B	szt.	1/1 0
7050 4110 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 50A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	594,2 0	B	szt.	1/1 0
7063 4110 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT RC 3P+N C 63A	Wyłącznik nadprądowy ze zdalnym sterowaniem	27.1 2.22. 0	594,2 0	B	szt.	1/1 0
0021 2900 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 1P E10	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	407,5 0	B	szt.	3
0021 2900 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 1P E16	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	407,5 0	A	szt.	3
0021 2900 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 1P E20	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	356,5 6	A	szt.	3
0021 2900 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 1P E25	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	365,4 9	A	szt.	3
0021 2900 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 1P E32	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	372,1 6	A	szt.	3
0021 2900 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 1P E35	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	372,1 6	B	szt.	3
0021 2900 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 1P E40	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	372,1 6	A	szt.	3
0021 2900 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 1P E50	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	372,1 6	B	szt.	3
0021 2900 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 1P E63	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	372,1 6	B	szt.	3

0021 2900 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 1P E80	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	420,2 4	B	szt.	3
0021 2901 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 1P E100	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	420,2 4	B	szt.	3
0021 2902 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 2P E10	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	830,1 4	B	szt.	1
0021 2902 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 2P E16	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	855,6 1	B	szt.	1
0021 2902 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 2P E20	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	846,8 4	B	szt.	1
0021 2902 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 2P E25	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	846,8 4	B	szt.	1
0021 2902 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 2P E32	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	869,1 3	B	szt.	1
0021 2902 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 2P E35	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	857,9 8	B	szt.	1
0021 2902 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 2P E40	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	902,5 6	B	szt.	1
0021 2902 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 2P E50	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	902,5 6	B	szt.	1
0021 2902 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 2P E63	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	913,7 0	B	szt.	1
0021 2902 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 2P E80	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	947,1 3	B	szt.	1
0021 2903 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 2P E100	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	980,5 6	B	szt.	1
0021 2904 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 3P E16	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1236, 31	A	szt.	1
0021 2904 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 3P E20	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1038, 49	A	szt.	1
0021 2904 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 3P E25	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1038, 49	A	szt.	1
0021 2904 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 3P E32	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1066, 36	B	szt.	1
0021 2904 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 3P E35	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1066, 36	B	szt.	1
0021 2904 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 3P E40	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1078, 61	A	szt.	1
0021 2904 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 3P E50	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1152, 15	B	szt.	1

0021 2904 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 3P E63	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1152, 15	A	szt.	1
0021 2904 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 3P E80	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1239, 70	B	szt.	1
0021 2904 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 3P E100	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1239, 70	B	szt.	1
0021 2905 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 4P E16	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1581, 73	B	szt.	1
0021 2905 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 4P E20	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1678, 09	B	szt.	1
0021 2905 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 4P E25	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1678, 09	B	szt.	1
0021 2905 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 4P E32	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1672, 79	B	szt.	1
0021 2905 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 4P E35	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1731, 57	B	szt.	1
0021 2905 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 4P E40	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1782, 83	B	szt.	1
0021 2905 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 4P E50	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1782, 83	B	szt.	1
0021 2905 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 4P E63	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1832, 98	B	szt.	1
0021 2905 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 4P E80	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1888, 69	B	szt.	1
0021 2905 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT S 4P E100	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1955, 54	B	szt.	1
0021 2906 0	I	ASTI - ETIMA T	DIN ETIMAT S	Adapter na szynę TH35	27.1 2.22. 0	35,31	A	szt.	10
0021 2906 1	I	ASTI - ETIMA T	TC1	Ośłona zacisków	27.1 2.22. 0	7,30	B	szt.	6
0021 2906 2	I	ASTI - ETIMA T	TC2	Ośłona zacisków 112.5 mm	27.1 2.22. 0	13,39	B	szt.	6
0021 2906 3	I	ASTI - ETIMA T	TC3	Ośłona zacisków 125 mm	27.1 2.22. 0	13,39	B	szt.	6
0021 2906 4	I	ASTI - ETIMA T	TC4	Ośłona zacisków do 50 mm ²	27.1 2.22. 0	52,36	B	szt.	6
0021 2906 5	I	ASTI - ETIMA T	TC5	Ośłona zacisków	27.1 2.22. 0	10,97	B	szt.	6
0021 2906 6	I	ASTI - ETIMA T	HC1	Blokada dźwigni-wyłączenie	27.1 2.22. 0	20,71	B	szt.	10

0021 2906 7	I	ASTI - ETIMA T	HC2	Blokada dźwigni przeźroczysta	27.1 2.22. 0	13,39	B	szt.	10
0021 2906 8	I	ASTI - ETIMA T	HC3	Blokada dźwigni szara	27.1 2.22. 0	13,39	B	szt.	10
0021 2906 9	I	ASTI - ETIMA T	HC4	Blokada dźwigni na specjalny klucz	27.1 2.22. 0	35,31	B	szt.	3
0021 2907 0	I	ASTI - ETIMA T	BA3P	Adapter na szyny prądowe trójpolowy 40 mm.	27.1 2.22. 0	191,1 4	B	szt.	1
0021 2907 1	I	ASTI - ETIMA T	BA1P	Adapter na szyny prądowe jednopolowy 40 mm.	27.1 2.22. 0	165,5 8	B	szt.	1
0021 2907 2	I	ASTI - ETIMA T	LP3P	Blokada na dźwignie	27.1 2.22. 0	6,09	B	szt.	10
0021 2908 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 1P E16	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	434,5 6	B	szt.	3
0021 2908 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 1P E20	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	466,8 8	B	szt.	3
0021 2908 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 1P E25	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	466,8 8	B	szt.	3
0021 2908 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 1P E35	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	482,4 7	B	szt.	3
0021 2908 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 1P E40	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	500,3 1	B	szt.	3
0021 2908 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 1P E50	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	501,4 2	B	szt.	3
0021 2908 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 1P E63	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	521,4 8	B	szt.	3
0021 2909 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 3x1P E16	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1236, 84	B	szt.	1
0021 2909 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 3x1P E20	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1523, 21	B	szt.	1
0021 2909 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 3x1P E25	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1325, 98	B	szt.	1
0021 2909 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 3x1P E35	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1409, 56	B	szt.	1
0021 2909 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 3x1P E40	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1498, 70	B	szt.	1
0021 2909 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 3x1P E50	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1498, 70	B	szt.	1
0021 2909 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SP 3x1P E63	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1498, 70	B	szt.	1

0021 2920 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 1p E16	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	407,8 4	B	szt.	3
0021 2920 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 1p E20	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	356,8 6	B	szt.	3
0021 2920 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 1p E25	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	365,7 0	B	szt.	3
0021 2920 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 1p E35	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	372,4 6	B	szt.	3
0021 2920 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 1p E40	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	372,4 6	B	szt.	3
0021 2920 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 1p E50	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	372,4 6	B	szt.	3
0021 2920 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 1p E63	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	372,4 6	B	szt.	3
0021 2921 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 2p E16	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	855,7 3	B	szt.	2
0021 2921 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 2p E20	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	846,8 9	B	szt.	2
0021 2921 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 2p E25	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	846,8 9	B	szt.	2
0021 2921 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 2p E35	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	858,3 3	B	szt.	2
0021 2921 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 2p E40	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	903,5 9	B	szt.	2
0021 2921 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 2p E50	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	903,5 9	B	szt.	2
0021 2921 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 2p E63	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	913,9 9	B	szt.	2
0021 2922 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 3p E16	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1236, 00	B	szt.	1
0021 2922 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 3p E20	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1038, 32	B	szt.	1
0021 2922 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 3p E25	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1038, 32	B	szt.	1
0021 2922 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 3p E35	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1066, 41	B	szt.	1
0021 2922 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 3p E40	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1078, 89	B	szt.	1
0021 2922 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 3p E50	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1152, 24	B	szt.	1

0021 2922 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 3p E63	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1152, 24	B	szt.	1
0021 2923 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 4p E16	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1581, 93	B	szt.	1
0021 2923 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 4p E20	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1678, 17	B	szt.	1
0021 2923 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 4p E25	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1678, 17	B	szt.	1
0021 2923 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 4p E35	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1731, 75	B	szt.	1
0021 2923 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 4p E40	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1783, 25	B	szt.	1
0021 2923 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 4p E50	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1783, 25	B	szt.	1
0021 2923 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT SM 4p E63	Wyłącznik nadprądowy selektywny	27.1 2.22. 0	1783, 25	B	szt.	1
0021 8100 9	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 1P 6A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	50,83	B	szt.	12/ 10 8
0021 8101 1	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 1P 10A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	50,83	A	szt.	12/ 10 8
0021 8101 6	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 1P 16A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	50,83	A	szt.	12/ 10 8
0021 8101 3	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 1P 20A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	58,20	A	szt.	12/ 10 8
0021 8101 4	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 1P 25A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	58,20	A	szt.	12/ 10 8
0021 8101 7	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 1P 32A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	61,16	A	szt.	12/ 10 8
0021 8102 0	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 1P 40A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	65,45	A	szt.	12/ 10 8
0021 8102 1	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 1P 50A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	78,18	B	szt.	12/ 10 8
0021 8102 2	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 1P 63A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	88,73	B	szt.	12/ 10 8
0021 8500 9	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 3P 6A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	159,4 5	B	szt.	4/3 6
0021 8501 1	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 3P 10A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	159,4 5	A	szt.	4/3 6
0021 8501 6	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 3P 16A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	159,4 5	A	szt.	4/3 6

0021 8501 3	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 3P 20A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	159,4 5	A	szt.	4/3 6
0021 8501 4	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 3P 25A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	159,4 5	A	szt.	4/3 6
0021 8501 7	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 3P 32A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	159,4 5	A	szt.	4/3 6
0021 8501 9	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 3P 40A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	159,4 5	B	szt.	4/3 6
0021 8502 1	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 3P 50A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	285,6 1	B	szt.	4/3 6
0021 8502 2	I	ASTI - ETIMA T	OSP-10 3P 63A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	301,4 7	B	szt.	4/3 6
0021 8109 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P 6A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	58,94	A	szt.	12/ 10 8
0021 8107 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P 10A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	58,94	A	szt.	12/ 10 8
0021 8109 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P 13A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	58,94	A	szt.	12/ 10 8
0021 8107 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P 16A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	58,94	A	szt.	12/ 10 8
0021 8107 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P 20A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	58,94	A	szt.	12/ 10 8
0021 8107 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P 25A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	58,94	A	szt.	12/ 10 8
0021 8107 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P 32A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	58,94	A	szt.	12/ 10 8
0021 8107 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P 40A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	58,94	A	szt.	12/ 10 8
0021 8108 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P 50A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	76,50	A	szt.	12/ 10 8
0021 8108 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P 63A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	86,70	A	szt.	12/ 10 8
0021 8109 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P+N 6A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	79,00	B	szt.	6/5 4
0021 8107 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P+N 10A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	79,00	B	szt.	6/5 4
0021 8109 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P+N 13A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	79,00	B	szt.	6/5 4
0021 8107 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P+N 16A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	79,00	B	szt.	6/5 4

0021 8108 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P+N 20A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	79,00	A	szt.	6/5 4
0021 8108 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P+N 25A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	79,00	A	szt.	6/5 4
0021 8108 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P+N 32A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	79,00	A	szt.	6/5 4
0021 8108 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P+N 40A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	79,00	A	szt.	6/5 4
0021 8108 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P+N 50A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	98,00	A	szt.	6/5 4
0021 8108 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 1P+N 63A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	98,00	A	szt.	6/5 4
0021 8109 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P 6A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	160,7 4	A	szt.	4/3 6
0021 8106 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P 10A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	160,7 4	A	szt.	4/3 6
0021 8109 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P 13A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	160,7 4	A	szt.	4/3 6
0021 8106 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P 16A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	160,7 4	A	szt.	4/3 6
0021 8106 2	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P 20A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	160,7 4	A	szt.	4/3 6
0021 8106 3	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P 25A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	160,7 4	A	szt.	4/3 6
0021 8106 4	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P 32A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	160,7 4	A	szt.	4/3 6
0021 8106 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P 40A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	160,7 4	A	szt.	4/3 6
0021 8108 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P 50A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	275,4 0	A	szt.	4/3 6
0021 8108 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P 63A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	290,7 0	A	szt.	4/3 6
0021 8109 5	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P+N 6A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	189,0 0	B	szt.	3/2 7
0021 8106 6	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P+N 10A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	189,0 0	B	szt.	3/2 7
0021 8109 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P+N 13A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	189,0 0	B	szt.	3/2 7
0021 8106 7	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P+N 16A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	189,0 0	A	szt.	3/2 7

0021 8106 8	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P+N 20A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	189,0 0	A	szt.	3/2 7
0021 8106 9	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P+N 25A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	189,0 0	A	szt.	3/2 7
0021 8107 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P+N 32A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	189,0 0	A	szt.	3/2 7
0021 8107 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P+N 40A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	189,0 0	A	szt.	3/2 7
0021 8109 0	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P+N 50A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	289,0 0	A	szt.	3/2 7
0021 8109 1	I	ASTI - ETIMA T	ETIMAT T 3P+N 63A	Ogranicznik mocy	27.1 2.22. 0	305,0 0	A	szt.	3/2 7
0021 7541 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B6/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	284,9 0	B	szt.	1/1 2
0021 7541 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B10/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	300,3 0	B	szt.	1/1 2
0021 7541 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B13/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	300,3 0	B	szt.	1/1 2
0021 7541 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B16/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	300,3 0	B	szt.	1/1 2
0021 7541 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B20/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7541 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B25/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7520 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B6/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	221,8 2	A	szt.	1/1 2
0021 7520 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B10/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	172,2 4	A	szt.	1/1 2
0021 7520 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B13/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	198,3 3	A	szt.	1/1 2
0021 7520 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B16/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	172,2 4	A	szt.	1/1 2
0021 7520 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B20/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	172,2 4	A	szt.	1/1 2
0021 7520 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B25/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	180,0 7	A	szt.	1/1 2
0021 7543 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B6/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7543 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B10/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2

0021 7543 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B13/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7543 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B16/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7543 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B20/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7543 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B25/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7542 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C6/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	300,3 0	B	szt.	1/1 2
0021 7542 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C10/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	300,3 0	B	szt.	1/1 2
0021 7542 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C13/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	300,3 0	B	szt.	1/1 2
0021 7542 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C16/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	300,3 0	B	szt.	1/1 2
0021 7542 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C20/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7542 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C25/0,01, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7522 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C6/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	197,6 1	A	szt.	1/1 2
0021 7522 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C10/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	182,3 1	A	szt.	1/1 2
0021 7522 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C13/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	182,3 1	A	szt.	1/1 2
0021 7522 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C16/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	175,3 1	A	szt.	1/1 2
0021 7522 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C20/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	182,3 1	A	szt.	1/1 2
0021 7522 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C25/0,03, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	185,2 6	A	szt.	1/1 2
0021 7544 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C6/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7544 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C10/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7544 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C13/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7544 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C16/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2

0021 7544 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C20/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7544 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C25/0,1, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od dołu)	27.1 2.22. 0	323,4 0	B	szt.	1/1 2
0021 7570 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B6/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	230,2 7	B	szt.	1/1 2
0021 7570 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B10/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	230,2 7	B	szt.	1/1 2
0021 7570 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B13/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	230,2 7	B	szt.	1/1 2
0021 7570 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B16/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	230,2 7	B	szt.	1/1 2
0021 7570 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B20/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	230,2 7	B	szt.	1/1 2
0021 7570 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M B25/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	230,2 7	B	szt.	1/1 2
0021 7572 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C6/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	209,2 6	B	szt.	1/1 2
0021 7572 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C10/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	209,2 6	B	szt.	1/1 2
0021 7572 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C13/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	209,2 6	B	szt.	1/1 2
0021 7572 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C16/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	209,2 6	B	szt.	1/1 2
0021 7572 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C20/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	209,2 6	B	szt.	1/1 2
0021 7572 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-1M C25/0,03, A, SUP	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (zas. od góry)	27.1 2.22. 0	209,2 6	B	szt.	1/1 2
0021 7310 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 6/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	154,4 5	A	szt.	1/5 4
0021 7310 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 10/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	146,7 6	A	szt.	1/5 4
0021 7310 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 13/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	180,9 2	A	szt.	1/5 4
0021 7310 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 16/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	146,7 6	A	szt.	1/5 4
0021 7310 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 20/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	154,3 1	A	szt.	1/5 4
0021 7310 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	160,1 1	A	szt.	1/5 4

0021 7310 7	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 32/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	160,1 1	A	szt.	1/5 4
0021 7310 8	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 40/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	160,1 1	A	szt.	1/5 4
0021 7312 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 6/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	193,7 4	A	szt.	1/5 4
0021 7312 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 10/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	178,7 4	A	szt.	1/5 4
0021 7312 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 13/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	178,7 4	A	szt.	1/5 4
0021 7312 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 16/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	171,8 7	A	szt.	1/5 4
0021 7312 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 20/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	178,7 4	A	szt.	1/5 4
0021 7312 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	181,6 3	A	szt.	1/5 4
0021 7312 7	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 32/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	181,6 3	A	szt.	1/5 4
0021 7312 8	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 40/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	181,6 3	B	szt.	1/5 4
0021 7320 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	251,1 5	B	szt.	1/5 4
0021 7320 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	220,2 7	A	szt.	1/5 4
0021 7320 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 13/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	220,2 7	B	szt.	1/5 4
0021 7320 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	220,2 7	A	szt.	1/5 4
0021 7320 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	251,3 5	B	szt.	1/5 4
0021 7320 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	254,6 6	B	szt.	1/5 4
0021 7320 7	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	254,6 6	B	szt.	1/5 4
0021 7320 8	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 40/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	254,6 6	B	szt.	1/5 4
0021 7322 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	263,7 1	B	szt.	1/5 4
0021 7322 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	231,2 9	B	szt.	1/5 4

0021 7322 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 13/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	231,2 9	B	szt.	1/5 4
0021 7322 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	231,2 9	A	szt.	1/5 4
0021 7322 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	251,3 5	B	szt.	1/5 4
0021 7322 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	254,6 6	B	szt.	1/5 4
0021 7322 7	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	254,6 6	B	szt.	1/5 4
0021 7322 8	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 40/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	254,6 6	B	szt.	1/5 4
0021 7330 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 6/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	165,7 7	B	szt.	1/5 4
0021 7330 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 10/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	162,0 0	B	szt.	1/5 4
0021 7330 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 13/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	162,0 0	B	szt.	1/5 4
0021 7330 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 16/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	162,0 0	B	szt.	1/5 4
0021 7330 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 20/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	162,0 0	B	szt.	1/5 4
0021 7330 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	164,9 2	B	szt.	1/5 4
0021 7330 7	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 32/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	164,9 2	B	szt.	1/5 4
0021 7330 8	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	164,9 2	B	szt.	1/5 4
0021 7332 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 6/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	199,3 5	B	szt.	1/5 4
0021 7332 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 10/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	182,2 0	B	szt.	1/5 4
0021 7332 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 13/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	182,2 0	B	szt.	1/5 4
0021 7332 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 16/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	182,2 0	B	szt.	1/5 4
0021 7332 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 20/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	182,2 0	B	szt.	1/5 4
0021 7332 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	184,1 6	B	szt.	1/5 4

0021 7332 7	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 32/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	184,1 6	B	szt.	1/5 4
0021 7332 8	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	184,1 6	B	szt.	1/5 4
0021 7321 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 6/0,01A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	287,2 8	B	szt.	1/5 4
0021 7321 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 10/0,01A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	302,7 9	B	szt.	1/5 4
0021 7321 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 13/0,01A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	302,7 9	B	szt.	1/5 4
0021 7321 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M B 16/0,01A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	302,7 9	A	szt.	1/5 4
0021 7323 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 6/0,01A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	302,7 9	B	szt.	1/5 4
0021 7323 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 10/0,01A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	302,7 9	B	szt.	1/5 4
0021 7323 3	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 13/0,01A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	302,7 9	B	szt.	1/5 4
0021 7323 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-2M C 16/0,01A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	302,7 9	B	szt.	1/5 4
0021 7490 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7
0021 7490 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7
0021 7490 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7
0021 7490 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7
0021 7490 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7
0021 7490 7	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7
0021 7492 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7
0021 7492 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7
0021 7492 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7
0021 7492 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7

0021 7492 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7
0021 7492 7	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	1390, 06	B	szt.	1/2 7
0021 7400 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 6/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	904,1 4	B	szt.	1/2 7
0021 7400 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 10/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	882,6 2	B	szt.	1/2 7
0021 7400 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 16/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	882,6 2	A	szt.	1/2 7
0021 7400 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 20/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	882,6 2	A	szt.	1/2 7
0021 7400 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	904,1 4	A	szt.	1/2 7
0021 7400 7	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M B 32/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	904,1 4	B	szt.	1/2 7
0021 7402 1	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 6/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	904,1 4	B	szt.	1/2 7
0021 7402 2	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 10/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	882,6 2	B	szt.	1/2 7
0021 7402 4	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 16/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	882,6 2	A	szt.	1/2 7
0021 7402 5	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 20/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	882,6 2	A	szt.	1/2 7
0021 7402 6	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	904,1 4	A	szt.	1/2 7
0021 7402 7	I	ASTI - ETIMA T	KZS-4M C 32/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	904,1 4	B	szt.	1/2 7
0020 6212 1	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 16/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	157,7 0	A	szt.	1/5 4
0020 6212 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	154,8 0	A	szt.	1/5 4
0020 6212 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 40/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	154,8 0	A	szt.	1/5 4
0020 6212 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 63/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	173,3 6	A	szt.	1/5 4
0020 6212 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 80/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	281,4 3	B	szt.	1/5 4
0020 6253 1	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 100/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	365,9 1	A	szt.	1/5 4

0020 6312 1	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 16/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	215,8 2	B	szt.	1/5 4
0020 6312 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 25/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	154,4 9	A	szt.	1/5 4
0020 6312 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 40/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	154,4 9	B	szt.	1/5 4
0020 6312 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 63/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	224,0 2	A	szt.	1/5 4
0020 6312 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 80/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	281,4 3	B	szt.	1/5 4
0020 6253 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 100/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	361,9 8	B	szt.	1/5 4
0020 6412 1	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 16/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	168,6 8	B	szt.	1/5 4
0020 6412 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	154,4 9	A	szt.	1/5 4
0020 6412 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	154,4 9	A	szt.	1/5 4
0020 6412 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 63/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	213,8 8	A	szt.	1/5 4
0020 6412 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 80/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	254,2 2	B	szt.	1/5 4
0020 6253 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 100/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	361,9 8	B	szt.	1/5 4
0020 6512 1	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 16/0,5A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	176,4 8	B	szt.	1/5 4
0020 6512 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 25/0,5A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	161,5 0	B	szt.	1/5 4
0020 6512 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 40/0,5A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	161,5 0	B	szt.	1/5 4
0020 6512 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 63/0,5A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	213,8 8	B	szt.	1/5 4
0020 6512 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 80/0,5A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	261,2 3	B	szt.	1/5 4
0020 6252 1	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	188,1 6	B	szt.	1/5 4
0020 6252 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	190,8 4	A	szt.	1/5 4
0020 6252 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 40/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	190,8 4	A	szt.	1/5 4

0020 6252 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 63/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	238,5 5	B	szt.	1/5 4
0020 6252 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 80/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	283,2 5	B	szt.	1/5 4
0020 6253 0	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 100/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	351,8 4	B	szt.	1/5 4
8525 2841 8	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 25/0,03A, A UT	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	402,2 0	B	szt.	1/5 4
0020 6352 1	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 16/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	251,3 8	B	szt.	1/5 4
0020 6352 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 25/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	198,4 7	B	szt.	1/5 4
0020 6352 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 40/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	198,4 7	B	szt.	1/5 4
0020 6352 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 63/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	253,7 4	B	szt.	1/5 4
0020 6352 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 80/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	315,6 5	B	szt.	1/5 4
0020 6253 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 100/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	361,9 8	B	szt.	1/5 4
0020 6452 1	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 16/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	202,3 3	B	szt.	1/5 4
0020 6452 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 25/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	198,4 7	B	szt.	1/5 4
0020 6452 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 40/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	198,4 7	B	szt.	1/5 4
0020 6452 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 63/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	248,8 7	B	szt.	1/5 4
0020 6452 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 80/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	300,8 7	B	szt.	1/5 4
0020 6253 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 100/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	361,9 8	B	szt.	1/5 4
0020 6552 1	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 16/0,5A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	291,9 8	B	szt.	1/5 4
0020 6552 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 25/0,5A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	291,9 8	B	szt.	1/5 4
0020 6552 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 40/0,5A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	198,4 7	B	szt.	1/5 4
0020 6552 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 63/0,5A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	248,0 8	B	szt.	1/5 4

0020 6552 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-2 80/0,5A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	285,5 2	B	szt.	1/5 4
0020 6214 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	217,6 9	A	szt.	1/2 7
0020 6214 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	217,6 9	A	szt.	1/2 7
0020 6214 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	237,9 8	A	szt.	1/2 7
0020 6214 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 80/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	388,3 9	A	szt.	1/2 7
0020 6215 1	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 100/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	527,2 4	A	szt.	1/2 7
0020 6314 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	217,0 7	A	szt.	1/2 7
0020 6314 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	217,0 7	A	szt.	1/2 7
0020 6314 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	306,0 0	A	szt.	1/2 7
0020 6314 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 80/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	420,7 9	B	szt.	1/2 7
0020 6215 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 100/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	543,2 6	B	szt.	1/2 7
0020 6414 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	198,2 0	A	szt.	1/2 7
0020 6414 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	198,2 0	A	szt.	1/2 7
0020 6414 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	226,5 0	A	szt.	1/2 7
0020 6414 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 80/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	334,3 5	A	szt.	1/2 7
0020 6215 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 100/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	517,4 0	A	szt.	1/2 7
0020 6514 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,5A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	188,7 6	B	szt.	1/2 7
0020 6514 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,5A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	188,7 6	B	szt.	1/2 7
0020 6514 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,5A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	235,9 5	B	szt.	1/2 7
0020 6514 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 80/0,5A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	312,5 9	B	szt.	1/2 7

0020 6254 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	258,1 3	A	szt.	1/2 7
0020 6254 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	258,1 3	A	szt.	1/2 7
0020 6254 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	307,3 1	A	szt.	1/2 7
0020 6254 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 80/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	543,0 0	B	szt.	1/2 7
0020 6215 0	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 100/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	598,5 7	B	szt.	1/2 7
0020 6354 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	245,8 4	B	szt.	1/2 7
0020 6354 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	245,8 4	B	szt.	1/2 7
0020 6354 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	352,0 7	B	szt.	1/2 7
0020 6354 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 80/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	478,8 1	B	szt.	1/2 7
0020 6215 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 100/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	598,5 7	B	szt.	1/2 0
0020 6454 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	245,8 4	B	szt.	1/2 7
0020 6454 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	245,8 4	B	szt.	1/2 7
0020 6454 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	270,4 2	B	szt.	1/2 7
0020 6454 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 80/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	358,6 9	B	szt.	1/2 7
0020 6215 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 100/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	598,5 7	B	szt.	1/5
0020 6554 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,5A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	245,8 4	B	szt.	1/2 7
0020 6554 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,5A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	245,8 4	B	szt.	1/2 7
0020 6554 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,5A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	270,4 2	B	szt.	1/2 7
0020 6554 5	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 80/0,5A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	410,5 6	B	szt.	1/2 7
0020 6424 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4S 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy - selektywny	27.1 2.22. 0	620,8 3	A	szt.	1/2 7

0020 6424 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4S 63/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy - selektywny	27.1 2.22. 0	838,7 7	B	szt.	1/2 7
8594 4341 0	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4S 40/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy - selektywny	27.1 2.22. 0	1079, 59	B	szt.	1/2 7
8596 4341 6	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4S 63/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy - selektywny	27.1 2.22. 0	1247, 98	B	szt.	1/2 7
8540 8841 6	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,03A, A G/kV	Wyłącznik różnicowoprądowy - krótkowzłoczny	27.1 2.22. 0	517,1 3	B	szt.	1/2 7
8525 4841 1	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,03A, A, UT	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	415,4 7	B	szt.	1/2 7
8540 4841 8	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,03A, A, UT	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	415,4 7	B	szt.	1/2 7
8563 4841 9	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,03A, A, UT	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	415,4 7	B	szt.	1/2 7
8563 4141 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,1A, A, UT	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	413,8 8	B	szt.	1/2 7
8540 4341 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,3A, A, UT	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	366,1 2	B	szt.	1/2 7
8563 4341 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,3A, A, UT	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	422,3 6	B	szt.	1/2 7
0020 6900 1	I	ASTI - ETIMA T	PS EFI - MD	Styk pomocniczy (NO+NZ)	27.1 2.22. 0	56,42	B	szt.	1/1 2
0020 6900 2	I	ASTI - ETIMA T	PS EFI - 2M	Styk pomocniczy (NZ+NZ)	27.1 2.22. 0	56,42	B	szt.	1/1 2
0020 6900 3	I	ASTI - ETIMA T	PS EFI - 2D	Styk pomocniczy (NO+NO)	27.1 2.22. 0	56,42	B	szt.	1/1 2
0020 6213 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI6-2 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	120,8 7	A	szt.	1/5 4
0020 6213 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI6-2 40/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	120,8 7	A	szt.	1/5 4
0020 6213 7	I	ASTI - ETIMA T	EFI6-4 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	179,9 3	A	szt.	1/2 7
0020 6213 8	I	ASTI - ETIMA T	EFI6-4 40/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	179,9 3	A	szt.	1/2 7
0020 6901 2	I	ASTI - ETIMA T	EP EFI-2	Element plombujący wyłącznika EFI-2	27.1 2.22. 0	6,86	B	szt.	2
0020 6901 1	I	ASTI - ETIMA T	EP EFI-4	Element plombujący wyłącznika EFI-4	27.1 2.22. 0	5,45	B	szt.	2
0020 6264 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,03A, B	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B	27.1 2.22. 0	3355, 29	B	szt.	1/2 7

0020 6264 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,03A, B	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B	27.1 2.22. 0	3355, 29	B	szt.	1/2 7
0020 6264 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,03A, B	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B	27.1 2.22. 0	3532, 92	B	szt.	1/2 7
0020 6364 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,1A, B	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B	27.1 2.22. 0	3532, 92	B	szt.	1/2 7
0020 6364 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,1A, B	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B	27.1 2.22. 0	3532, 92	B	szt.	1/2 7
0020 6364 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,1A, B	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B	27.1 2.22. 0	3710, 56	B	szt.	1/2 7
0020 6464 2	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,3A, B	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B	27.1 2.22. 0	3532, 92	B	szt.	1/2 7
0020 6464 3	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,3A, B	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B	27.1 2.22. 0	3532, 92	B	szt.	1/2 7
0020 6464 4	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,3A, B	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B	27.1 2.22. 0	3710, 56	B	szt.	1/2 7
0020 6264 7	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,03A, B+	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B+	27.1 2.22. 0	3260, 55	B	szt.	1/2 7
0020 6264 8	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,03A, B+	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B+	27.1 2.22. 0	3105, 29	B	szt.	1/2 7
0020 6264 9	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,03A, B+	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B+	27.1 2.22. 0	4117, 75	B	szt.	1/2 7
0020 6364 7	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,1A, B+	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B+	27.1 2.22. 0	3868, 45	B	szt.	1/2 7
0020 6364 8	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,1A, B+	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B+	27.1 2.22. 0	3868, 45	B	szt.	1/2 7
0020 6364 9	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,1A, B+	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B+	27.1 2.22. 0	4085, 56	B	szt.	1/2 7
0020 6464 7	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 25/0,3A, B+	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B+	27.1 2.22. 0	3438, 62	B	szt.	1/2 7
0020 6464 8	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 40/0,3A, B+	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B+	27.1 2.22. 0	3438, 62	B	szt.	1/2 7
0020 6464 9	I	ASTI - ETIMA T	EFI-4 63/0,3A, B+	Wyłącznik różnicowoprądowy Typ B+	27.1 2.22. 0	3631, 61	B	szt.	1/2 7
0020 5830 1	I	ASTI - ETIMA T	DIFO2 DN 6- 32/0,03A, A	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	494,1 6	B	szt.	1/1 6
0020 5830 2	I	ASTI - ETIMA T	DIFO2 DN 6- 32/0,1A, A	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	421,4 8	B	szt.	1/1 6
0020 5830 3	I	ASTI - ETIMA T	DIFO2 DN 6- 32/0,3A, A	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	421,4 8	B	szt.	1/1 6

0020 5830 6	I	ASTI - ETIMA T	DIFO2 DN 6- 32/0,03A, AC	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	494,1 6	B	szt.	1/1 6
0020 5830 7	I	ASTI - ETIMA T	DIFO2 DN 6- 32/0,1A, AC	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	421,4 8	B	szt.	1/1 6
0020 5830 8	I	ASTI - ETIMA T	DIFO2 DN 6- 32/0,3A, AC	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	421,4 8	B	szt.	1/1 6
0020 5832 1	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 6- 32/0,03A, A	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	697,6 3	B	szt.	1/1 4
0020 5832 2	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 6- 32/0,1A, A	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	591,7 4	B	szt.	1/1 4
0020 5832 3	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 6- 32/0,3A, A	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	591,7 4	B	szt.	1/1 4
0020 5832 6	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 6- 32/0,03A, AC	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	697,6 3	B	szt.	1/1 4
0020 5832 7	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 6- 32/0,1A, AC	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	591,7 4	B	szt.	1/1 4
0020 5832 8	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 6- 32/0,3A, AC	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	591,7 4	B	szt.	1/1 4
0020 5842 1	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 40- 50/0,03A, A	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	697,6 3	B	szt.	1/1 4
0020 5842 2	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 40- 50/0,1A, A	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	591,7 4	B	szt.	1/1 4
0020 5842 3	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 40- 50/0,3A, A	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	591,7 4	B	szt.	1/1 4
0020 5842 6	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 40- 50/0,03A, AC	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	697,6 3	B	szt.	1/1 4
0020 5842 7	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 40- 50/0,1A, AC	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	591,7 4	B	szt.	1/1 4
0020 5842 8	I	ASTI - ETIMA T	DIFO4 DN 40- 50/0,3A, AC	Moduł różnicowoprądowy	27.1 2.22. 0	591,7 4	B	szt.	1/1 4
0020 5010 0	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5010 1	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5010 2	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 13/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5010 3	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5010 4	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6

0020 5010 5	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5010 6	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5010 7	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 40/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5010 8	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 50/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	411,8 0	B	szt.	1/1 6
0020 5011 0	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5011 1	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5011 2	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 13/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5011 3	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5011 4	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5011 5	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5011 6	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5011 7	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 40/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5011 8	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 50/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	411,8 0	B	szt.	1/1 6
0020 5060 0	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 6/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5060 1	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 10/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5060 2	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 13/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5060 3	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 16/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5060 4	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 20/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5060 5	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5060 6	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 32/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6

0020 5060 7	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 40/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5060 8	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 50/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	411,8 0	B	szt.	1/1 6
0020 5061 0	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 6/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5061 1	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 10/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5061 2	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 13/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5061 3	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 16/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5061 4	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 20/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5061 5	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5061 6	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 32/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5061 7	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 40/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	370,4 1	B	szt.	1/1 6
0020 5061 8	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 50/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	411,8 0	B	szt.	1/1 6
0020 5070 0	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 6/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5070 1	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 10/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5070 2	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 13/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5070 3	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 16/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5070 4	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 20/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5070 5	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 25/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5070 6	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 32/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5070 7	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 40/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5070 8	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 50/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	358,4 4	B	szt.	1/1 6

0020 5071 0	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 6/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5071 1	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 10/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5071 2	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 13/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5071 3	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 16/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5071 4	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 20/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5071 5	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 25/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5071 6	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 32/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5071 7	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 40/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5071 8	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 50/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	358,4 4	B	szt.	1/1 6
0020 5020 0	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 6/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5020 1	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 10/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5020 2	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 13/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5020 3	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 16/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5020 4	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 20/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5020 5	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 25/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5020 6	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 32/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5020 7	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 40/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5020 8	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 50/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	394,0 1	B	szt.	1/1 6
0020 5021 0	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 6/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5021 1	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 10/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6

0020 5021 2	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 13/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5021 3	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 16/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5021 4	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 20/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5021 5	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 25/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5021 6	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 32/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5021 7	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 40/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5021 8	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 50/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	394,0 1	B	szt.	1/1 6
0020 5080 0	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 6/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5080 1	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 10/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5080 2	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 13/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5080 3	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 16/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5080 4	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 20/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5080 5	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5080 6	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 32/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5080 7	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5080 8	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD B 50/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	358,4 4	B	szt.	1/1 6
0020 5081 0	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 6/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5081 1	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 10/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5081 2	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 13/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5081 3	I	ASTI - ETIMA T	LIMAT 2-SD C 16/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6

0020 5081 4	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 20/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5081 5	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5081 6	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 32/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5081 7	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	322,4 2	B	szt.	1/1 6
0020 5081 8	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 50/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	358,4 4	B	szt.	1/1 6
0020 5030 0	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 6/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5030 1	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 10/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5030 2	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 13/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5030 3	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 16/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5030 4	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 20/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5030 5	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 25/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5030 6	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 32/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5030 7	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 40/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5030 8	I	ASTI	LIMAT 2-SD B 50/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	394,0 1	B	szt.	1/1 6
0020 5031 0	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 6/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5031 1	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 10/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5031 2	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 13/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5031 3	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 16/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5031 4	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 20/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5031 5	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 25/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6

0020 5031 6	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 32/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5031 7	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 40/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	354,6 0	B	szt.	1/1 6
0020 5031 8	I	ASTI	LIMAT 2-SD C 50/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	394,0 1	B	szt.	1/1 6
0020 5460 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 6/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5460 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 10/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5460 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 13/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5460 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 16/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5460 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 20/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5460 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5460 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 32/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5461 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 6/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5461 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 10/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5461 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 13/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5461 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 16/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5461 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 20/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5461 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5461 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 32/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5410 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5410 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5410 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 13/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4

0020 5410 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5410 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5410 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5410 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5411 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5411 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5411 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 13/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5411 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5411 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5411 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5411 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	638,5 2	B	szt.	1/1 4
0020 5470 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 6/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5470 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 10/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5470 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 13/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5470 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 16/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5470 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 20/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5470 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 25/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5470 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 32/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5470 7	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 40/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5470 8	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 50/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	549,3 5	B	szt.	1/1 4

0020 5471 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 6/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5471 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 10/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5471 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 13/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5471 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 16/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5471 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 20/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5471 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 25/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5471 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 32/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5471 7	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 40/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5471 8	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 50/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	549,3 5	B	szt.	1/1 4
0020 5420 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 6/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5420 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 10/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5420 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 13/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5420 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 16/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5420 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 20/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5420 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 25/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5420 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 32/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5420 7	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 40/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5420 8	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 50/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	603,3 9	B	szt.	1/1 4
0020 5421 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 6/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5421 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 10/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4

0020 5421 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 13/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5421 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 16/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5421 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 20/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5421 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 25/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5421 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 32/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5421 7	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 40/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5421 8	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 50/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	603,3 9	B	szt.	1/1 4
0020 5480 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 6/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5480 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 10/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5480 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 13/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5480 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 16/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5480 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 20/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5480 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5480 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 32/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5480 7	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5480 8	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 50/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	549,3 5	B	szt.	1/1 4
0020 5481 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 6/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5481 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 10/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5481 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 13/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5481 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 16/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4

0020 5481 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 20/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5481 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5481 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 32/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5481 7	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	479,1 0	B	szt.	1/1 4
0020 5481 8	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 50/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	549,3 5	B	szt.	1/1 4
0020 5430 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 6/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5430 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 10/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5430 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 13/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5430 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 16/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5430 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 20/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5430 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 25/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5430 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 32/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5430 7	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 40/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5430 8	I	ASTI	LIMAT 4-SD B 50/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	603,3 9	B	szt.	1/1 4
0020 5431 0	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 6/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5431 1	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 10/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5431 2	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 13/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5431 3	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 16/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5431 4	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 20/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5431 5	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 25/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4

0020 5431 6	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 32/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5431 7	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 40/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	526,8 4	B	szt.	1/1 4
0020 5431 8	I	ASTI	LIMAT 4-SD C 50/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	603,3 9	B	szt.	1/1 4
0020 5210 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5210 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5210 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 13/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5210 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5210 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5210 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5210 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5211 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5211 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5211 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 13/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5211 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5211 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5211 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5211 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5260 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 6/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5260 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 10/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5260 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 13/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6

0020 5260 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 16/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5260 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 20/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5260 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 25/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5260 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 32/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5261 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 6/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5261 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 10/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5261 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 13/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5261 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 16/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5261 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 20/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5261 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 25/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5261 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 32/0,03, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	522,5 8	B	szt.	1/1 6
0020 5270 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 6/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5270 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 10/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5270 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 13/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5270 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 16/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5270 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 20/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5270 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 25/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5270 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 32/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5270 7	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 40/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5270 8	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 50/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	495,0 6	B	szt.	1/1 6

0020 5271 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 6/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5271 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 10/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5271 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 13/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5271 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 16/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5271 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 20/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5271 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 25/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5271 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 32/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5271 7	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 40/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5271 8	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 50/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	495,0 6	B	szt.	1/1 6
0020 5220 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 6/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5220 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 10/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5220 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 13/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5220 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 16/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5220 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 20/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5220 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 25/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5220 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 32/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5220 7	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 40/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5220 8	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 50/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	543,7 3	B	szt.	1/1 6
0020 5221 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 6/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5221 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 10/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6

0020 5221 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 13/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5221 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 16/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5221 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 20/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5221 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 25/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5221 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 32/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5221 7	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 40/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5221 8	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 50/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	543,7 3	B	szt.	1/1 6
0020 5280 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 6/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5280 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 10/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5280 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 13/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5280 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 16/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5280 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 20/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5280 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5280 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 32/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5280 7	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5280 8	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 50/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	495,0 6	B	szt.	1/1 6
0020 5281 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 6/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5281 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 10/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5281 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 13/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5281 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 16/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6

0020 5281 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 20/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5281 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5281 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 32/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5281 7	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	450,9 1	B	szt.	1/1 6
0020 5281 8	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 50/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	495,0 6	B	szt.	1/1 6
0020 5230 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 6/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5230 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 10/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5230 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 13/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5230 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 16/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5230 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 20/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5230 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 25/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5230 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 32/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5230 7	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 40/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5230 8	I	ASTI	LIMAT 2-DN B 50/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	543,7 3	B	szt.	1/1 6
0020 5231 0	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 6/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5231 1	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 10/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5231 2	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 13/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5231 3	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 16/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5231 4	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 20/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5231 5	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 25/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6

0020 5231 6	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 32/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5231 7	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 40/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	497,1 3	B	szt.	1/1 6
0020 5231 8	I	ASTI	LIMAT 2-DN C 50/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	543,7 3	B	szt.	1/1 6
0020 5670 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 6/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5670 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 10/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5670 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 13/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5670 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 16/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5670 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 20/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5670 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 25/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5670 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 32/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5670 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 40/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5670 8	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 50/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	711,0 0	B	szt.	1/1 4
0020 5671 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 6/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5671 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 10/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5671 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 13/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5671 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 16/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5671 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 20/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5671 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 25/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5671 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 32/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4
0020 5671 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 40/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	632,2 1	B	szt.	1/1 4

0020 5671 8	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 50/0,1A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	711,0 0	B	szt.	1/1 4
0020 5660 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 6/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5660 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 10/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5660 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 13/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5660 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 16/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5660 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 20/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5660 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	A	szt.	1/1 4
0020 5660 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 32/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5660 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 40/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	A	szt.	1/1 4
0020 5661 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 6/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5661 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 10/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5661 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 13/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5661 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 16/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5661 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 20/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5661 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 25/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5661 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 32/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5661 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 40/0,03A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	A	szt.	1/1 4
0020 5610 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5610 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5610 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 13/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4

0020 5610 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5610 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5610 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	A	szt.	1/1 4
0020 5610 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5610 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 40/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	A	szt.	1/1 4
0020 5611 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 6/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5611 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 10/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5611 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 13/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5611 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 16/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5611 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 20/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5611 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 25/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	A	szt.	1/1 4
0020 5611 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 32/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	B	szt.	1/1 4
0020 5611 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 40/0,03A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	726,3 4	A	szt.	1/1 4
0020 5620 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 6/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5620 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 10/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5620 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 13/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5620 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 16/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5620 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 20/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5620 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 25/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5620 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 32/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4

0020 5620 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 40/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5620 8	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 50/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	832,8 2	B	szt.	1/1 4
0020 5621 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 6/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5621 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 10/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5621 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 13/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5621 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 16/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5621 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 20/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5621 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 25/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5621 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 32/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5621 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 40/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5621 8	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 50/0,1A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	832,8 2	B	szt.	1/1 4
0020 5680 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 6/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5680 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 10/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5680 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 13/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5680 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 16/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5680 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 20/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5680 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5680 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 32/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5680 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5680 8	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 50/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	757,0 7	B	szt.	1/1 4

0020 5681 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 6/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5681 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 10/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5681 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 13/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5681 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 16/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5681 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 20/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5681 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 25/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5681 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 32/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5681 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 40/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	673,1 9	B	szt.	1/1 4
0020 5681 8	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 50/0,3A, AC	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	757,0 7	B	szt.	1/1 4
0020 5630 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 6/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5630 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 10/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5630 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 13/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5630 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 16/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5630 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 20/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5630 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 25/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5630 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 32/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5630 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 40/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5630 8	I	ASTI	LIMAT 4-DN B 50/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	832,8 2	B	szt.	1/1 4
0020 5631 0	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 6/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5631 1	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 10/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4

0020 5631 2	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 13/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5631 3	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 16/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5631 4	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 20/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5631 5	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 25/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5631 6	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 32/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5631 7	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 40/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	740,5 1	B	szt.	1/1 4
0020 5631 8	I	ASTI	LIMAT 4-DN C 50/0,3A, A	Wyłącznik różnicowoprądowy z. z członem nadprądowym	27.1 2.22. 0	816,8 0	B	szt.	1/1 4
0046 4800 1	I	ASTI	MPE25-0,16	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	174,4 2	B	szt.	1
0046 4800 2	I	ASTI	MPE25-0,25	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	174,4 2	B	szt.	1
0046 4800 3	I	ASTI	MPE25-0,40	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	174,4 2	B	szt.	1
0046 4800 4	I	ASTI	MPE25-0,63	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	174,4 2	B	szt.	1
0046 4800 5	I	ASTI	MPE25-1,0	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	176,1 7	A	szt.	1
0046 4800 6	I	ASTI	MPE25-1,6	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	176,1 7	A	szt.	1
0046 4800 7	I	ASTI	MPE25-2,5	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	176,1 7	A	szt.	1
0046 4800 8	I	ASTI	MPE25-4,0	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	176,1 7	A	szt.	1
0046 4800 9	I	ASTI	MPE25-6,3	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	176,1 7	A	szt.	1
0046 4801 0	I	ASTI	MPE25-10	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	204,1 0	A	szt.	1
0046 4801 1	I	ASTI	MPE25-16	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	204,1 0	A	szt.	1
0046 4801 2	I	ASTI	MPE25-20	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	223,5 5	A	szt.	1
0046 4801 3	I	ASTI	MPE25-25	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	261,7 3	A	szt.	1

0046 4801 4	I	ASTI	MPE25-32	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	285,9 4	A	szt.	1
0046 4802 1	I	ASTI	ACBFE-11	Styk pomocniczy czołowy	27.1 2.22. 0	28,17	A	szt.	1
0046 4802 2	I	ASTI	ACBSE-11	Styk pomocniczy boczny	27.1 2.22. 0	29,95	A	szt.	1
0046 4802 3	I	ASTI	ACBSE-20	Styk pomocniczy boczny	27.1 2.22. 0	29,95	B	szt.	1
0046 4802 7	I	ASTI	URMPE-N	Wyzwalacz podnapięciowy 230 - 240V 50/60Hz	27.1 2.22. 0	86,24	B	szt.	1
0046 4802 8	I	ASTI	URMPE-U	Wyzwalacz podnapięciowy 400 - 415V 50/60Hz	27.1 2.22. 0	86,24	B	szt.	1
0046 4803 0	I	ASTI	SRMPE-Z20	Wyzwalacz napięciowy 200 - 240V 50/60Hz	27.1 2.22. 0	86,24	B	szt.	1
0046 4802 4	I	ASTI	MPE-TSBE	sygnalizacja zadziałania wyzwalacza zwarcowego MPE	27.1 2.22. 0	139,4 4	B	szt.	1
0046 4803 2	I	ASTI	MPEE55G	Obudowa IP 55 dla MPE (plus styk boczny)	27.1 2.22. 0	51,53	A	szt.	1
0046 4803 3	I	ASTI	MLPEE55G	Obudowa IP 55 dla MPE (plus styk boczny plus wyzwalacz)	27.1 2.22. 0	93,28	B	szt.	1
0046 4803 4	I	ASTI	MPEE55G-E	Obudowa ż/cz IP 55 dla MPE (plus styk boczny)	27.1 2.22. 0	53,31	B	szt.	1
0046 4803 5	I	ASTI	MLPEE55G-E	Obudowa ż/cz IP 55 dla MPE (plus styk boczny plus wyzwalacz)	27.1 2.22. 0	95,01	A	szt.	1
0046 4803 8	I	ASTI	NL-MPEE	Zacisk neutralny	27.1 2.22. 0	5,10	B	szt.	1
0046 4803 9	I	ASTI	RMMPE130	Napęd obrotowy drzwiowy	27.1 2.22. 0	119,2 1	B	szt.	1
0046 4804 0	I	ASTI	RMMPE330	Napęd obrotowy drzwiowy	27.1 2.22. 0	139,9 2	B	szt.	1
0046 4804 1	I	ASTI	RMMPE-E130	Napęd obrotowy drzwiowy ż/cz	27.1 2.22. 0	134,7 2	B	szt.	1
0046 4804 2	I	ASTI	RMMPE-E330	Napęd obrotowy drzwiowy ż/cz	27.1 2.22. 0	155,4 8	B	szt.	1
0046 4804 3	I	ASTI	PLE230	Lampka czerwona 230V	27.1 2.22. 0	39,73	B	szt.	10
0046 4804 4	I	ASTI	PLE400	Lampka czerwona 400V	27.1 2.22. 0	39,73	B	szt.	10
0046 4804 5	I	ASTI	PLE230G	Lampka zielona 230V	27.1 2.22. 0	39,73	B	szt.	10

0046 4804 6	I	ASTI	PLE400G	Lampka zielona 400V	27.1 2.22. 0	39,73	B	szt.	10
0046 4804 7	I	ASTI	PLE230W	Lampka biała 230V	27.1 2.22. 0	39,73	B	szt.	10
0046 4804 8	I	ASTI	PLE400W	Lampka biała 400V	27.1 2.22. 0	39,73	B	szt.	10
0046 4805 2	I	ASTI	ECCMPE07	Moduł połączeniowy MPW25 - CE07	27.1 2.22. 0	25,92	B	szt.	1
0046 4805 3	I	ASTI	ECCMPE25	Moduł połączeniowy MPW25 - CEM9/12/18/25	27.1 2.22. 0	25,92	B	szt.	1
0046 4805 8	I	ASTI	FTBBSE	Listwa zasilająca	27.1 2.22. 0	30,78	B	szt.	1
0046 4806 0	I	ASTI	MAE45DOL	Adapter do montażu rozrusznika	27.1 2.22. 0	38,01	B	szt.	1
0046 4806 1	I	ASTI	MAE90RVS	Adapter do montażu rozrusznika	27.1 2.22. 0	46,62	B	szt.	1
0046 4806 2	I	ASTI	MAE90SDS	Adapter do montażu rozrusznika	27.1 2.22. 0	78,97	B	szt.	1
0046 0034 0	I	ASTI	MS18 0,16A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	145,8 2	B	szt.	1/5 0
0046 0034 1	I	ASTI	MS18 0,25A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	145,8 2	B	szt.	1/5 0
0046 0034 2	I	ASTI	MS18 0,4A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	145,8 2	A	szt.	1/5 0
0046 0034 3	I	ASTI	MS18 0,63A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	145,8 2	A	szt.	1/5 0
0046 0034 4	I	ASTI	MS18 1A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	145,8 2	A	szt.	1/5 0
0046 0034 5	I	ASTI	MS18 1,6A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	145,8 2	A	szt.	1/5 0
0046 0034 6	I	ASTI	MS18 2,5A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	145,8 2	A	szt.	1/5 0
0046 0034 7	I	ASTI	MS18 4A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	145,8 2	A	szt.	1/5 0
0046 0034 8	I	ASTI	MS18 6,3A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	145,8 2	A	szt.	1/5 0
0046 0034 9	I	ASTI	MS18 10A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	158,4 7	A	szt.	1/5 0
0046 0035 0	I	ASTI	MS18 14A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	158,4 7	A	szt.	1/5 0

0046 0035 1	I	ASTI	MS18 18A	Wyłącznik silnikowy	27.1 2.22. 0	164,3 1	A	szt.	1/5 0
0046 0017 1	I	ASTI	HS20	Styk pomocniczy boczny	27.1 2.22. 0	41,66	A	szt.	1/1 0
0046 0017 2	I	ASTI	HS10	Styk pomocniczy boczny	27.1 2.22. 0	41,66	A	szt.	1/1 0
0046 0017 3	I	ASTI	HS11	Styk pomocniczy boczny	27.1 2.22. 0	41,66	A	szt.	1/1 0
0046 0036 0	I	ASTI	HSV10	Styk pomocniczy czołowy	27.1 2.22. 0	54,10	A	szt.	1/1 00
0046 0036 1	I	ASTI	HSV01	Styk pomocniczy czołowy	27.1 2.22. 0	51,72	A	szt.	1/1 00
0046 0036 2	I	ASTI	HRS10	Styk alarmowy czołowy	27.1 2.22. 0	48,53	B	szt.	1/1 00
0046 0036 3	I	ASTI	HRS01	Styk alarmowy czołowy	27.1 2.22. 0	76,03	B	szt.	1/1 00
0046 0038 0	I	ASTI	AR24 - 50Hz	Wyzwalacz wzrostowy	27.1 2.22. 0	86,84	B	szt.	1/2 0
0046 0038 1	I	ASTI	AR110 - 50Hz	Wyzwalacz wzrostowy	27.1 2.22. 0	86,84	B	szt.	1/2 0
0046 0036 4	I	ASTI	AR230 - 50Hz	Wyzwalacz wzrostowy	27.1 2.22. 0	86,84	A	szt.	1/2 0
0046 0038 2	I	ASTI	AR400 - 50Hz	Wyzwalacz wzrostowy	27.1 2.22. 0	86,84	B	szt.	1/2 0
0046 0039 0	I	ASTI	UR24 - 50Hz	Wyzwalacz pod napięciowy	27.1 2.22. 0	86,84	B	szt.	1/2 0
0046 0039 1	I	ASTI	UR110 - 50Hz	Wyzwalacz pod napięciowy	27.1 2.22. 0	86,84	B	szt.	1/2 0
0046 0036 5	I	ASTI	UR230 - 50Hz	Wyzwalacz pod napięciowy	27.1 2.22. 0	86,84	A	szt.	1/2 0
0046 0039 2	I	ASTI	UR400 - 50Hz	Wyzwalacz pod napięciowy	27.1 2.22. 0	86,84	B	szt.	1/2 0
0046 0036 6	I	ASTI	HO-41	Obudowa	27.1 2.22. 0	51,61	B	szt.	1
0046 0036 7	I	ASTI	HO-55	Obudowa	27.1 2.22. 0	55,26	A	szt.	1
0046 0036 8	I	ASTI	FP-41	Obudowa z panelem	27.1 2.22. 0	46,28	B	szt.	1
0046 0036 9	I	ASTI	FP-55	Obudowa z panelem	27.1 2.22. 0	49,49	B	szt.	1

0046 0037 0	I	ASTI	P-41	Płyta czołowa	27.1 2.22. 0	30,07	B	szk.	1/5
0046 0037 1	I	ASTI	P-55	Płyta czołowa	27.1 2.22. 0	35,22	B	szk.	1/5
0046 0037 2	I	ASTI	ES	Przycisk	27.1 2.22. 0	74,07	A	szk.	1/5
0046 0037 3	I	ASTI	ES-K	Przycisk z kluczykiem	27.1 2.22. 0	91,09	B	szk.	1/5
0046 0037 4	I	ASTI	HZ	Blokada	27.1 2.22. 0	30,49	B	szk.	1/2 5
0046 0037 5	I	ASTI	M	Membrana	27.1 2.22. 0	14,57	B	szk.	1/5 0
0046 0037 6	I	ASTI	NL	Tor neutralny	27.1 2.22. 0	11,21	B	szk.	1/1 0
0046 0037 7	I	ASTI	SS B 250V	Lampka	27.1 2.22. 0	40,08	B	szk.	1
0046 0037 8	I	ASTI	SS R 250V	Lampka	27.1 2.22. 0	40,08	B	szk.	1
0046 0037 9	I	ASTI	SS Z 250V	Lampka	27.1 2.22. 0	40,08	B	szk.	1
Aktualna polityka handlowa						<u>Przeгляд</u>			
Obecne promocje						<u>Przeгляд</u>			