

**PROSPER**Urządzenia  
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe  
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec  
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:  
ksiegowosc@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:  
magazyn@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:  
handlowy@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 00,  
tel. 32 785 29 01,  
tel. 32 785 29 02,  
tel. 32 785 29 04,

## Z.P.U.E. Włoszczowa - Konstrukcje Linii Średniego Napięcia

Dział handlowy: (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06,

e-mail: [handlowy@prosper.com.pl](mailto:handlowy@prosper.com.pl)

Cennik:		
Karty katalogowe	<a href="#">Z.P.U.E – Kontenerowe stacje transformatorowe</a> <a href="#">Z.P.U.E – Łączniki napowietrzne</a> <a href="#">Z.P.U.E – Rozdzielnice nN</a> <a href="#">Z.P.U.E – Rozdzielnice Sn</a> <a href="#">Z.P.U.E – Słupowe stacje transformatorowe</a>	
<b>CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 29-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA</b>		
CENNIKI:		
KONSTRUKCJE LINII ŚREDNIEGO NAPIĘCIA LSN		
Konstrukcje LSN	TYP	CENA PLN
Kon.LSN element głowicy	EG-1	Tel.
Kon.LSN element głowicy	EG-2	Tel.
Kon.LSN element głowicy	EG-3	Tel.
Kon.LSN element głowicy	EG-4	Tel.
Kon.LSN element głowicy	EG-5	Tel.
Kon.LSN element głowicy	EG-6	Tel.
Kon.LSN elem. pod izolator	EI-1	Tel.
Kon.LSN elem. pod izolator	EI-2	Tel.
Kon.LSN elem. pod izolator	EI-3	Tel.
Kon.LSN elem. pod izolator	EI-6	Tel.
Kon.LSN elem. pod izolator	EI-9	Tel.
Kon.LSN elem. pod izolator	EI-10	Tel.
Kon.LSN elem. pod izolator	EI-12	Tel.
Kon.LSN element	EP-1a	Tel.
Kon.LSN elem. poprzeczniaka	EPL-1	Tel.
Kon.LSN elem. poprzeczniaka	EPL-5	Tel.
Kon.LSN elem. uziemiający	EU-1	Tel.
Kon.LSN element zblíž.	EZ-1	Tel.
Kon.LSN element zblíž.	EZ-2	Tel.
Kon.LSN elem.głowicy	G-1	Tel.
Kon.LSN pod głowice	KG-5	Tel.

Kon.LSN pod głowice	KG-6	Tel.
Kon.LSN pod głowice	KG-7/1	Tel.
Kon.LSN pod izolatory	Ki - 1 / S	Tel.
Kon.LSN konst. pod izolator	KI-1	Tel.
Kon.LSN pod odłącznik	KO-12	Tel.
Kon.LSN pod odłącznik	KO-12/1	Tel.
Kon.LSN pod odłącznik	KO-9	Tel.
Kon.LSN elem.podst.bezsp.	KP-1	Tel.
Kon.LSN pom.montażowy	KPM-7	Tel.
Kon.LSN pod uchwyt	KU-1	Tel.
Kon.LSN pod uchwyt	KU-2	Tel.
Kon.LSN objemka	O - 2	Tel.
Kon.LSN objemka	O - 3	Tel.
Kon.LSN ochrony kabla	OK.-1 fi 110	Tel.
Kon.LSN ochrony kabla	OK.-2 fi 130	Tel.
Kon.LSN ochrony kabla	OK.-3 fi 160	Tel.
Kon.LSN objemka	OT-1	Tel.
Kon.LSN objemka	OT-2	Tel.
Kon.LSN objemka	OT-3	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PK-351	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PK-352	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PN-351	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PN-352	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PN-353	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PN-354	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PN-355	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PP-351	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PP-352	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PP-702/ŻN	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PPb-1	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PPb-2	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PPL - 1	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PPL - 2	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PPL - 3	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PPL - 4	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PPL - 5	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PPL - 6	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PR - 351	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PR - 352	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PR - 354	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PRP-351	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PRP-351/S	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PS-35	Tel.
Kon.LSN uchwyt kabla	UK-1	Tel.
Kon.LSN uchwyt kabla	UK-5	Tel.
Kon.LSN zawias podporowy	ZP-20	Tel.
Kon.LSN konst. pod izolator	KI-9	Tel.
Kon.LSN klin	KS-25	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PK-701/ŻN	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PN-70/130	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PN-70/155	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PN-701/ŻN	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PN-702/ŻN	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PN-703/ŻN	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PO-70	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PP-70/1	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PP-701	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PP-701/ŻN	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PP-702	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PP-703	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PR-70	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PRK-701	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PRP-70	Tel.
Kon.LSN poprzeczник	PRP-701	Tel.

Kon.LSN poprzecznik	PRP-702	Tel.
Kon.LSN poprzecznik	PRP-702-A	Tel.
Kon.LSN rozpórka	RS-201	Tel.
Kon.LSN rozpórka	RS-202/ŻN	Tel.
Kon.LSN rozpórka	RS-25	Tel.
Kon.LSN zawias podporowy	ZP-25	Tel.
Śruby montażowe		Tel.
<b>Konstrukcje LSN/E</b>	<b>TYP</b>	<b>CENA PLN</b>
Kon.LSN/E elem.głowica	EG-1	Tel.
Kon.LSN/E elem.głowica	EG-2	Tel.
Kon.LSN/E elem.głowica	EG-3	Tel.
Kon.LSN/E elem.głowica	EG-4	Tel.
Kon.LSN/E elem.głowica	EG-5	Tel.
Kon.LSN/E element pod izol.	EI-1	Tel.
Kon.LSN/E element pod izol.	EI-9	Tel.
Kon.LSN/E element pod izol.	EI-11	Tel.
Kon.LSN/E element pod izol.	EI-12	Tel.
Kon.LSN/Eelem mocujący	EM-1	Tel.
Kon.LSN/Eelem.do odgromnika	EO-2	Tel.
Kon.LSN/Eelem. mocujący	EOK-1	Tel.
Kon.LSN/E głowica	G-1/E	Tel.
Kon.LSN/E pod głowicę	KG - 1	Tel.
Kon.LSN/E pod głowicę	KG - 2	Tel.
Kon.LSN/E pod głowicę	KG - 3	Tel.
Kon.LSN/E pod głowicę	KGZ-3	Tel.
Kon.LSN/E stężająca	KL-4	Tel.
Kon.LSN/E pod odłącznik	KO-1/1/E	Tel.
Kon.LSN/E pod odłącznik	KO-1/E	Tel.
Kon.LSN/E pod odłącznik	KO-2/1/E	Tel.
Kon.LSN/E pod odłącznik	KO-2/E	Tel.
Kon.LSN/E pod odłącznik	KO-3/E	Tel.
Kon.LSN/E pod odłącznik	KO-4/E	Tel.
Kon.LSN/E pod kabel	KU-1/E	Tel.
Kon.LSN/E objemka	OB - 1	Tel.
Kon.LSN/E objemka	OB - 2	Tel.
Kon.LSN/E objemka	OB - 3	Tel.
Kon.LSN/E objemka	OB - 4	Tel.
Kon.LSN/E objemka	OB - 5	Tel.
Kon.LSN/E objemka	OB - 6	Tel.
Kon.LSN/E objemka	OB - 7	Tel.
Kon.LSN/E objemka	OB - 8	Tel.
Kon.LSN/E objemka	OB - 9	Tel.
Kon.LSN/E objemka	OB - 10	Tel.
Kon.LSN/E objemka	OB - 11	Tel.
Kon.LSN/E ochrona kabla	OK.-1/E fi 110	Tel.
Kon.LSN/E ochrona kabla	OK.-2/E fi 130	Tel.
Kon.LSN/E ochrona kabla	OK.-3/E	Tel.
Kon.LSN/E ochrona kabla	OK.-4/E f 50	Tel.
Kon.LSN/E ochrona kabla	OK.-5/E f 60	Tel.
Kon.LSN/E ochrona kabla	OK.-6/E f 80	Tel.
Kon.LSN/E objemka rury	ORK - 1	Tel.
Kon.LSN/E obejma	OT-12	Tel.
Kon.LSN/E obejma	OT-13	Tel.
Kon.LSN/E obejma	OT-14	Tel.
Kon.LSN/E obejma ustojowa	OU-1	Tel.
Kon.LSN/E obejma ustojowa	OU-1/W	Tel.
Kon.LSN/E obejma ustojowa	OU-2	Tel.
Kon.LSN/E obejma	OZ-1	Tel.
Kon.LSN/E obejma	OZ-2	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN-350	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN-351	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN-352	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN-353	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN-354	Tel.

Kon.LSN/E poprzecznik	PN-355	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN-356	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN-357	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN-358	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN-359	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PO-351	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PO-352	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PO-353	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PO-354	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PP-351	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PP-352	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRK-352	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRK-353	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-351	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-351/E/S	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-352	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-353	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-354	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-355	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-356	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-357	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PS-35	Tel.
Kon.LSN/E tabliczka ostrzegawcza	TO/E	Tel.
Kon.LSN/E obejma ustojowa	OU-2/W	Tel.
<b>Konstrukcje LSN-70/E</b>	<b>TYP</b>	<b>CENA PLN</b>
Kon.LSN/E głowica słupa	GS-1	Tel.
Kon.LSN/E stężająca	KL-5	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN-701	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN-702	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PO-701	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PON-701	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PP-701	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PP-702	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRK-701	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRK-702	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRN-701	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-701	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-702	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-703	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PRP-704	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PS-70	Tel.
Kon.LSN/E ramka dola	RD/E	Tel.
Kon.LSN/E ramka dola	RDn	Tel.
Kon.LSN/E ramka góra	RG/E	Tel.
Kon.LSN/E ramka góra	RGn	Tel.
Kon.LSN/E poprzecznik	PN - 701 / E / S	Tel.
<b>Konstrukcje LSN/V</b>	<b>TYP</b>	<b>CENA PLN</b>
Kon.LSN/V pod odłącznik	KOI-3	Tel.
Kon.LSN/V głowica słupa	GS-2	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PN-701	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PN-702	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PN-703	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PN-704	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PN-705	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PO-701	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PON-701	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PP-701	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PP-702	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PP-703	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PP-704	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PP-705	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PP-706	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PRN-701	Tel.
Kon.LSN/V poprzecznik	PRP-701	Tel.

Kon.LSN/V poprzecznik	PS-70	Tel.
<b>Konstrukcje LSN/VE</b>	<b>TYP</b>	<b>CENA PLN</b>
Kon.LSN/VE element	EL-1	Tel.
Kon.LSN/VE element	EL-2	Tel.
Kon.LSN/VE element	EL-3	Tel.
Kon.LSN/VE element	EL-4	Tel.
Kon.LSN/VE element	EL-1	Tel.
Kon.LSN/VE element	EL-2	Tel.
Kon.LSN/VE element	EL-3	Tel.
Kon.LSN/VE element	EL-4	Tel.
Kon.LSN/VE element	EL-5	Tel.
Kon.LSN/VE element	ES-1	Tel.
Kon.LSN/VE głowica	GS-5	Tel.
Kon.LSN/VE głowica	GS-6	Tel.
Kon.LSN/VE stężająca	KL-4	Tel.
Kon.LSN/VE pod odłącznik	KOZ - 12	Tel.
Kon.LSN/VE pod odłącznik	KOZ - 4	Tel.
Kon.LSN/VE obejmą	OB - 1	Tel.
Kon.LSN/VE obejmą	OB - 2	Tel.
Kon.LSN/VE obejmą	OB - 3	Tel.
Kon.LSN/VE obejmą	OB - 4	Tel.
Kon.LSN/VE obejmą	OB - 5	Tel.
Kon.LSN/VE obejmą	OB-23	Tel.
Kon.LSN/VE obejmą	OB-41	Tel.
Kon.LSN/VE obejmą	OG -1	Tel.
Kon.LSN/VE obejmą	OG -2	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PK-1	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PK-2	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PK-3	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PK-4	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PK-5	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PK-6	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-1	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-2	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-3	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-4	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-5	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-6	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-7	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-8	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-10	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-11	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-12	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PN-14	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PON-1	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PON-2	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PON-3	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PP-1	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PP-2	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PP-3	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PP-4	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PP-6	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PP-11	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PP-13	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PP-14	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PP-15	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PRK-1	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PRK-2	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PRN-1	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PRP-1	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PRP-2	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PS-1	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PS-11	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PS-12	Tel.

Kon.LSN/VE poprzecznik	PS-2	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PS-3	Tel.
Kon.LSN/VE poprzecznik	PS-4	Tel.
Kon.LSN/VE ramka	RD - 55	Tel.
Kon.LSN/VE ramka	RG - 55	Tel.
<b>Konstrukcja LSNi</b>	<b>TYP</b>	<b>CENA PLN</b>
Kon.LSNi element	EI-2	Tel.
Kon.LSNi element	EI-3	Tel.
Kon.LSNi element	EI-4	Tel.
Kon.LSNi element	EI-5	Tel.
Kon.LSNi element	EI-9	Tel.
Kon.LSNi element	ESi-1	Tel.
Kon.LSNi element	ESi-2	Tel.
Kon.LSNi element	ESi-3	Tel.
Kon.LSNi element	ESi-5	Tel.
Kon.LSNi element	ESi-6	Tel.
Kon.LSNi element ustoju	Eur-4	Tel.
Kon.LSNi element ustoju	Eur-5	Tel.
Kon.LSNi element ustoju	Eur-6	Tel.
Kon.LSNi element	EZi-2	Tel.
Kon.LSNi element	EZi-3	Tel.
Kon.LSNi element	EZi-4	Tel.
Kon.LSNi pod izolator	KI-1	Tel.
Kon.LSNi pod izolator	KI-5	Tel.
Kon.LSNi pod izolator	KI-6	Tel.
Kon. LSNi krańcowa	KKi-1	Tel.
Kon. LSNi krańcowa	KKi-2	Tel.
Kon. LSNi krańcowa	KKi-3	Tel.
Kon. LSNi krańcowa	KKi-4	Tel.
Kon. LSNi krańcowa	KKi-5	Tel.
Kon. LSNi krańcowa	KKi-6	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KNi-1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KNi-2	Tel.
Kon.LSNi pod ogranicznik	KO-3	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KPi-1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KPi-2	Tel.
Kon.LSNi pod odłącznik	KPO - 6	Tel.
Kon.LSNi pod odłącznik	KPO - 7	Tel.
Kon.LSNi pod odłącznik	KPO - 3a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KRi - 1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KRi - 2	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KRi - 3	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KRi - 4	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KSI - 1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KSI - 2	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KSI - 3	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KSI - 4	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KSI - 5	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KSI - 6	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KSI - 7	Tel.
Kon.LSNi klin wierzchołkowy	KWI	Tel.
Kon.LSNi obejma	O-8	Tel.
Kon.LSNi element	OKi-1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PDI-2	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PDI-3	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PKi-1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PKi-2	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PKi-3	Tel.
Kon.LSNi pomost	PMS - 2A	Tel.
Kon.LSNi pomost	PMS-1	Tel.
Kon.LSNi pomost	PMS-3	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PNi - 1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PNi - 2	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PNi - 3	Tel.

Kon.LSNi poprzecznik	PNi - 4	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PNi - 5	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PNi - 6	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PNi - 7	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PNi - 8	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PPi-1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PPRi-1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PPRi-2	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PRi-1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PRi-2	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PSi-1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PSi-2	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PSi-3	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PSi-4	Tel.
Kon.LSNi ramka	RK - 1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PK - 10	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PK - 11	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PK - 1a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PK - 2b	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PK - 3a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PK - 4a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PK - 5a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PK - 7	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PK - 9	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PN - 1a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PN - 27a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PN - 28a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PN - 3a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PN - 5a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PN - 6a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PN - 7b	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PN - 9a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PON - 1a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PON - 2b	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PON - 4	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PP - 1a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PP - 2a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PP - 3a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PP - 7	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PP - 8	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PP - 9	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PRK - 1b	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PRK - 2b	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PS - 1a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	PS - 3a	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KOI - 1	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KPi - 3	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	KRi - 5	Tel.
Kon.LSNi poprzecznik	Ksi - 8	Tel.
Kon.LSNi rozpórka	RSi -1	Tel.
Kon.LSNi rozpórka	RSi -2	Tel.
<b>Konstrukcje LSN-120</b>	<b>TYP</b>	<b>CENA PLN</b>
Kon.LSN -120/E element izolatora	Ei-120	Tel.
Kon.LSN -120/E element ustojowy	Eu - 9d	Tel.
Kon.LSN -120/E element ustojowy	Eu - 9g	Tel.
Kon.LSN -120/E element ustojowy	Eur-1	Tel.
Kon.LSN -120/E element ustojowy	Eur-2	Tel.
Kon.LSN -120/E element ustojowy	Eur-3	Tel.
Kon.LSN- 120/E głowica	Gp- 120	Tel.
Kon.LSN- 120/E głowica	Gp- 120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Kp-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E pod odłącznik	KPO - 1	Tel.
Kon.LSN - 120/E stężająca	KS - 5	Tel.
Kon.LSN - 120/E stężająca	KS - 6	Tel.

Kon.LSN-120/E klin wierzchołkowy	KWD-1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	N-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	N-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Np-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Np-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Npt-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	NT-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	NTp-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E obejma	OS - 5	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	P-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	P-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	P-120-c	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	PP-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	PP-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	PRp-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	PS - 120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Pt -120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Pt 120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	R - 120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Rp-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	S-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E wieszak	Wi-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	PSt-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Nt-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Ppt-120/1	Tel.
Kon.LSN -120/E element izolatora	Ei-120	Tel.
Kon.LSN -120/E element ustojowy	Eu - 9d	Tel.
Kon.LSN -120/E element ustojowy	Eu - 9g	Tel.
Kon.LSN -120/E element ustojowy	Eur-1	Tel.
Kon.LSN -120/E element ustojowy	Eur-2	Tel.
Kon.LSN -120/E element ustojowy	Eur-3	Tel.
Kon.LSN- 120/E głowica	Gp- 120	Tel.
Kon.LSN- 120/E głowica	Gp- 120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Kp-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E pod odłącznik	KPO - 1	Tel.
Kon.LSN - 120/E stężająca	KS - 5	Tel.
Kon.LSN - 120/E stężająca	KS - 6	Tel.
Kon.LSN-120/E klin wierzchołkowy	KWD-1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	N-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	N-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Np-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Np-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Npt-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	NT-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	NTp-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E obejma	OS - 5	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	P-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	P-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	P-120-c	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	PP-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	PP-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	PRp-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	PS - 120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Pt -120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Pt 120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	R - 120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Rp-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	S-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E wieszak	Wi-120	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	PSt-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Nt-120/1	Tel.
Kon.LSN - 120/E poprzecznik	Ppt-120/1	Tel.
<b>Konstrukcje LSN-2 x 120</b>	<b>TYP</b>	<b>CENA PLN</b>
Kon.LSN- 2 x 120/E głowica	Gp-2	Tel.



Kon.LSN- 2 x 120/E pop. krańcowy	K - 1	Tel.
Kon.LSN- 2 x 120/E klin wierzchoł	K - 15	Tel.
Kon.LSN- 2 x 120/E pop. krańcowy	K - 2	Tel.
Kon.LSN- 2 x 120/E poprzecznik	Ki-2	Tel.
Kon.LSN- 2 x 120/E poprzecznik	KPG - 4	Tel.
Kon.LSN- 2 x 120/E pod odłącznik	KPO - 5	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Nd-2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Ng-2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Npd - 2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Npg - 2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Nps-2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Ns-2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Opd - 2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Ops - 3	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Pd - 2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Pd - 2 c	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Pg - 2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E pomost Mont.	PMP-2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	PS - 2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	PS - 2 c	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E rozpórka	R - 15	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Sd - 2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Sg - 2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	Ss - 2	Tel.
Kon.LSN-2 x 120/E poprzecznik	W - 9	Tel.
Konstrukcja LSN/P		Tel.
Kon.LSN/P elem.do izol.	EI-13	Tel.
Kon.LSN/P elem.do izol.	EI-30	Tel.
Kon.LSN/P elem.do izol.	EI-31	Tel.
Kon.LSN/P elem.do izol.	EI-32	Tel.
Kon.LSN/P elem.do izol.	EI-33	Tel.
Kon.LSN/P elem.do izol.	EI-34	Tel.
Kon.LSN/P elem.do izol.	EI-35	Tel.
Kon.LSN/P elem. zam. odgrom	EO-18	Tel.
Kon.LSN/P elem. zam. odgrom	EO-19	Tel.
Kon.LSN/P elem. zam. odgrom	EO-20	Tel.
Kon.LSN/P elem. zam. odgrom	EO-21	Tel.
Kon.LSN/P elem. zam. odgrom	EO-22	Tel.
Kon.LSN/P element	ES-1	Tel.
Kon.LSN/P elem.moc.płyty	EU - 2p	Tel.
Kon.LSN/P elem.moc.płyty	EU - 3d	Tel.
Kon.LSN/P elem.moc.płyty	EU - 3g	Tel.
Kon.LSN/P element ustojowy	EU - 4d	Tel.
Kon.LSN/P element ustojowy	EU - 4g	Tel.
Kon.LSN/P kon.pod izolator	KI - 6	Tel.
Kon.LSN/P pod głowicę	KPG - 10	Tel.
Kon.LSN/P pod głowicę	KPG - 2a	Tel.
Kon.LSN/P pod odłącznik	KPO - 12	Tel.
Kon.LSN/P pod odłącznik	KPO - 13	Tel.
Kon.LSN/P pod odłącznik	KPO - 14	Tel.
Kon.LSN/P pod odłącznik	KPO - 2a	Tel.
Kon.LSN/P pod odłącznik	KPO - 30	Tel.
kon.LSN/P obejmia	O-10	Tel.
kon.LSN/P obejmia	O-11	Tel.
kon.LSN/P obejmia	O-12	Tel.
kon.LSN/P obejmia	ON-30/b	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PK - 20	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PK - 21	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PK - 30	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PK - 31	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PO - 32/1	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PO - 32/2	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PN - 20	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PN - 21	Tel.

Kon.LSN/P poprzecznik	PN - 22	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PN - 23	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PN - 30	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PN - 32	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PN - 34	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PO 31/1	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PO-20	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PO-21	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PO-22	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PO-23	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PO-30	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PO-31/2	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PO - 33	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PON-30	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PP-20	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-21	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-22	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-23	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-30a/1	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-30a/2	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-30b/1	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-30b/2	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-31a/1	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-31a/2	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-31b/1	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-32a/1	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-32a/2	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-32b/1	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-32b/2	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-33a/1	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-33a/2	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-33b/1	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-33b/2	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-34/1	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-34/2	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-35/1	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-35/2	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-36/1	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-36/2	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-37/2	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-38	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-39	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-40	Tel.
Kon.LSN/P pop.przelotowy	PP-41	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PR-20	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PR-21	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PR-30	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PR-31	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PR-32	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PR-33	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PR-34a	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PR-35	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PR-36	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PR-37	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PR-38	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PS-20	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PS-30	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PW-20	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PW-21	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PW-22	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PW-23	Tel.
Kon.LSN/P poprzecznik	PW-24	Tel.
<b>Konstrukcja LSN/PR</b>	<b>TYP</b>	<b>CENA PLN</b>
Kon. LSN/PR nośna	KN	Tel.

Kon. LSN/PR poprzecznik	KN - 1	Tel.
Kon. LSN/PR poprzecznik	KN - 3	Tel.
Kon. LSN/PR poprzecznik	KN - 4	Tel.
Kon. LSN/PR poprzecznik	KPi - 1	Tel.
Kon. LSN/PR poprzecznik	KPi - 2	Tel.
Kon. LSN/PR pod przkładniki	KPN-1	Tel.
Kon. LSN/PR pod przkładniki	KPN-2	Tel.
Kon. LSN/PR pod przkładniki	KPP-1	Tel.
Kon. LSN/PR poprzecznik	KPR - 2	Tel.
Kon. LSN/PR poprzecznik	KPU -1	Tel.
Kon. LSN/PR poprzecznik	KPU -2	Tel.
Kon. LSN/PR poprzecznik	KPU -3	Tel.
Kon. LSN/PR poprzecznik	KSR - 4	Tel.
<b>Konstrukcje LSN-50</b>	<b>TYP</b>	<b>CENA PLN</b>
Kon. LSN 50/E poprzecznik	EL - 7	Tel.
Kon.LSN 50/E element	ESF - 1	Tel.
Kon.LSN 50/E głowica	GS - 60	Tel.
Kon.LSN 50/E podkładka	PI	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PN - 50	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PN - 51	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PN - 52	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PN - 53	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PO - 50	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PON - 50	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PP - 50	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PP - 51	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PP - 52	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PP - 53	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PP - 54	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PP - 55	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRK - 50	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRK - 51	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRK - 52	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRK - 53	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRK - 54	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRK - 55	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRN - 50	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRP - 50	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRP - 51	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRP - 52	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRP - 53	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRP - 54	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PS - 50	Tel.
Kon.LSN 50/E ramka dolna	RD - 60	Tel.
Kon.LSN 50/E ramka górna	RG - 60	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PP-56	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PON-51	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRK-56	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRK-57	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PO-52	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PO-51	Tel.
Kon.LSN 50/E element	EL-8	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRP-59	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PRP-55	Tel.
Kon.LSN 50/E poprzecznik	PON-52	Tel.
<b>Konstrukcje LSN-K</b>	<b>TYP</b>	<b>CENA PLN</b>
Kon. LSN/K odciągowa	KOD-1a	Tel.
Kon. LSN/K odciągowa	KOD-1b	Tel.
Kon. LSN/K odciągowa	KOD-2	Tel.
Kon. LSN/K odciągowa	KOD-3	Tel.
Kon. LSN/K stężająca	KLZ-1	Tel.
Kon. LSN/K rama górna	RG-55	Tel.
Kon. LSN/K rama dolna	RD-55	Tel.
Kon. LSN/K pod ogranicznik	KOG-10	Tel.

Kon. LSN/K pod ogranicznik	KOG-11	Tel.
Kon. LSN/K pod ogranicznik	KOG-12	Tel.
Kon. LSN/K pod ogranicznik	KOG-13	Tel.
Kon. LSN/K pod ogranicznik	KOG-14	Tel.
Kon. LSN/K głowica słupa	Gi-1	Tel.
Kon. LSN/K głowica słupa	Gi-2	Tel.
Kon. LSN/K głowica słupa	Gi-3	Tel.
Kon. LSN/K głowica słupa	GS-5b	Tel.
Kon. LSN/K dystansowa	KD-1	Tel.
Kon. LSN/K dystansowa	KD-2	Tel.
Kon. LSN/K dystansowa	KD-3	Tel.
Kon. LSN/K dystansowa	KD-4	Tel.
Kon. LSN/K dystansowa	KD-5	Tel.
Kon. LSN/K element uziemiający	EU-11	Tel.
Kon. LSN/K element uziemiający	EU-12	Tel.
Kon. LSN/K element ustoju	ES-2	Tel.
Kon. LSN/K elem.stalowy fundamentu	ESF-1	Tel.
<b>Aktualna polityka handlowa</b>		<u>Przeгляд</u>
<b>Obecne promocje</b>		<u>Przeгляд</u>