



- | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| [1] - Podstawa | [10] - Styk nieruchomy nierozłączny | [18] - Styk stały uziemnika | [39] - Nakrętka koronowa |
| [2] - Izolator górny | [11] - Nóż główny | [19] - Osłona dźwigni | [48] - Łącznik pomocniczy |
| [3] - Izolator wsporczy | [13] - Nóż opalny | [20] - Dźwignia napędowa uziemnika | [48] - Śruba M8 |
| [5] - Wał główny | [14] - Styk opalny nieruchomy | [21] - Wał uziemnika | [75] - Sprężyny stykowe |
| [6] - Wał napędowy | [15] - Dysza izolacyjna | [23] - Zabieracz | [79] - Cięgno izolacyjne |
| [7] - Zamek | [16] - Nóż uziemnika | [32] - Sprężyna łącząca | [81] - Nakładka przyłącza |
| [9] - Styk nieruchomy rozłączny | [17] - Nakładka stykowa noża uziem. | [35] - Sprężyna wyłączająca | [82] - Śruba M12 |

Rys.1. Rozfącznik wewnętrzny typu OR4