



**Urządzenia
dla elektroenergetyki**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:
ksiegowosc@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:
magazyn@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:
handlowy@prosper.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,





EFEN - wkładki bezpiecznikowe nożowe NH (gG , gF , gTr), akcesoria

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy (032) 785-29-00 – 02, 05

Fax: (032) 785-29-06

e-mail: handlowy@prosper.com.pl

Cennik:					
Karta katalogowa:				EFEN - Katalog 2013/2014	
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 30-10-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA					
1. Wkładki bezpiecznikowe do ochrony kabli i przewodów gG					
1.1 Wkładki bezpiecznikowe AC 500V gG					
	Grupa	A	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	cena A
	000	2	35 000 0020	Wkładka bezp. Gr.000 2A AC 500V gG	Tel.
		4	35 000 0040	Wkładka bezp. Gr.000 4A AC 500V gG	Tel.
		6	35 000 0060	Wkładka bezp. Gr.000 6A AC 500V gG	Tel.
		10	35 000 0100	Wkładka bezp. Gr.000 10A AC 500V gG	Tel.
		16	35 000 0160	Wkładka bezp. Gr.000 16A AC 500V gG	Tel.
		20	35 000 0200	Wkładka bezp. Gr.000 20A AC 500V gG	Tel.
		25	35 000 0250	Wkładka bezp. Gr.000 25A AC 500V gG	Tel.
		32	35 000 0320	Wkładka bezp. Gr.000 32A AC 500V gG	Tel.
		35	35 000 0350	Wkładka bezp. Gr.000 35A AC 500V gG	Tel.
		40	35 000 0400	Wkładka bezp. Gr.000 40A AC 500V gG	Tel.

		50	35 000 0500	Wkładka bezp. Gr.000 50A AC 500V gG	Tel.
		63	35 000 0630	Wkładka bezp. Gr.000 63A AC 500V gG	Tel.
		80	35 000 0800	Wkładka bezp. Gr.000 80A AC 500V gG	Tel.
		100	35 000 1000	Wkładka bezp. Gr.000 100A AC 500V gG	Tel.
	00	2	35 011 0010	Wkładka bezp. Gr.00 2A AC 500V gG	Tel.
		4	35 011 0020	Wkładka bezp. Gr.00 4A AC 500V gG	Tel.
		6	35 011 0030	Wkładka bezp. Gr.00 6A AC 500V gG	Tel.
		10	35 011 0040	Wkładka bezp. Gr.00 10A AC 500V gG	Tel.
		16	35 011 0050	Wkładka bezp. Gr.00 16A AC 500V gG	Tel.
		20	35 011 0060	Wkładka bezp. Gr.00 20A AC 500V gG	Tel.
		25	35 011 0070	Wkładka bezp. Gr.00 25A AC 500V gG	Tel.
		32	35 011 0080	Wkładka bezp. Gr.00 32A AC 500V gG	Tel.
		35	35 011 0090	Wkładka bezp. Gr.00 35A AC 500V gG	Tel.
		40	35 011 0100	Wkładka bezp. Gr.00 40A AC 500V gG	Tel.
		50	35 011 0110	Wkładka bezp. Gr.00 50A AC 500V gG	Tel.
		63	35 011 0120	Wkładka bezp. Gr.00 63A AC 500V gG	Tel.
		80	35 011 0130	Wkładka bezp. Gr.00 80A AC 500V gG	Tel.
		100	35 011 0140	Wkładka bezp. Gr.00 100A AC 500V gG	Tel.
		125	35 011 0150	Wkładka bezp. Gr.00 125A AC 500V gG	Tel.
		160	35 011 1090	Wkładka bezp. Gr.00 160A AC 500V gG	Tel.
	1	25	35 035 0050	Wkładka bezp. Gr.1 25A AC 500V gG	Tel.
		32	35 035 1220	Wkładka bezp. Gr.1 32A AC 500V gG	Tel.
		35	35 035 0060	Wkładka bezp. Gr.1 35A AC 500V gG	Tel.
		40	35 035 1230	Wkładka bezp. Gr.1 40A AC 500V gG	Tel.
		50	35 035 0070	Wkładka bezp. Gr.1 50A AC 500V gG	Tel.
		63	35 035 0080	Wkładka bezp. Gr.1 63A AC 500V gG	Tel.
		80	35 035 0090	Wkładka bezp. Gr.1 80A AC 500V gG	Tel.
		100	35 035 0100	Wkładka bezp. Gr.1 100A AC 500V gG	Tel.
		125	35 035 0110	Wkładka bezp. Gr.1 125A AC 500V gG	Tel.
		160	35 035 0120	Wkładka bezp. Gr.1 160A AC 500V gG	Tel.
		200	35 035 0130	Wkładka bezp. Gr.1 200A AC 500V gG	Tel.
		224	35 035 0140	Wkładka bezp. Gr.1 224A AC 500V gG	Tel.
		250	35 035 0150	Wkładka bezp. Gr.1 250A AC 500V gG	Tel.
	2	25	35 054 0010	Wkładka bezp. Gr.2 25A AC 500V gG	Tel.

		35	35 054 0020	Wkładka bezp. Gr.2 35A AC 500V gG	Tel.
		50	35 054 0030	Wkładka bezp. Gr.2 50A AC 500V gG	Tel.
		63	35 054 0040	Wkładka bezp. Gr.2 63A AC 500V gG	Tel.
		80	35 054 0050	Wkładka bezp. Gr.2 80A AC 500V gG	Tel.
		100	35 054 0060	Wkładka bezp. Gr.2 100A AC 500V gG	Tel.
		125	35 054 0070	Wkładka bezp. Gr.2 125A AC 500V gG	Tel.
		160	35 054 0080	Wkładka bezp. Gr.2 160A AC 500V gG	Tel.
		200	35 054 0090	Wkładka bezp. Gr.2 200A AC 500V gG	Tel.
		224	35 054 0100	Wkładka bezp. Gr.2 224A AC 500V gG	Tel.
		250	35 054 0110	Wkładka bezp. Gr.2 250A AC 500V gG	Tel.
		300	35 054 0120	Wkładka bezp. Gr.2 300A AC 500V gG	Tel.
		315	35 054 0130	Wkładka bezp. Gr.2 315A AC 500V gG	Tel.
		355	35 054 0140	Wkładka bezp. Gr.2 355A AC 500V gG	Tel.
		400	35 054 0150	Wkładka bezp. Gr.2 400A AC 500V gG	Tel.
3		63	35 078 0340	Wkładka bezp. Gr.3 63A AC 500V gG	Tel.
		80	35 078 0350	Wkładka bezp. Gr.3 80A AC 500V gG	Tel.
		100	35 078 0360	Wkładka bezp. Gr.3 100A AC 500V gG	Tel.
		125	35 078 0370	Wkładka bezp. Gr.3 125A AC 500V gG	Tel.
		160	35 078 0380	Wkładka bezp. Gr.3 160A AC 500V gG	Tel.
		200	35 078 0390	Wkładka bezp. Gr.3 200A AC 500V gG	Tel.
		224	35 078 0400	Wkładka bezp. Gr.3 224A AC 500V gG	Tel.
		250	35 078 0410	Wkładka bezp. Gr.3 250A AC 500V gG	Tel.
		315	35 078 0010	Wkładka bezp. Gr.3 315A AC 500V gG	Tel.
		355	35 078 0020	Wkładka bezp. Gr.3 355A AC 500V gG	Tel.
		400	35 078 0030	Wkładka bezp. Gr.3 400A AC 500V gG	Tel.
		425	35 078 0040	Wkładka bezp. Gr.3 425A AC 500V gG	Tel.
		500	35 078 0050	Wkładka bezp. Gr.3 500A AC 500V gG	Tel.
		630	35 078 0060	Wkładka bezp. Gr.3 630A AC 500V gG	Tel.
4a		400	35 097 0120	Wkładka bezp. Gr.4a 400A AC 500V gG	Tel.
		500	35 097 0010	Wkładka bezp. Gr.4a 500A AC 500V gG	Tel.
		630	35 097 0020	Wkładka bezp. Gr.4a 630A AC 500V gG	Tel.
		800	35 097 0030	Wkładka bezp. Gr.4a 800A AC 500V gG	Tel.
		1000	35 097 0040	Wkładka bezp. Gr.4a 1000A AC 500V gG	Tel.
		1250	35 097 0050	Wkładka bezp. Gr.4a 1250A AC 500V gG	Tel.

		1600	35 097 0110	Wkładka bezp. Gr.4a 1600A AC 500V gG	Tel.
1.2 Wkładki bezpiecznikowe AC 690V gG					
	Grupa	A	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	cena A
	000	2	35 027 0220	Wkładka bezp. Gr.000 2A AC 690V gG	Tel.
		4	35 027 0230	Wkładka bezp. Gr.000 4A AC 690V gG	Tel.
		6	35 027 0010	Wkładka bezp. Gr.000 6A AC 690V gG	Tel.
		10	35 027 0020	Wkładka bezp. Gr.000 10A AC 690V gG	Tel.
		16	35 027 0030	Wkładka bezp. Gr.000 16A AC 690V gG	Tel.
		20	35 027 0040	Wkładka bezp. Gr.000 20A AC 690V gG	Tel.
		25	35 027 0050	Wkładka bezp. Gr.000 25A AC 690V gG	Tel.
		32	35 027 0060	Wkładka bezp. Gr.000 32A AC 690V gG	Tel.
		35	35 027 0070	Wkładka bezp. Gr.000 35A AC 690V gG	Tel.
		40	35 027 0080	Wkładka bezp. Gr.000 40A AC 690V gG	Tel.
		50	35 027 0090	Wkładka bezp. Gr.000 50A AC 690V gG	Tel.
		63	35 027 0100	Wkładka bezp. Gr.000 63A AC 690V gG	Tel.
		80	35 027 0110	Wkładka bezp. Gr.000 80A AC 690V gG	Tel.
		100	35 027 0120	Wkładka bezp. Gr.000 100A AC 690V gG	Tel.
	1	25	35 052 1030	Wkładka bezp. Gr.1 25A AC 690V gG	Tel.
		32	35 052 1040	Wkładka bezp. Gr.1 32A AC 690V gG	Tel.
		35	35 052 1050	Wkładka bezp. Gr.1 35A AC 690V gG	Tel.
		40	35 052 1060	Wkładka bezp. Gr.1 40A AC 690V gG	Tel.
		50	35 052 1070	Wkładka bezp. Gr.1 50A AC 690V gG	Tel.
		63	35 052 1080	Wkładka bezp. Gr.1 63A AC 690V gG	Tel.
		80	35 052 1090	Wkładka bezp. Gr.1 80A AC 690V gG	Tel.
		100	35 052 1100	Wkładka bezp. Gr.1 100A AC 690V gG	Tel.
		125	35 052 1110	Wkładka bezp. Gr.1 125A AC 690V gG	Tel.
		160	35 052 1120	Wkładka bezp. Gr.1 160A AC 690V gG	Tel.
		200	35 052 1130	Wkładka bezp. Gr.1 200A AC 690V gG	Tel.
		250	35 052 1140	Wkładka bezp. Gr.1 250A AC 690V gG	Tel.
	2	25	35 124 1230	Wkładka bezp. Gr.2 25A AC 690V gG	Tel.
		35	35 124 1010	Wkładka bezp. Gr.2 35A AC 690V gG	Tel.
		50	35 124 1020	Wkładka bezp. Gr.2 50A AC 690V gG	Tel.
		63	35 124 1030	Wkładka bezp. Gr.2 63A AC 690V gG	Tel.

		80	35 124 1040	Wkładka bezp. Gr.2 80A AC 690V gG	Tel.
		100	35 124 1050	Wkładka bezp. Gr.2 100A AC 690V gG	Tel.
		125	35 124 1060	Wkładka bezp. Gr.2 125A AC 690V gG	Tel.
		160	35 124 1070	Wkładka bezp. Gr.2 160A AC 690V gG	Tel.
		200	35 124 1080	Wkładka bezp. Gr.2 200A AC 690V gG	Tel.
		250	35 124 1090	Wkładka bezp. Gr.2 250A AC 690V gG	Tel.
		315	35 124 1100	Wkładka bezp. Gr.2 315A AC 690V gG	Tel.
		355	35 124 1110	Wkładka bezp. Gr.2 355A AC 690V gG	Tel.
		400	35 124 1220	Wkładka bezp. Gr.2 400A AC 690V gG	Tel.
3		63	35 135 1080	Wkładka bezp. Gr.3 63A AC 690V gG	Tel.
		80	35 135 1090	Wkładka bezp. Gr.3 80A AC 690V gG	Tel.
		100	35 135 1100	Wkładka bezp. Gr.3 100A AC 690V gG	Tel.
		125	35 135 1110	Wkładka bezp. Gr.3 125A AC 690V gG	Tel.
		160	35 135 1120	Wkładka bezp. Gr.3 160A AC 690V gG	Tel.
		200	35 135 1070	Wkładka bezp. Gr.3 200A AC 690V gG	Tel.
		224	35 135 1130	Wkładka bezp. Gr.3 224A AC 690V gG	Tel.
		250	35 135 1040	Wkładka bezp. Gr.3 250A AC 690V gG	Tel.
		315	35 135 1050	Wkładka bezp. Gr.3 315A AC 690V gG	Tel.
		355	35 135 1060	Wkładka bezp. Gr.3 355A AC 690V gG	Tel.
		400	35 135 1020	Wkładka bezp. Gr.3 400A AC 690V gG	Tel.
		500	35 135 1010	Wkładka bezp. Gr.3 500A AC 690V gG	Tel.

2. Wkładki bezpiecznikowe do ochrony transformatorów gTr AC 400V

	Grupa	kVA (A)	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	cena A
	2	50 (72)	35 076 1010	Wkładka bezp. Gr.2 50kVA AC 400V gTr	Tel.
		75 (108)	35 076 1020	Wkładka bezp. Gr.2 75kVA AC 400V gTr	Tel.
		100 (144)	35 076 1030	Wkładka bezp. Gr.2 100kVA AC 400V gTr	Tel.
		125 (180)	35 076 1040	Wkładka bezp. Gr.2 125kVA AC 400V gTr	Tel.
		160 (231)	35 076 1050	Wkładka bezp. Gr.2 160kVA AC 400V gTr	Tel.
		200 (289)	35 076 1060	Wkładka bezp. Gr.2 200kVA AC 400V gTr	Tel.
		250 (361)	35 076 1070	Wkładka bezp. Gr.2 250kVA AC 400V gTr	Tel.
	3	100 (144)	35 081 1040	Wkładka bezp. Gr.3 100kVA AC 400V gTr	Tel.
		160 (231)	35 081 1060	Wkładka bezp. Gr.3 160kVA AC 400V gTr	Tel.
		200 (289)	35 081 1050	Wkładka bezp. Gr.3 200kVA AC 400V gTr	Tel.

		250 (361)	35 081 1010	Wkładka bezp. Gr.3 250kVA AC 400V gTr	Tel.
		315 (455)	35 081 1020	Wkładka bezp. Gr.3 315kVA AC 400V gTr	Tel.
		400 (577)	35 081 1030	Wkładka bezp. Gr.3 400kVA AC 400V gTr	Tel.
		500 (722)	35 081 0100	Wkładka bezp. Gr.3 500kVA AC 400V gTr	Tel.
		630 (909)	35 081 0110	Wkładka bezp. Gr.3 630kVA AC 400V gTr	Tel.
4a		100 (144)	35 100 0100	Wkładka bezp. Gr.4a 100kVA AC 400V gTr	Tel.
		160 (231)	35 100 0110	Wkładka bezp. Gr.4a 160kVA AC 400V gTr	Tel.
		200 (289)	35 100 0160	Wkładka bezp. Gr.4a 200kVA AC 400V gTr	Tel.
		250 (361)	35 100 0120	Wkładka bezp. Gr.4a 250kVA AC 400V gTr	Tel.
		315 (455)	35 100 0170	Wkładka bezp. Gr.4a 315kVA AC 400V gTr	Tel.
		400 (577)	35 100 0130	Wkładka bezp. Gr.4a 400kVA AC 400V gTr	Tel.
		500 (722)	35 100 0140	Wkładka bezp. Gr.4a 500kVA AC 400V gTr	Tel.
		630 (909)	35 100 0150	Wkładka bezp. Gr.4a 630kVA AC 400V gTr	Tel.
		800 (1155)	35 100 0040	Wkładka bezp. Gr.4a 800kVA AC 400V gTr	Tel.
3. Wkładki bezpiecznikowe gR AC 500V					
	Grupa	A	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	cena A
	00	16	35 024 0180	Wkładka bezp. Gr.00 16A AC 500V gR	Tel.
		20	35 024 0170	Wkładka bezp. Gr.00 20A AC 500V gR	Tel.
		25	35 024 0190	Wkładka bezp. Gr.00 25A AC 500V gR	Tel.
		35	35 024 0010	Wkładka bezp. Gr.00 35A AC 500V gR	Tel.
		40	35 024 0020	Wkładka bezp. Gr.00 40A AC 500V gR	Tel.
		50	35 024 0030	Wkładka bezp. Gr.00 50A AC 500V gR	Tel.
		63	35 024 0040	Wkładka bezp. Gr.00 63A AC 500V gR	Tel.
		80	35 024 0050	Wkładka bezp. Gr.00 80A AC 500V gR	Tel.
		100	35 024 0060	Wkładka bezp. Gr.00 100A AC 500V gR	Tel.
		125	35 024 0070	Wkładka bezp. Gr.00 125A AC 500V gR	Tel.
		160	35 024 0080	Wkładka bezp. Gr.00 160A AC 500V gR	Tel.
1		35	35 040 0010	Wkładka bezp. Gr.1 35A AC 500V gR	Tel.
		50	35 040 0020	Wkładka bezp. Gr.1 50A AC 500V gR	Tel.
		63	35 040 0030	Wkładka bezp. Gr.1 63A AC 500V gR	Tel.
		80	35 040 0040	Wkładka bezp. Gr.1 80A AC 500V gR	Tel.
		100	35 040 0050	Wkładka bezp. Gr.1 100A AC 500V gR	Tel.

		125	35 040 0060	Wkładka bezp. Gr.1 125A AC 500V gR	Tel.
		160	35 040 0070	Wkładka bezp. Gr.1 160A AC 500V gR	Tel.
		200	35 040 0080	Wkładka bezp. Gr.1 200A AC 500V gR	Tel.
		224	35 040 0090	Wkładka bezp. Gr.1 224A AC 500V gR	Tel.
		250	35 040 0100	Wkładka bezp. Gr.1 250A AC 500V gR	Tel.
2		80	35 058 0010	Wkładka bezp. Gr.2 80A AC 500V gR	Tel.
		100	35 058 0020	Wkładka bezp. Gr.2 100A AC 500V gR	Tel.
		125	35 058 0030	Wkładka bezp. Gr.2 125A AC 500V gR	Tel.
		160	35 058 0040	Wkładka bezp. Gr.2 160A AC 500V gR	Tel.
		200	35 058 0050	Wkładka bezp. Gr.2 200A AC 500V gR	Tel.
		224	35 058 0060	Wkładka bezp. Gr.2 224A AC 500V gR	Tel.
		250	35 058 0070	Wkładka bezp. Gr.2 250A AC 500V gR	Tel.
		300	35 058 0080	Wkładka bezp. Gr.2 300A AC 500V gR	Tel.
		315	35 058 0090	Wkładka bezp. Gr.2 315A AC 500V gR	Tel.
		355	35 058 0100	Wkładka bezp. Gr.2 355A AC 500V gR	Tel.
		400	35 058 0110	Wkładka bezp. Gr.2 400A AC 500V gR	Tel.
3		315	35 079 0010	Wkładka bezp. Gr.3 315A AC 500V gR	Tel.
		355	35 079 0020	Wkładka bezp. Gr.3 355A AC 500V gR	Tel.
		400	35 079 0030	Wkładka bezp. Gr.3 400A AC 500V gR	Tel.
		425	35 079 0040	Wkładka bezp. Gr.3 425A AC 500V gR	Tel.
		500	35 079 0050	Wkładka bezp. Gr.3 500A AC 500V gR	Tel.
		630	35 079 0060	Wkładka bezp. Gr.3 630A AC 500V gR	Tel.
4. Wkładki stałoprądowe do ochrony UPS					
	Grupa	V	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	cena A
	00	550V	35 177 0010	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.00E	Tel.
			35 177 0030	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.00G	Tel.
			35 177 0040	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.00H	Tel.
			35 177 0050	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.00A	Tel.
			35 177 0060	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.00B	Tel.
			35 177 0070	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.00C	Tel.
			35 177 0080	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.00D	Tel.
1			35 178 0010	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.1A	Tel.
			35 178 0020	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.1B	Tel.

			35 178 0030	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.1C	Tel.
	2		35 179 0010	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.2A	Tel.
			35 179 0020	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.2B	Tel.
	3		35 180 0010	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.3A	Tel.
			35 180 0020	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.3B	Tel.
			35 180 0030	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.3C	Tel.
	4		35 183 0020	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.4C	Tel.
			35 183 0030	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.4D	Tel.
			35 183 0040	UPS-Wkładka stałoprądowa DC 550V do UPS , Gr.4E	Tel.
5. Zwieracze nożowe					
	Grupa	A	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	cena A
	00	160	36 008 0010	NZ Zwieracz nożowy gr.00 160A	Tel.
	1	250	36 010 0010	NZ Zwieracz nożowy gr.1 250A	Tel.
	2	400	36 011 0010	NZ Zwieracz nożowy gr.2 400A	Tel.
	3	630	36 012 0010	NZ Zwieracz nożowy gr.3 630A	Tel.
	4a	1600	36 014 0010	NZ Zwieracz nożowy gr.4a 1600A	Tel.
6. Uchwyty do wkładania wkładek bezpiecznikowych					
	Grupa	A	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	cena A
	00-3	160-630	36 020 0010	Uchwyt do wkładania wkładek bezp. mocy bez rękawa skórzanego	Tel.
			36 022 0010	Uchwyt do wkładania wkładek bezp. mocy z rękawem skórz. 352mm	Tel.
Aktualna polityka handlowa					<u>Przegląd</u>
Obecne promocje					<u>Przegląd</u>