

PROSPER

Urządzenia
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:
ksiegowosc@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:
magazyn@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:
handlowy@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,



LEGRAND - wyłączniki różnicowo-prądowe, P 3xx

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział Handlowy (032) 785-29-00 do 02

Fax: (032) 785-29-06

| Cennik: | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|--|------|
| Karta katalogowa: | | | Legrand – katalog 2012 (katalog jest spakowany ponad 200mb) | |
| CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 20-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA | | | | |
| CENNIKI: | | | | |
| RODZINA | NR KAT. | NAZWA | CENA PLN | J.M. |
| P302 | 007352 | STYK POMOCNICZ PS 352 | Tel. | SZ |
| P302 | 008927 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25A 300MA AC | Tel. | SZ |
| P302 | 008928 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40A 300MA AC | Tel. | SZ |
| P302 | 008929 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 63A 300MA AC | Tel. | SZ |
| P302 | 008911 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 63A 30MA AC | Tel. | SZ |
| P302 | 009056 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25A 30MA A | Tel. | SZ |
| P302 | 009074 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25A 300MA A | Tel. | SZ |
| P302 | 009075 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40A 300MA A | Tel. | SZ |
| P302 | 009057 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40A 30MA A | Tel. | SZ |
| P302 | 008915 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25A 100MA AC | Tel. | SZ |
| P302 | 009076 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 63A 300MA A | Tel. | SZ |
| P302 | 008916 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40A 100MA AC | Tel. | SZ |
| P302 | 008822 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25A 30MA KV | Tel. | SZ |
| P302 | 008906 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 16A 10MA AC | Tel. | SZ |
| P302 | 008912 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 80A 30MA AC | Tel. | SZ |
| P302 | 009058 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 63A 30MA A | Tel. | SZ |
| P302 | 008823 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40A 30MA KV | Tel. | SZ |
| P302 | 009062 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25A 100MA A | Tel. | SZ |
| P302 | 009063 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40A 100MA A | Tel. | SZ |
| P302 | 008824 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 63A 30MA KV | Tel. | SZ |
| P302 | 009059 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 80A 30MA A | Tel. | SZ |
| P302 | 009053 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 16A 10MA A | Tel. | SZ |
| P302 | 009082 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 63A 300MA A S | Tel. | SZ |
| P302 | 008935 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 63A 300MA AC S | Tel. | SZ |

| | | | | |
|------|--------|----------------------------------|------|----|
| P302 | 008909 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25A 30MA AC | Tel. | SZ |
| P302 | 008910 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40A 30MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009011 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25A 300MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009012 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40A 300MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009023 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25A 500MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009024 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40A 500MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009159 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40A 300MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 009158 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25A 300MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 009013 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 300MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009025 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 500MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009140 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25A 30MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 009141 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40A 30MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 009026 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 80A 500MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009014 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 80A 300MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009172 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 500MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 008995 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 30MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009160 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 300MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 009173 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 80A 500MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 009161 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 80A 300MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 008996 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 80A 30MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009142 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 30MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 008999 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25A 100MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009000 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40A 100MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009143 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 80A 30MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 009001 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 100MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009002 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 80A 100MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 009146 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25A 100MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 009147 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40A 100MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 009148 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 100MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 009164 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25A 300MA A S | Tel. | SZ |
| P304 | 009165 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40A 300MA A S | Tel. | SZ |
| P304 | 009166 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 300MA A S | Tel. | SZ |
| P304 | 009149 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 80A 100MA A | Tel. | SZ |
| P304 | 009177 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40A 500MA A S | Tel. | SZ |
| P304 | 009178 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 63A 500MA A S | Tel. | SZ |
| P304 | 009179 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 80A 500MA A S | Tel. | SZ |
| P304 | 009167 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 80A 300MA A S | Tel. | SZ |
| P304 | 602109 | WYŁ. RÓŻ. P 304 40A 30MA KV | Tel. | SZ |
| P304 | 602110 | WYŁ. RÓŻ. P 304 63A 30MA KV | Tel. | SZ |
| P304 | 602108 | WYŁ. RÓŻ. P 304 25A 30MA KV | Tel. | SZ |
| P304 | 008993 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25A 30MA AC | Tel. | SZ |
| P304 | 008994 | WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40A 30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008403 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 20A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008402 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 16A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008400 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 10A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008460 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 16A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008395 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 16A/10MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008404 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 25A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008461 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 20A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008462 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 25A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008405 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 32A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008463 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 32A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008406 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 40A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008453 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 16A/10MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008464 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 40A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008401 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 13A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008504 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 10A/30MA A | Tel. | SZ |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| P312 | 008399 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 6A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008458 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 10A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008469 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 10A/300MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008471 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 16A/300MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008457 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 6A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008506 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 16A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008456 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 4A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008454 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 2A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008459 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 13A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008455 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 3A/30MA AC | Tel. | SZ |
| P312 | 008505 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 13A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008592 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 10A/300MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008593 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 16A/300MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008503 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 6A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008507 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 20A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008508 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 25A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008585 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 10A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008509 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 32A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008588 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 20A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008587 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 16A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008579 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 6A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008589 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 25A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008499 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 16A/10MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008575 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 16A/10MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008590 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 32A/30MA A | Tel. | SZ |
| P312 | 008510 | WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 40A/30MA A | Tel. | SZ |
| P344 | 007977 | WYŁ. RÓŻNIC. P344 C16 0,3 AC | Tel. | SZ |
| P344 | 007978 | WYŁ. RÓŻNIC. P344 C20 0,3 AC | Tel. | SZ |
| P344 | 007975 | WYŁ. RÓŻNIC. P344 C10 0,3 AC | Tel. | SZ |
| P344 | 007979 | WYŁ. RÓŻNIC. P344 C25 0,3 AC | Tel. | SZ |
| P344 | 007980 | WYŁ. RÓŻNIC. P344 C32 0,3 AC | Tel. | SZ |
| P344 | 008031 | WYŁ. RÓŻNIC. P 314 C-40-300-AC | Tel. | SZ |
| P344 | 007964 | WYŁ. RÓŻNIC. P344 C16 0,03 AC | Tel. | SZ |
| P344 | 007965 | WYŁ. RÓŻNIC. P344 C20 0,03 AC | Tel. | SZ |
| P344 | 007962 | WYŁ. RÓŻNIC. P344 C10 0,03 AC | Tel. | SZ |
| P344 | 008013 | WYŁ. RÓŻNIC. P 314 C-40-30-AC | Tel. | SZ |
| P344 | 007966 | WYŁ. RÓŻNIC. P344 C25 0,03 AC | Tel. | SZ |
| P344 | 007967 | WYŁ. RÓŻNIC. P344 C32 0,03 AC | Tel. | SZ |
| P344 | 008032 | WYŁ. RÓŻNIC. P 314 C-50-300-AC | Tel. | SZ |
| P344 | 008033 | WYŁ. RÓŻNIC. P 314 C-63-300-AC | Tel. | SZ |
| P344 | 008014 | WYŁ. RÓŻNIC. P 314 C-50-30-AC | Tel. | SZ |
| P344 | 008015 | WYŁ. RÓŻNIC. P 314 C-63-30-AC | Tel. | SZ |
| Aktualna polityka handlowa | | | | Przegląd |
| Obecne promocje | | | | Przegląd |