

**PROSPER**Urządzenia  
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec  
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:  
ksiegowosc@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:  
magazyn@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:  
handlowy@prosper.com.pl  
tel. 32 785 29 00,  
tel. 32 785 29 01,  
tel. 32 785 29 02,  
tel. 32 785 29 04,

## LEGRAND - grupy wyrobów SM300, SPX, PTSM

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział Handlowy (032) 785-29-00 do 02

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:				
Karta katalogowa:			<a href="#">Legrand – katalog 2012</a> (katalog jest spakowany ponad 200mb)	
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 20-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA				
CENNIKI:				
RODZINA	NR KAT.	NAZWA	CENA PLN	J.M.
SM300	004033	STYCZNIK SM 316 Z+R 16A 24V	Tel.	SZ
SM300	004038	STYCZNIK SM 316 Z+R 16A 230V	Tel.	SZ
SM300	004041	STYCZNIK SM 320 2Z 20A 24V	Tel.	SZ
SM300	004085	STYK POM. PS 385 Z+R 2A 250V	Tel.	SZ
SM300	004049	STYCZNIK SM 320 2Z 20A 230V	Tel.	SZ
SM300	004050	STYCZNIK SM 320 2R 20A 230V	Tel.	SZ
SM300	004046	STYCZNIK SM 325 230 2Z	Tel.	SZ
SM300	004030	STYCZNIK SM 325S 230 2Z	Tel.	SZ
SM300	004063	STYCZNIK SM 325 24 2Z	Tel.	SZ
SM300	004062	STYCZNIK SM 320S 230 4Z	Tel.	SZ
SM300	004031	STYCZNIK SM 320 24 4Z	Tel.	SZ
SM300	004054	STYCZNIK SM 320 4R 20A 230V	Tel.	SZ
SM300	004053	STYCZNIK SM 320 4Z 20A 230V	Tel.	SZ
SM300	004055	STYCZNIK SM 320 2Z+2R 20A 230V	Tel.	SZ
SM300	004043	STYCZNIK SM 325 24 4Z	Tel.	SZ
SM300	004065	STYCZNIK SM 325S 230 4Z	Tel.	SZ
SM300	004034	STYCZNIK SM 325 230 4Z	Tel.	SZ
SM300	004039	STYCZNIK SM 325 230 3Z+1R	Tel.	SZ
SM300	004072	STYCZNIK SM 340 230 3Z+1R	Tel.	SZ
SM300	004070	STYCZNIK SM 340 230 4Z	Tel.	SZ
SM300	004067	STYCZNIK SM 340 24 4Z	Tel.	SZ
SM300	004083	STYCZNIK SM 340S 230 4Z	Tel.	SZ
SM300	004078	STYCZNIK SM 363 230 4Z	Tel.	SZ
SM300	004074	STYCZNIK SM 363 24 4Z	Tel.	SZ
SM300	004438	OSŁ. PRZYŁ I WKREŃ SM340 SM363	Tel.	SZ

SPX	605231	OSŁONA PRZYŁĄCZY SPX 00 60MM	Tel.	SZ
SPX	605232	OSŁONA PRZYŁĄCZY SPX 1	Tel.	SZ
SPX	605233	OSŁONA PRZYŁĄCZY SPX 2	Tel.	SZ
SPX	605230	STYK SYGNALIZ.SPX,SPX-V00	Tel.	SZ
SPX	605234	OSŁONA PRZYŁĄCZY SPX 3	Tel.	SZ
SPX	605250	ADAPTER POJED.DO SPX-V00 185MM	Tel.	SZ
SPX	605200	ROZŁ.BEZP.NH SPX 000 125A	Tel.	SZ
SPX	605202	ROZŁ.BEZP.NH SPX 00 160A	Tel.	SZ
SPX	605201	ROZŁ.BEZP.NH SPX 000 125A 60MM	Tel.	SZ
SPX	605251	ADAPTER PODW.DO SPX-V00 185MM	Tel.	SZ
SPX	605203	ROZŁ.BEZP.NH SPX 00 160A 60MM	Tel.	SZ
SPX	605210	ROZŁ.B.LIST.NH SPX-V 00 160A	Tel.	SZ
SPX	605204	ROZŁ.BEZP.NH SPX 1 250A	Tel.	SZ
SPX	605206	ROZŁ.BEZP.NH SPX 2 400A	Tel.	SZ
SPX	605205	ROZŁ.BEZP.NH SPX 1 250A 60MM	Tel.	SZ
SPX	605211	ROZŁ.B.LIST.NH SPX-V 1 250A	Tel.	SZ
SPX	605212	ROZŁ.B.LIST.NH SPX-V 2 400A	Tel.	SZ
SPX	605213	ROZŁ.B.LIST.NH SPX-V 3 630A	Tel.	SZ
SPX	605208	ROZŁ.BEZP.NH SPX 3 630A	Tel.	SZ
SPX	605207	ROZŁ.BEZP.NH SPX 2 400A 60MM	Tel.	SZ
SPX	605209	ROZŁ.BEZP.NH SPX 3 630A 60MM	Tel.	SZ
SPX	605249	OSŁONA PRZYŁĄCZY SPX 00	Tel.	SZ
SPX	605218	ZACISK MOSTK.SPX00,SPX-V00	Tel.	SZ
SPX	605222	ZACISK PRYZM. SPX 00,SPX-V-00	Tel.	SZ
SPX	605219	ZACISK MOSTK.SPX 1	Tel.	SZ
SPX	605220	ZACISK MOSTK.SPX 2, SPX-V 1-3	Tel.	SZ
SPX	605221	ZACISK MOSTK.SPX 3	Tel.	SZ
SPX	605226	ZACISK TULEJOWY POTRÓJ. SPX 00	Tel.	SZ
SPX	605223	ZACISK PRYZM. SPX 1	Tel.	SZ
SPX	605224	ZACISK PRYZM. SPX 2, SPX-V 1-3	Tel.	SZ
SPX	605225	ZACISK PRYZM. SPX 3	Tel.	SZ
SPX	605262	WSPOR.IZOL.SYS.SZYN ZB.185MM	Tel.	SZ
SPX	605236	BLOKADA DO PLOMB. SPX 00	Tel.	SZ
SPX	605235	BLOKADA DO PLOMB. SPX 000	Tel.	SZ
SPX	605237	BLOKADA DO PLOMB. SPX 1-3	Tel.	SZ
SPX	605246	WSPOR.IZOL.SYS.SZYN ZB.60MM	Tel.	SZ
PTSM	37-052712	CEWKA TSM-1 230V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	37-051112	CEWKA TSM-1 220V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	37-051412	CEWKA TSM-1 380V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	37-050112	CEWKA TSM-1 24V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	37-051812	CEWKA TSM-1 500V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	37-050912	CEWKA TSM-1 127V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	37-050712	CEWKA TSM-1 110V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	37-051512	CEWKA TSM-1 400V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	37-050732	CEWKA TSM-1A,B 110V	Tel.	SZ
PTSM	37-050532	CEWKA TSM-1A,B 48V	Tel.	SZ
PTSM	37-050132	CEWKA TSM-1A,B 24V	Tel.	SZ
PTSM	37-051032	CEWKA TSM-1A,B 220V	Tel.	SZ
PTSM	36-911002-1	OBUDOWA TSM-1S BIAŁA	Tel.	SZ
PTSM	36-911002	OBUDOWA TSM-1S SZARA	Tel.	SZ
PTSM	86-915002-1	OBUDOWA PSM-1S BIAŁA	Tel.	SZ
PTSM	86-915002	OBUDOWA PSM-1S SZARA	Tel.	SZ
PTSM	86-916002-1	OBUDOWA PSM-1SR BIAŁA	Tel.	SZ
PTSM	86-916002	OBUDOWA PSM-1SR SZARA	Tel.	SZ
PTSM	86-917002-1	OBUDOWA PSM-1SP BIAŁA	Tel.	SZ
PTSM	86-917002	OBUDOWA PSM-1SP SZARA	Tel.	SZ
PTSM	86-918002-1	OBUDOWA PSM-1SRP BIAŁA	Tel.	SZ

PTSM	86-918002	OBUDOWA PSM-1SRP SZARA	Tel.	SZ
PTSM	2129-020022	PRZEKAŹNIK P-16 0,4-0,5A	Tel.	SZ
PTSM	2129-010022	PRZEKAŹNIK P-16 0,29-0,4A	Tel.	SZ
PTSM	2129-170022	PRZEKAŹNIK P-16 7,5-10,5A	Tel.	SZ
PTSM	2129-140022	PRZEKAŹNIK P-16 4,0-5,6A	Tel.	SZ
PTSM	2129-120022	PRZEKAŹNIK P-16 2,8-3,8A	Tel.	SZ
PTSM	2129-160022	PRZEKAŹNIK P-16 6,2-8,6A	Tel.	SZ
PTSM	2129-130022	PRZEKAŹNIK P-16 3,4-4,6A	Tel.	SZ
PTSM	2129-150022	PRZEKAŹNIK P-16 5,0-7,0A	Tel.	SZ
PTSM	2129-110022	PRZEKAŹNIK P-16 2,4-3,2A	Tel.	SZ
PTSM	2129-180022	PRZEKAŹNIK P-16 9,4-13,0A	Tel.	SZ
PTSM	2129-090022	PRZEKAŹNIK P-16 1,7-2,3A	Tel.	SZ
PTSM	2129-070022	PRZEKAŹNIK P-16 1,2-1,6A	Tel.	SZ
PTSM	2129-080022	PRZEKAŹNIK P-16 1,4-1,9A	Tel.	SZ
PTSM	2129-050022	PRZEKAŹNIK P-16 0,9-1,2A	Tel.	SZ
PTSM	2129-040022	PRZEKAŹNIK P-16 0,7-0,9A	Tel.	SZ
PTSM	2129-060022	PRZEKAŹNIK P-16 1,0-1,4A	Tel.	SZ
PTSM	2129-030022	PRZEKAŹNIK P-16 0,5-0,7A	Tel.	SZ
PTSM	2129-100022	PRZEKAŹNIK P-16 2,0-2,8A	Tel.	SZ
PTSM	2129-140032	PRZEKAŹNIK P-16R 4,0-5,6A	Tel.	SZ
PTSM	2129-130032	PRZEKAŹNIK P-16R 3,4-4-6A	Tel.	SZ
PTSM	2129-150032	PRZEKAŹNIK P-16R 5,0-7,0A	Tel.	SZ
PTSM	2129-120032	PRZEKAŹNIK P-16R 2,8-3,8A	Tel.	SZ
PTSM	2129-170032	PRZEKAŹNIK P-16R 7,5-10,5A	Tel.	SZ
PTSM	2129-180032	PRZEKAŹNIK P-16R 9,4-13,0A	Tel.	SZ
PTSM	2129-160032	PRZEKAŹNIK P-16R 6,2-8,6A	Tel.	SZ
PTSM	2129-090032	PRZEKAŹNIK P-16R 1,7-2,3A	Tel.	SZ
PTSM	2129-110032	PRZEKAŹNIK P-16R 2,4-3,2A	Tel.	SZ
PTSM	2129-100032	PRZEKAŹNIK P-16R 2,0-2,8A	Tel.	SZ
PTSM	2129-050032	PRZEKAŹNIK P-16R 0,9-1,2A	Tel.	SZ
PTSM	2129-070032	PRZEKAŹNIK P-16R 1,2-1,6A	Tel.	SZ
PTSM	2129-080032	PRZEKAŹNIK P-16R 1,4-1,9A	Tel.	SZ
PTSM	2129-040032	PRZEKAŹNIK P-16R 0,7-0,9A	Tel.	SZ
PTSM	2129-030032	PRZEKAŹNIK P-16R 0,5-0,7A	Tel.	SZ
PTSM	2129-060032	PRZEKAŹNIK P-16R 1,0-1,4A	Tel.	SZ
PTSM	2129-010032	PRZEKAŹNIK P-16R 0,29-0,4A	Tel.	SZ
PTSM	2129-020032	PRZEKAŹNIK P-16R 0,4-0,5A	Tel.	SZ
PTSM	3211-110002	STYCZNIK TSM-1 230V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	3211-010002	STYCZNIK TSM-1 24V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	3211-150002	STYCZNIK TSM-1 400V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	3211-090002	STYCZNIK TSM-1 127V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	3211-190002	STYCZNIK TSM-1 500V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	3211-070002	STYCZNIK TSM-1 110V 50HZ	Tel.	SZ
PTSM	3212-050402	STYCZNIK TSM-1B 48V	Tel.	SZ
PTSM	3212-070202	STYCZNIK TSM-1A 110V	Tel.	SZ
PTSM	3212-050202	STYCZNIK TSM-1A 48V	Tel.	SZ
PTSM	3212-100402	STYCZNIK TSM-1B 220V	Tel.	SZ
PTSM	3212-010402	STYCZNIK TSM-1B 24V	Tel.	SZ
PTSM	3212-070402	STYCZNIK TSM-1B 110V	Tel.	SZ
PTSM	3212-100202	STYCZNIK TSM-1A 220V	Tel.	SZ
PTSM	3212-010202	STYCZNIK TSM-1A 24V	Tel.	SZ
<b>Aktualna polityka handlowa</b>				<a href="#">Przegląd</a>
<b>Obecne promocje</b>				<a href="#">Przegląd</a>