

# PROSPER

Urządzenia  
dla elektroenergetyki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
"PROSPER" Sp. z o. o.

41-200 Sosnowiec  
ul. Bedzińska 15

Dział księgowości:  
ksiegowosc@prospcr.com.pl  
tel. 32 785 29 09,

Dział magazynowy:  
magazyn@prospcr.com.pl  
tel. 32 785 29 03

Dział handlowy:  
handlowy@prospcr.com.pl  
tel. 32 785 29 00,  
tel. 32 785 29 01,  
tel. 32 785 29 02,  
tel. 32 785 29 04,



## ABB - Wkładki bezpiecznikowe

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06

Strona: [www.prospcr.com.pl](http://www.prospcr.com.pl)

Cennik:							
Karty katalogowe:				<a href="#">ABB – Bezpieczniki średniego napięcia</a> <a href="#">ABB – NPS Rozłączniki modułowe napowietrzne SN</a> <a href="#">ABB – Odłączniki wewnętrzne OWD i OWIII</a> <a href="#">ABB – Ograniczniki przepięć SN nowej generacji</a> <a href="#">ABB – POLIM-D Bezpiecznikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali</a> <a href="#">ABB – Przekładniki napięciowe typu UMZ</a> <a href="#">ABB – Przekładniki prądowe jednofazowe, wewnętrzne, wyporcze</a> <a href="#">ABB – Przekładniki prądowe typu IMZ12, IMZ17, IMZ24</a> <a href="#">ABB – Rozłączniki wewnętrzne typu NAL</a> <a href="#">ABB – Serwis ABB dla energetyk</a> <a href="#">ABB – WD4 Wyłączniki próżniowe SN</a> <a href="#">ABB – VISIVOLT Pasywny wskaźnik napięcia</a> <a href="#">ABB – Wkładki bezpiecznikowe WBWNMI. Podstawy bezpiecznikowe PBWMNI, PBWMNII, PBWMNIII</a> <a href="#">ABB – Wysokonapięciowe wkładki bezpiecznikowe CEF i dużej mocy CMF</a>			
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 21-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA							
Wkładki i podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia typu WBP, BRT, PBPM, PBWMNI							
Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	e/D	Numer katalogowy	Cena netto katalogowa	Termin dostawy
		kV	A	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
WBP-6	Wkładka bezpiecznikowa	7,2	0,7	210/25	1YMB412101M0001	Tel.	2

WBP-10	Wkładka bezpiecznikowa	12	0,6	250/25	1YMB412101M0002	Tel.	2
WBP-20	Wkładka bezpiecznikowa	24	0,5	310/25	1YMB412101M0003	Tel.	2
WBP-30	Wkładka bezpiecznikowa	36	0,4	385/25	1YMB412101M0004	Tel.	2
BRT-6	Wkładka bezpiecznikowa	7,2/12	0,8	311/50	1YMB315101M0001	Tel.	2
BRT-15	Wkładka bezpiecznikowa	17,5/24	0,8	369/50	1YMB315101M0002	Tel.	2
BRT-30	Wkładka bezpiecznikowa	36	0,8	393/50	1YMB315101M0003	Tel.	2
PBPM-6	Podstawa bezpiecznikowa	7,2		210	1YMB311101M0001	Tel.	2
PBPM-10	Podstawa bezpiecznikowa	12		250	1YMB311101M0002	Tel.	2
PBPM-20	Podstawa bezpiecznikowa	24		310	1YMB311101M0007	Tel.	2
PBPM-30	Podstawa bezpiecznikowa	36		385	1YMB311101M0004	Tel.	2
PBPN-24-1	Podstawa bezpiecznikowa	24		369	1YMB303114M0001	Tel.	6
PBWMNI 36 w.II-1	Podstawa bezpiecznikowa	36		393	1YMB303111M0002	Tel.	6
PBWMN III 36 W.II-1	Podstawa bezpiecznikowa	36		393	1YMB303112M0002	Tel.	6
<b>Wkładki bezpiecznikowe średniego napięcia typu WBWM IR</b>							
Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	e/D	Numer katalogowy	Cena cennikowa netto	Termin dostawy
		kV	A	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
WBWM IR 20/3	Wkładka bezpiecznikowa	24	3	66/456	1YMB314103M0022	Tel.	4
WBWM IR 20/6	Wkładka bezpiecznikowa	24	6	66/456	1YMB314103M0023	Tel.	4
WBWM IR 20/10	Wkładka bezpiecznikowa	24	10	66/456	1YMB314103M0024	Tel.	4
WBWM IR 20/15	Wkładka bezpiecznikowa	24	15	66/456	1YMB314103M0025	Tel.	4
WBWM IR 20/20	Wkładka bezpiecznikowa	24	20	66/456	1YMB314103M0026	Tel.	4
WBWM IR 20/30	Wkładka bezpiecznikowa	24	30	84/456	1YMB314103M0027	Tel.	4
WBWM IR 20/40	Wkładka bezpiecznikowa	24	40	84/456	1YMB314103M0028	Tel.	4
<b>Wkładki bezpiecznikowe średniego napięcia typu CEF</b>							
Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	e/D	Numer katalogowy	Cena cennikowa netto	Termin realizacji
		kV	A	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	6	192/65	1YMB531001M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	10	192/65	1YMB531001M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	16	192/65	1YMB531001M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka	3.6/7,2	25	192/65	1YMB531001M0004	Tel.	2

	bezpiecznikowa						
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	40	192/65	1YMB531001M0005	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	50	192/65	1YMB531001M0006	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	63	192/65	1YMB531001M0007	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	80	192/87	1YMB531001M0008	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	100	192/87	1YMB531001M0009	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	6	292/65	1YMB531034M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	10	292/65	1YMB531034M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	16	292/65	1YMB531034M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	25	292/65	1YMB531034M0004	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	40	292/65	1YMB531034M0005	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	50	292/65	1YMB531034M0006	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	63	292/65	1YMB531034M0007	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	80	292/87	1YMB531034M0008	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	100	292/87	1YMB531034M0009	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	125	292/87	1YMB531001M0010	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	160	292/87	1YMB531001M0011	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	200	292/87	1YMB531001M0012	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	125	367/87	1YMB531034M1010	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	160	367/87	1YMB531034M0011	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	200	367/87	1YMB531034M0012	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	6	292/53	1YMB531042M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	6	292/65	1YMB531002M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	292/53	1YMB531042M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	292/65	1YMB531002M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	16	292/53	1YMB531042M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	16	292/65	1YMB531002M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	20	292/53	1YMB531042M0004	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	25	292/65	1YMB531002M0004	Tel.	2
CEF	Wkładka	12	31,5	292/65	1YMB531002M0014	Tel.	2

	bezpiecznikowa						
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	40	292/65	1YMB531002M0005	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	50	292/65	1YMB531002M0006	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	63	292/65	1YMB531002M0007	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	80	292/65	1YMB531002M0021	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	80	292/87	1YMB531002M0008	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	292/65	1YMB531002M0022	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	292/87	1YMB531002M0009	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	125	292/87	1YMB531043M0010	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	6	442/53	1YMB531047M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	6	442/65	1YMB531035M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	442/53	1YMB531047M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	442/65	1YMB531035M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	16	442/53	1YMB531047M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	16	442/65	1YMB531035M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	20	442/53	1YMB531047M0004	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	25	442/65	1YMB531035M0004	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	31,5	442/65	1YMB531035M0014	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	40	442/65	1YMB531035M0005	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	50	442/65	1YMB531035M0006	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	63	442/65	1YMB531035M0007	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	80	442/65	1YMB531035M0021	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	80	442/87	1YMB531035M0008	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	442/65	1YMB531035M0022	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	442/87	1YMB531035M0009	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	125	442/65	1YMB531002M0023	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	125	442/87	1YMB531002M0010	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	160	442/87	1YMB531002M0011	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	200	442/87	1YMB531002M0012	Tel.	2
CEF	Wkładka	12	125	537/65	1YMB531035M0023	Tel.	2

	bezpiecznikowa						
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	125	537/87	1YMB531035M0010	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	160	537/66	1YMB531035M0011	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	12	200	537/67	1YMB531035M0012	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	6	292/65	1YMB531003M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	10	292/65	1YMB531003M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	16	292/65	1YMB531003M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	20	292/65	1YMB531003M0013	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	25	292/65	1YMB531003M0004	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	31,5	292/65	1YMB531003M0014	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	292/65	1YMB531003M0021	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	292/87	1YMB531003M0005	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	292/65	1YMB531003M0022	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	292/87	1YMB531003M0006	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	63	292/87	1YMB531003M0007	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	6	367/65	1YMB531036M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	10	367/65	1YMB531036M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	16	367/65	1YMB531036M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	20	367/65	1YMB531036M0013	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	25	367/65	1YMB531036M0004	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	31,5	367/65	1YMB531036M0014	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	367/65	1YMB531036M0021	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	367/87	1YMB531036M0005	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	367/65	1YMB531036M0022	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	367/87	1YMB531036M0006	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	63	367/87	1YMB531036M0007	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	100	367/87	1YMB531038M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	6	442/65	1YMB531037M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	10	442/65	1YMB531037M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka	17,5	16	442/65	1YMB531037M0003	Tel.	2

	bezpiecznikowa						
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	20	442/65	1YMB531037M0013	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	25	442/65	1YMB531037M0004	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	31,5	442/65	1YMB531037M0014	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	442/65	1YMB531037M0021	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	442/87	1YMB531037M0005	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	442/65	1YMB531037M0022	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	442/87	1YMB531037M0006	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	63	442/87	1YMB531037M0007	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	80	442/87	1YMB531003M0008	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	100	442/87	1YMB531003M0009	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	125	442/87	1YMB531003M0010	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	80	537/87	1YMB531037M0008	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	100	537/87	1YMB531037M0009	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	125	537/87	1YMB531037M0010	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	6	442/53	1YMB531044M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	6	442/65	1YMB531004M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	10	442/53	1YMB531044M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	10	442/65	1YMB531004M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	16	442/53	1YMB531044M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	16	442/65	1YMB531004M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	20	442/53	1YMB531044M0004	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	20	442/65	1YMB531004M0011	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	25	442/65	1YMB531004M0004	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	31,5	442/65	1YMB531004M0012	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	40	442/65	1YMB531004M0005	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	50	442/65	1YMB531004M0021	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	50	442/87	1YMB531004M0006	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	63	442/65	1YMB531004M0022	Tel.	2
CEF	Wkładka	24	63	442/87	1YMB531004M0007	Tel.	2

	bezpiecznikowa						
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	80	442/87	1YMB531022M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	100	442/87	1YMB531022M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	125	442/87	1YMB531022M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	80	537/65	1YMB531004M0023	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	80	537/87	1YMB531004M0008	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	100	537/87	1YMB531004M0009	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	24	125	537/87	1YMB531004M0010	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	36	6	537/65	1YMB531006M0001	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	36	10	537/65	1YMB531006M0002	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	36	16	537/65	1YMB531006M0003	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	36	25	537/87	1YMB531006M0004	Tel.	2
CEF	Wkładka bezpiecznikowa	36	40	537/87	1YMB531006M0005	Tel.	2
CEF-VT	Wkładka bezpiecznikowa	17,5/24	2	442/53	1YMB531046M0001	Tel.	2
CEF-VT (pin)	Wkładka bezpiecznikowa	17,5/24	6,3	442/53	1YMB531046M0003	Tel.	2
CEF-VT	Wkładka bezpiecznikowa	7,2/12	2	192/53	1YMB531048M0001	Tel.	2
CEF-VT (pin)	Wkładka bezpiecznikowa	7,2/12	2	192/53	1YMB531048M0002	Tel.	2
CEF-VT (pin)	Wkładka bezpiecznikowa	7,2/12	6,3	192/53	1YMB531048M0003	Tel.	2
CEF-VT	Wkładka bezpiecznikowa	7,2/12	2	292/53	1YMB531049M0001	Tel.	2
CEF-VT (pin)	Wkładka bezpiecznikowa	7,2/12	2	292/53	1YMB531049M0002	Tel.	2
CEF-VT (pin)	Wkładka bezpiecznikowa	7,2/12	6,3	292/53	1YMB531049M0003	Tel.	2
CEF-VT	Wkładka bezpiecznikowa	10/17,5	6,3	192/53	1YMB531045M0003	Tel.	2
CEF-VT (pin)	Wkładka bezpiecznikowa	10/17,5	6,3	192/53	1YMB531045M0004	Tel.	2
CEF-VT	Wkładka bezpiecznikowa	17,5/24	2	292/53	1YMB531050M0001	Tel.	2
CEF-VT (pin)	Wkładka bezpiecznikowa	17,5/24	6,3	292/53	1YMB531050M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	6	192/65	1YMB531851M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	10	192/65	1YMB531851M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	16	192/65	1YMB531851M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	25	192/65	1YMB531851M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka	3.6/7,2	40	192/65	1YMB531851M0005	Tel.	2

	bezpiecznikowa						
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	50	192/65	1YMB531851M0006	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	63	192/65	1YMB531851M0007	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	80	192/87	1YMB531851M0008	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	100	192/87	1YMB531851M0009	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	6	292/65	1YMB531884M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	10	292/65	1YMB531884M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	16	292/65	1YMB531884M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	25	292/65	1YMB531884M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	40	292/65	1YMB531884M0005	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	50	292/65	1YMB531884M0006	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	63	292/65	1YMB531884M0007	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	80	292/87	1YMB531884M0008	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	100	292/87	1YMB531884M0009	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	125	292/87	1YMB531851M0010	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	160	292/87	1YMB531851M0011	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	200	292/87	1YMB531851M0012	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	125	367/87	1YMB531884M1010	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	160	367/87	1YMB531884M0011	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	3.6/7,2	200	367/87	1YMB531884M0012	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	6	292/53	1YMB531892M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	6	292/65	1YMB531852M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	292/53	1YMB531892M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	292/65	1YMB531852M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	16	292/53	1YMB531892M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	16	292/65	1YMB531852M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	20	292/53	1YMB531892M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	25	292/65	1YMB531852M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	31,5	292/65	1YMB531852M0014	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka	12	40	292/65	1YMB531852M0005	Tel.	2



	bezpiecznikowa						
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	50	292/65	1YMB531852M0006	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	63	292/65	1YMB531852M0007	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	80	292/65	1YMB531852M0021	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	80	292/87	1YMB531852M0008	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	292/65	1YMB531852M0022	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	292/87	1YMB531852M0009	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	125	292/87	1YMB531893M0010	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	6	442/53	1YMB531897M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	6	442/65	1YMB531885M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	442/53	1YMB531897M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	442/65	1YMB531885M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	16	442/53	1YMB531897M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	16	442/65	1YMB531885M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	20	442/53	1YMB531897M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	25	442/65	1YMB531885M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	31,5	442/65	1YMB531885M0014	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	40	442/65	1YMB531885M0005	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	50	442/65	1YMB531885M0006	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	63	442/65	1YMB531885M0007	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	80	442/65	1YMB531885M0021	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	80	442/87	1YMB531885M0008	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	442/65	1YMB531885M0022	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	442/87	1YMB531885M0009	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	125	442/65	1YMB531852M0023	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	125	442/87	1YMB531852M0010	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	160	442/87	1YMB531852M0011	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	200	442/87	1YMB531852M0012	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	125	537/65	1YMB531885M0023	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka	12	125	537/87	1YMB531885M0010	Tel.	2

	bezpiecznikowa						
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	160	537/87	1YMB531885M0011	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	12	200	537/87	1YMB531885M0012	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	6	292/65	1YMB531853M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	10	292/65	1YMB531853M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	16	292/65	1YMB531853M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	20	292/65	1YMB531853M0013	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	25	292/65	1YMB531853M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	31,5	292/65	1YMB531853M0014	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	292/65	1YMB531853M0021	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	292/87	1YMB531853M0005	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	292/65	1YMB531853M0022	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	292/87	1YMB531853M0006	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	63	292/87	1YMB531853M0007	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	6	367/65	1YMB531886M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	10	367/65	1YMB531886M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	16	367/65	1YMB531886M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	20	367/65	1YMB531886M0013	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	25	367/65	1YMB531886M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	31,5	367/65	1YMB531886M0014	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	367/65	1YMB531886M0021	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	367/87	1YMB531886M0005	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	367/65	1YMB531886M0022	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	367/87	1YMB531886M0006	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	63	367/87	1YMB531886M0007	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	100	367/87	1YMB531888M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	6	442/65	1YMB531887M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	10	442/65	1YMB531887M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	16	442/65	1YMB531887M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka	17,5	20	442/65	1YMB531887M0013	Tel.	2

	bezpiecznikowa						
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	25	442/65	1YMB531887M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	31,5	442/65	1YMB531887M0014	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	442/65	1YMB531887M0021	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	40	442/87	1YMB531887M0005	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	442/65	1YMB531887M0022	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	50	442/87	1YMB531887M0006	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	63	442/87	1YMB531887M0007	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	80	442/87	1YMB531853M0008	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	100	442/87	1YMB531853M0009	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	125	442/87	1YMB531853M0010	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	80	537/87	1YMB531887M0008	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	100	537/87	1YMB531887M0009	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5	125	537/87	1YMB531887M0010	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	6	442/53	1YMB531894M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	6	442/65	1YMB531854M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	10	442/53	1YMB531894M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	10	442/65	1YMB531854M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	16	442/53	1YMB531894M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	16	442/65	1YMB531854M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	20	442/53	1YMB531894M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	20	442/65	1YMB531854M0011	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	25	442/65	1YMB531854M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	31,5	442/65	1YMB531854M0012	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	40	442/65	1YMB531854M0005	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	50	442/65	1YMB531854M0021	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	50	442/87	1YMB531854M0006	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	63	442/65	1YMB531854M0022	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	63	442/87	1YMB531854M0007	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka	24	80	442/87	1YMB531872M0001	Tel.	2

	bezpiecznikowa						
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	100	442/87	1YMB531872M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	125	442/87	1YMB531872M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	80	537/65	1YMB531854M0023	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	80	537/87	1YMB531854M0008	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	100	537/87	1YMB531854M0009	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	125	537/87	1YMB531854M0010	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	36	6	537/65	1YMB531856M0001	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	36	10	537/65	1YMB531856M0002	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	36	16	537/65	1YMB531856M0003	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	36	25	537/87	1YMB531856M0004	Tel.	2
CEF-TCU	Wkładka bezpiecznikowa	36	40	537/87	1YMB531856M0005	Tel.	2
CEF-VT - TCU (pin)	Wkładka bezpiecznikowa	17,5/24	6,3	442/53	1YMB531896M0003	Tel.	2
CEF-VT - TCU	Wkładka bezpiecznikowa	7,2/12	2	192/53	1YMB531898M0002	Tel.	2
CEF-VT - TCU	Wkładka bezpiecznikowa	7,2/12	6,3	192/53	1YMB531898M0003	Tel.	2
CEF-VT - TCU (pin)	Wkładka bezpiecznikowa	7,2/12	2	292/53	1YMB531899M0002	Tel.	2
CEF-VT - TCU (pin)	Wkładka bezpiecznikowa	7,2/12	6,3	292/53	1YMB531899M0003	Tel.	2
CEF-VT - TCU	Wkładka bezpiecznikowa	17,5/24	6,3	292/53	1YMB531900M0003	Tel.	2
CEF-S	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	292/65	1YMB531011M0001	Tel.	2
CEF-S	Wkładka bezpiecznikowa	12	16	292/65	1YMB531011M0002	Tel.	2
CEF-S	Wkładka bezpiecznikowa	12	20	292/65	1YMB531011M0003	Tel.	2
CEF-S	Wkładka bezpiecznikowa	12	25	292/65	1YMB531011M0004	Tel.	2
CEF-S	Wkładka bezpiecznikowa	12	40	292/65	1YMB531011M0005	Tel.	2
CEF-S	Wkładka bezpiecznikowa	12	50	292/65	1YMB531011M0006	Tel.	2
CEF-S	Wkładka bezpiecznikowa	24	10	442/65	1YMB531012M0001	Tel.	2
CEF-S	Wkładka bezpiecznikowa	24	16	442/65	1YMB531012M0002	Tel.	2
CEF-S	Wkładka bezpiecznikowa	24	20	442/65	1YMB531012M0003	Tel.	2
CEF-S	Wkładka bezpiecznikowa	24	25	442/65	1YMB531012M0004	Tel.	2
CEF-S - TCU	Wkładka bezpiecznikowa	24	40	442/65	1YMB531862M0005	Tel.	2
<b>Wkładki bezpiecznikowe średniego napięcia typu CMF</b>							

Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	e/D	Numer katalogowy	Cena cennikowa netto	Termin dostawy
		kV	A	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	3,6	100	292/65	1YMB531878M0001	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	3,6	160	292/65	1YMB531878M0002	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	3,6	200	292/87	1YMB531878M0003	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	3,6	250	292/87	1YMB531878M0004	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	3,6	315	292/87	1YMB531878M0005	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	7,2	63	442/65	1YMB531879M0001	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	7,2	100	442/65	1YMB531879M0002	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	7,2	160	442/65	1YMB531879M0003	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	7,2	200	442/87	1YMB531879M0004	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	7,2	250	442/87	1YMB531879M0005	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	7,2	315	442/87	1YMB531879M0006	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	12	63	442/65	1YMB531880M0001	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	442/87	1YMB531880M0002	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	12	160	442/87	1YMB531880M0003	Tel.	2
CMF	Wkładka bezpiecznikowa	12	200	442/87	1YMB531880M0004	Tel.	2

**Wkładki bezpiecznikowe prądu stałego typu WBT**

Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	e/D	Numer katalogowy	Cena cennikowa netto	Termin dostawy
[-]	[-]	kV	A	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
WBT I 3/3	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	3	256/62	1YMB322101M0001	Tel.	4
WBT I 3/6	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	6	256/62	1YMB322101M0002	Tel.	4
WBT I 3/10	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	10	256/62	1YMB322101M0003	Tel.	4
WBT I 3/16	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	16	256/62	1YMB322101M0004	Tel.	4
WBT I 3/20	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	20	256/62	1YMB322101M0005	Tel.	4
WBT I 3/25	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	25	256/78	1YMB322101M0006	Tel.	4
WBT I 3/32	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	32	256/78	1YMB322101M0007	Tel.	4
WBT I 3/40	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	40	256/78	1YMB322101M0008	Tel.	4
WBT I 3/50	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	80	256/78	1YMB322101M0009	Tel.	4

WBT I 3/80	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	50	256/78		Tel.	4
WBT 1,5/3	Wkładka bezpiecznikowa	1,9	3	175/72	1YMB322102M0001	Tel.	4
WBT 1,5/15	Wkładka bezpiecznikowa	1,9	15	175/72	1YMB322102M0002	Tel.	4
WBT 1,5/40	Wkładka bezpiecznikowa	1,9	40	175/72	1YMB322101M0011	Tel.	4
WBTGI 3/10	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	10	256/45	1YMB322103M0001	Tel.	4
WBTGI 3/16	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	16	256/45	1YMB322103M0002	Tel.	4
WBTGI 3/20	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	20	256/45	1YMB322103M0003	Tel.	4
WBTG 3/3- 1	Wkładka bezpiecznikowa	3,75	20	209/23	1YMB322107M0001	Tel.	4
WBTG 3/3	Wkładka bezpiecznikowa	4	3	200/28	1YMB322105M0001	Tel.	4
WBTG 3/4	Wkładka bezpiecznikowa	4	4	200/28	1YMB322105M0002	Tel.	4
WBTG 3/6	Wkładka bezpiecznikowa	4	6	200/28	1YMB322105M0003	Tel.	4
WBTS 3/0,6	Wkładka bezpiecznikowa	4	0,6	145/23	1YMB322108M0001	Tel.	4
WBTS 3/1	Wkładka bezpiecznikowa	4	1	145/23	1YMB322108M0002	Tel.	4
<b>Podstawy bezpiecznikowe prądu stałego</b>							
Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	e/D	Numer katalogowy	Cena cennikowa netto	Termin dostawy
[-]	[-]	kV	A	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
TBTS 1-3/1	Podstawa bezpiecznikowa	4	0,6 - 1		1YMB318104M0001	Tel.	6
TBTS 2- 3/20	Tablica bezpiecznikowa	4	20		1YMB218105M0001	Tel.	6
TBTS 2- 3/20-50	Tablica bezpiecznikowa	4	20 - 50		1YMB318106M0001	Tel.	6
TBTG1 A- 3/15	Podstawa bezpiecznikowa	4	3 - 20		1YMB318108M0001	Tel.	6
TBTG1-3/6	Podstawa bezpiecznikowa	4	6		1YMB318107M0001	Tel.	6
PBT 1,5/40	Podstawa bezpiecznikowa	1,9	3 - 40		1YMB321101M0001	Tel.	6
TBT2-3/20	Tablica bezpiecznikowa	4	3 - 20		1YMB218101M0001	Tel.	6
TBT2-3/50	Tablica bezpiecznikowa	4	3 - 50		1YMB218102M0001	Tel.	6
TBT2-3/20- 50	Tablica bezpiecznikowa	4	3 - 50		1YMB218103M0001	Tel.	6
TBT1 3/50	Podstawa bezpiecznikowa	3,75	3 - 20		1YMB318102M0001	Tel.	6

### Cennik Serwisowy:

**Wkładki bezpiecznikowe średniego napięcia typu BMW**

Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	e/D	Numer katalogowy	Cena netto katalogowa	Termin realizacji
		kV	A	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	3,15	192/62	1YMB330101M0001	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	6,3	192/62	1YMB330101M0002	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	10	192/62	1YMB330101M0003	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	16	192/62	1YMB330101M0004	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	20	192/62	1YMB330101M0005	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	25	192/88	1YMB330101M0006	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	31.5	192/88	1YMB330101M0007	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	40	192/88	1YMB330101M0008	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	56	192/88	1YMB330101M0009	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	63	292/88	1YMB330101M0010	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	80	292/88	1YMB330101M0012	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	100	292/88	1YMB330101M0014	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	63	442/88	1YMB330101M0011	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	80	442/88	1YMB330101M0013	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	100	442/88	1YMB330101M0015	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	3,15	292/88	1YMB330102M0001	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	6,3	292/88	1YMB330102R0002	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	292/88	1YMB330102M0003	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	16	292/88	1YMB330102R0004	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	20	292/88	1YMB330102M0005	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	25	292/88	1YMB330102R0006	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	31,5	292/88	1YMB330102R0007	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	40	292/88	1YMB330102M0008	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	56	292/88	1YMB330102M0009	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	63	537/88	1YMB330102M0010	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	80	537/88	1YMB330102M0011	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	537/88	1YMB330102M0012	Tel.	4
BWMW	Wkładka	24	3,15	442/62	1YMB330103M0001	Tel.	4

	bezpiecznikowa						
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	24	6,3	442/62	1YMB330103R0002	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	24	10	442/62	1YMB330103M0003	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	24	16	442/62	1YMB330103M0004	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	24	20	442/62	1YMB330103M0005	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	24	25	442/88	1YMB330103M0006	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	24	31.5	442/88	1YMB330103M0007	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	24	40	442/88	1YMB330103M0008	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	24	56	442/88	1YMB330103R0009	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	24	63	537/88	1YMB330100M0010	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	36	3,15	537/62	1YMB330104M0001	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	36	6,3	537/62	1YMB330104M0002	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	36	10	537/62	1YMB330104R0003	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	36	16	537/62	1YMB330104M0004	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	36	20	537/88	1YMB330104M0005	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	36	25	537/88	1YMB330104M0007	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	36	31.5	537/88	1YMB330104M0008	Tel.	4
BWMW	Wkładka bezpiecznikowa	36	40	537/88	1YMB330104M0009	Tel.	4
<b>Podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia typu BWMP</b>							
Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	e/D	Numer katalogowy	Cena netto katalogowa	Termin dostawy
		kV	A	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
BWMP 7,2/56	Podstawa bezpiecznikowa	7,2	3,15-50	192	1YMB320103M0001	Tel.	6
BWMP 7,2/100	Podstawa bezpiecznikowa	7,2	50-100	292	1YMB320103M0003	Tel.	6
BWMP 12/56	Podstawa bezpiecznikowa	12	3,15-50	292	1YMB320103M0002	Tel.	6
BWMP 12/100	Podstawa bezpiecznikowa	12	50-100	537	1YMB320103M0004	Tel.	6
BWMP 24/50	Podstawa bezpiecznikowa	24	3,15-50	442	1YMB320103M0005	Tel.	6
BWMP 24/63	Podstawa bezpiecznikowa	24	63	537	1YMB320103M0006	Tel.	6
BWMP 36/40	Podstawa bezpiecznikowa	36	3,15-40	537	1YMB320103M0007	Tel.	6
BWMPE 7,2/56	Podstawa bezpiecznikowa	7,2	3,15-50	192	1YMB320102M0001	Tel.	6
BWMPE 7,2/100	Podstawa bezpiecznikowa	7,2	50-100	292	1YMB320102M0003	Tel.	6



BWMPE 12/56	Podstawa bezpiecznikowa	12	3,15-50	292	1YMB320102M0002	Tel.	6
BWMPE 12/100	Podstawa bezpiecznikowa	12	50-100	537	1YMB320102M0004	Tel.	6
BWMPE 24/50	Podstawa bezpiecznikowa	24	3,15-50	442	1YMB320102M0005	Tel.	6
BWMPE 24/63	Podstawa bezpiecznikowa	24	63	537	1YMB320102M0006	Tel.	6
BWMPE 36/40	Podstawa bezpiecznikowa	36	3,15-40	537	1YMB320102M0007	Tel.	6
BWMPNS 7,2/56	Podstawa bezpiecznikowa	7,2	3,15-50	192	1YMB220101M0001	Tel.	6
BWMPNS 7,2/100	Podstawa bezpiecznikowa	7,2	50-100	292	1YMB220101M0003	Tel.	6
BWMPNS 12/56	Podstawa bezpiecznikowa	12	3,15-50	292	1YMB220102M0002	Tel.	6
BWMPNS 12/100	Podstawa bezpiecznikowa	12	50-100	537	1YMB220101M0004	Tel.	6
BWMPNS 24/50	Podstawa bezpiecznikowa	24	3,15-50	442	1YMB220101M0005	Tel.	6
BWMPNS 24/63	Podstawa bezpiecznikowa	24	63	537	1YMB220101M0006	Tel.	6
BWMPNS 36/40	Podstawa bezpiecznikowa	36	3,15-40	537	1YMB220101M0007	Tel.	6
BWMPNW 7,2/56	Podstawa bezpiecznikowa	7,2	3,15-50	192	1YMB211101M0001	Tel.	6
BWMPNW 7,2/100	Podstawa bezpiecznikowa	7,2	50-100	292	1YMB211101M0003	Tel.	6
BWMPNW 12/56	Podstawa bezpiecznikowa	12	3,15-50	292	1YMB211101M0002	Tel.	6
BWMPNW 12/100	Podstawa bezpiecznikowa	12	50-100	537	1YMB211101M0004	Tel.	6
BWMPNW 24/50	Podstawa bezpiecznikowa	24	3,15-50	442	1YMB211101M0005	Tel.	6
BWMPNW 24/63	Podstawa bezpiecznikowa	24	63	537	1YMB211101M0006	Tel.	6
BWMPNW 36/40	Podstawa bezpiecznikowa	36	3,15-40	537	1YMB211101M0007	Tel.	6
<b>Wkładki i podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia typu WBWM IR, PBWMI</b>							
Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	e/D	Numer katalogowy	Cena netto katalogowa	Termin dostawy
		kV	A	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
WBWM IR 6/3	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	3	66/256	1YMB314103M0001	Tel.	6
WBWM IR 6/6	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	6	66/256	1YMB314103M0002	Tel.	6
WBWM IR 6/10	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	10	66/256	1YMB314103M0003	Tel.	6
WBWM IR 6/15	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	15	66/256	1YMB314103M0004	Tel.	6
WBWM IR 6/20	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	20	66/256	1YMB314103M0005	Tel.	6
WBWM IR 6/30	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	30	84/256	1YMB314103M0006	Tel.	6
WBWM IR 6/40	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	40	84/256	1YMB314103M0007	Tel.	6
WBWM IR	Wkładka	7.2	50	84/256	1YMB314103M0008	Tel.	6

6/50	bezpiecznikowa						
WBWM IR 6/60	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	60	84/456	1YMB314103M0009	Tel.	6
WBWM IR 6/75	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	75	84/456	1YMB314103M0010	Tel.	6
WBWM IR 6/100	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	100	84/556	1YMB314103M0011	Tel.	6
WBWM IR 10/3	Wkładka bezpiecznikowa	12	3	66/356	1YMB314103M0012	Tel.	6
WBWM IR 10/6	Wkładka bezpiecznikowa	12	6	66/356	1YMB314103M0013	Tel.	6
WBWM IR 10/10	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	66/356	1YMB314103M0014	Tel.	6
WBWM IR 10/15	Wkładka bezpiecznikowa	12	15	66/356	1YMB314103M0015	Tel.	6
WBWM IR 10/20	Wkładka bezpiecznikowa	12	20	66/356	1YMB314103M0016	Tel.	6
WBWM IR 10/30	Wkładka bezpiecznikowa	12	30	84/356	1YMB314103M0017	Tel.	6
WBWM IR 10/40	Wkładka bezpiecznikowa	12	40	84/356	1YMB314103M0018	Tel.	6
WBWM IR 10/60	Wkładka bezpiecznikowa	12	60	84/556	1YMB314103M0019	Tel.	6
WBWM IR 10/75	Wkładka bezpiecznikowa	12	75	84/556	1YMB314103M0020	Tel.	6
WBWM IR 10/100	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	84/556	1YMB314103M0021	Tel.	6
WBWM IR 30/2	Wkładka bezpiecznikowa	36	2	66/556	1YMB314103M0029	Tel.	6
WBWM IR 30/4	Wkładka bezpiecznikowa	36	4	66/556	1YMB314103M0030	Tel.	6
WBWM IR 30/6	Wkładka bezpiecznikowa	36	6	66/556	1YMB314103M0031	Tel.	6
WBWM IR 30/10	Wkładka bezpiecznikowa	36	10	66/556	1YMB314103M0032	Tel.	6
WBWM IR 30/15	Wkładka bezpiecznikowa	36	15	66/556	1YMB314103M0033	Tel.	6
WBWM IR 30/20	Wkładka bezpiecznikowa	36	20	66/556	1YMB314103M0034	Tel.	6
PBWMI 6/20	Podstawa bezpiecznikowa	7.2		256	1YMB305100M0001	Tel.	6
PBWMI 6/40	Podstawa bezpiecznikowa	7.2		256	1YMB305100M0002	Tel.	6
PBWMI 6/75	Podstawa bezpiecznikowa	7.2		456	1YMB305100M0003	Tel.	6
PBWMI 10/20	Podstawa bezpiecznikowa	12		356	1YMB305100M0004	Tel.	6
PBWMI 10/40	Podstawa bezpiecznikowa	12		356	1YMB305100M0005	Tel.	6
PBWMI 10/100	Podstawa bezpiecznikowa	12		556	1YMB305100M0006	Tel.	6
PBWMI 20/20	Podstawa bezpiecznikowa	24		456	1YMB305100M0016	Tel.	6
PBWMI 20/40	Podstawa bezpiecznikowa	24		456	1YMB305100M0017	Tel.	6
PBWMI 30/20	Podstawa bezpiecznikowa	36		556	1YMB305100M0009	Tel.	6
<b>Wkładki bezpiecznikowe średniego napięcia typu WBWM NI, WBWM NIW</b>							

Typ	Opis	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	e/D	Numer katalogowy	Cena netto katalogowa	Termin dostawy
		kV	A	mm	[-]	[PLN]	[tydzień]
WBWM NI 6/6	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	6	55/255	1YMB314102M0002	Tel.	6
WBWM NI 6/10	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	10	55/255	1YMB314102M0003	Tel.	6
WBWM NI 6/15	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	15	55/255	1YMB314102M0004	Tel.	6
WBWM NI 6/20	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	20	55/255	1YMB314102M0005	Tel.	6
WBWM NI 6/30	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	30	70/255	1YMB314102M0006	Tel.	6
WBWM NI 6/40	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	40	70/255	1YMB314102M0007	Tel.	6
WBWM NI 6/50	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	50	70/255	1YMB314102M0008	Tel.	6
WBWM NI 6/60	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	60	70/455	1YMB314102M0009	Tel.	6
WBWM NI 6/75	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	75	70/455	1YMB314102M0010	Tel.	6
WBWM NI 6/100	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	100	70/555	1YMB314102M0011	Tel.	6
WBWM NI 10/3	Wkładka bezpiecznikowa	12	3	55/355	1YMB314102M0012	Tel.	6
WBWM NI 10/6	Wkładka bezpiecznikowa	12	6	55/355	1YMB314102M0013	Tel.	6
WBWM NI 10/10	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	55/355	1YMB314102M0014	Tel.	6
WBWM NI 10/15	Wkładka bezpiecznikowa	12	15	55/355	1YMB314102M0015	Tel.	6
WBWM NI 10/20	Wkładka bezpiecznikowa	12	20	55/355	1YMB314102M0016	Tel.	6
WBWM NI 10/30	Wkładka bezpiecznikowa	12	30	70/355	1YMB314102M0017	Tel.	6
WBWM NI 10/40	Wkładka bezpiecznikowa	12	40	70/355	1YMB314102M0018	Tel.	6
WBWM NI 10/60	Wkładka bezpiecznikowa	12	60	70/555	1YMB314102M0019	Tel.	6
WBWM NI 10/75	Wkładka bezpiecznikowa	12	75	70/555	1YMB314102M0020	Tel.	6
WBWM NI 10/100	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	70/555	1YMB314102M0021	Tel.	6
WBWM NI 20/3	Wkładka bezpiecznikowa	24	3	55/455	1YMB314102M0022	Tel.	6
WBWM NI 20/6	Wkładka bezpiecznikowa	24	6	55/455	1YMB314102M0023	Tel.	6
WBWM NI 20/10	Wkładka bezpiecznikowa	24	10	55/455	1YMB314102M0024	Tel.	6
WBWM NI 20/15	Wkładka bezpiecznikowa	24	15	55/455	1YMB314102M0025	Tel.	6
WBWM NI 20/20	Wkładka bezpiecznikowa	24	20	55/455	1YMB314102M0026	Tel.	6
WBWM NI 20/30	Wkładka bezpiecznikowa	24	30	70/455	1YMB314102M0027	Tel.	6
WBWM NI 20/40	Wkładka bezpiecznikowa	24	40	70/455	1YMB314102M0028	Tel.	6

WBWM NI 30/2	Wkładka bezpiecznikowa	36	2	55/555	1YMB314102M0029	Tel.	6
WBWM NI 30/4	Wkładka bezpiecznikowa	36	4	55/555	1YMB314102M0030	Tel.	6
WBWM NI 30/6	Wkładka bezpiecznikowa	36	6	55/555	1YMB314102M0031	Tel.	6
WBWM NI 30/10	Wkładka bezpiecznikowa	36	10	55/555	1YMB314102M0032	Tel.	6
WBWM NI 30/15	Wkładka bezpiecznikowa	36	15	55/555	1YMB314102M0033	Tel.	6
WBWM NI 30/20	Wkładka bezpiecznikowa	36	20	55/555	1YMB314102M0034	Tel.	6
WBWM NI W 6/3	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	3	37/256	1YMB314104M0001	Tel.	6
WBWM NI W 6/6	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	6	37/256	1YMB314104M0002	Tel.	6
WBWM NI W 6/10	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	10	37/256	1YMB314104M0003	Tel.	6
WBWM NI W 6/15	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	15	37/256	1YMB314104M0004	Tel.	6
WBWM NI W 6/20	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	20	37/256	1YMB314104M0005	Tel.	6
WBWM NI W 6/30	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	30	37/256	1YMB314104M0006	Tel.	6
WBWM NI W 6/40	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	40	37/256	1YMB314104M0007	Tel.	6
WBWM NI W 20/3	Wkładka bezpiecznikowa	24	3	62/456	1YMB314105M0001	Tel.	6
WBWM NI W 20/6	Wkładka bezpiecznikowa	24	6	62/456	1YMB314105M0002	Tel.	6
WBWM NI W 20/10	Wkładka bezpiecznikowa	24	10	62/456	1YMB314105M0003	Tel.	6
WBWM NI W 20/15	Wkładka bezpiecznikowa	24	15	62/456	1YMB314105M0004	Tel.	6
WBWM NI W 20/20	Wkładka bezpiecznikowa	24	20	62/456	1YMB314105M0005	Tel.	6
WBWM NI W 30/2	Wkładka bezpiecznikowa	36	2	62/556	1YMB314106M0001	Tel.	6
WBWM NI W 30/4	Wkładka bezpiecznikowa	36	4	62/556	1YMB314106M0002	Tel.	6
WBWM NI W 30/6	Wkładka bezpiecznikowa	36	6	62/556	1YMB314106M0003	Tel.	6
WBWM NI W 30/10	Wkładka bezpiecznikowa	36	10	62/556	1YMB314106M0004	Tel.	6
WBWM NI W 30/15	Wkładka bezpiecznikowa	36	15	62/556	1YMB314106M0005	Tel.	6
WBWM NI W 30/20	Wkładka bezpiecznikowa	36	20	62/556	1YMB314106M0006	Tel.	6
WBWM NI 6/100	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	100	70/555	1YMB314102M0011	Tel.	6
WBWM NI 10/3	Wkładka bezpiecznikowa	12	3	55/355	1YMB314102M0012	Tel.	6
WBWM NI 10/6	Wkładka bezpiecznikowa	12	6	55/355	1YMB314102M0013	Tel.	6
WBWM NI 10/10	Wkładka bezpiecznikowa	12	10	55/355	1YMB314102M0014	Tel.	6
WBWM NI 10/15	Wkładka bezpiecznikowa	12	15	55/355	1YMB314102M0015	Tel.	6

WBWM NI 10/20	Wkładka bezpiecznikowa	12	20	55/355	1YMB314102M0016	Tel.	6
WBWM NI 10/30	Wkładka bezpiecznikowa	12	30	70/355	1YMB314102M0017	Tel.	6
WBWM NI 10/40	Wkładka bezpiecznikowa	12	40	70/355	1YMB314102M0018	Tel.	6
WBWM NI 10/60	Wkładka bezpiecznikowa	12	60	70/555	1YMB314102M0019	Tel.	6
WBWM NI 10/75	Wkładka bezpiecznikowa	12	75	70/555	1YMB314102M0020	Tel.	6
WBWM NI 10/100	Wkładka bezpiecznikowa	12	100	70/555	1YMB314102M0021	Tel.	6
WBWM NI 20/3	Wkładka bezpiecznikowa	24	3	55/455	1YMB314102M0022	Tel.	6
WBWM NI 20/6	Wkładka bezpiecznikowa	24	6	55/455	1YMB314102M0023	Tel.	6
WBWM NI 20/10	Wkładka bezpiecznikowa	24	10	55/455	1YMB314102M0024	Tel.	6
WBWM NI 20/15	Wkładka bezpiecznikowa	24	15	55/455	1YMB314102M0025	Tel.	6
WBWM NI 20/20	Wkładka bezpiecznikowa	24	20	55/455	1YMB314102M0026	Tel.	6
WBWM NI 20/30	Wkładka bezpiecznikowa	24	30	70/455	1YMB314102M0027	Tel.	6
WBWM NI 20/40	Wkładka bezpiecznikowa	24	40	70/455	1YMB314102M0028	Tel.	6
WBWM NI 30/2	Wkładka bezpiecznikowa	36	2	55/555	1YMB314102M0029	Tel.	6
WBWM NI 30/4	Wkładka bezpiecznikowa	36	4	55/555	1YMB314102M0030	Tel.	6
WBWM NI 30/6	Wkładka bezpiecznikowa	36	6	55/555	1YMB314102M0031	Tel.	6
WBWM NI 30/10	Wkładka bezpiecznikowa	36	10	55/555	1YMB314102M0032	Tel.	6
WBWM NI 30/15	Wkładka bezpiecznikowa	36	15	55/555	1YMB314102M0033	Tel.	6
WBWM NI 30/20	Wkładka bezpiecznikowa	36	20	55/555	1YMB314102M0034	Tel.	6
WBWM NI W 6/3	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	3	37/256	1YMB314104M0001	Tel.	6
WBWM NI W 6/6	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	6	37/256	1YMB314104M0002	Tel.	6
WBWM NI W 6/10	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	10	37/256	1YMB314104M0003	Tel.	6
WBWM NI W 6/15	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	15	37/256	1YMB314104M0004	Tel.	6
WBWM NI W 6/20	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	20	37/256	1YMB314104M0005	Tel.	6
WBWM NI W 6/30	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	30	37/256	1YMB314104M0006	Tel.	6
WBWM NI W 6/40	Wkładka bezpiecznikowa	7.2	40	37/256	1YMB314104M0007	Tel.	6
WBWM NI W 20/3	Wkładka bezpiecznikowa	24	3	62/456	1YMB314105M0001	Tel.	6
WBWM NI W 20/6	Wkładka bezpiecznikowa	24	6	62/456	1YMB314105M0002	Tel.	6
WBWM NI W 20/10	Wkładka bezpiecznikowa	24	10	62/456	1YMB314105M0003	Tel.	6

WBWM NI W 20/15	Wkładka bezpiecznikowa	24	15	62/456	1YMB314105M0004	Tel.	6
WBWM NI W 20/20	Wkładka bezpiecznikowa	24	20	62/456	1YMB314105M0005	Tel.	6
WBWM NI W 30/2	Wkładka bezpiecznikowa	36	2	62/556	1YMB314106M0001	Tel.	6
WBWM NI W 30/4	Wkładka bezpiecznikowa	36	4	62/556	1YMB314106M0002	Tel.	6
WBWM NI W 30/6	Wkładka bezpiecznikowa	36	6	62/556	1YMB314106M0003	Tel.	6
WBWM NI W 30/10	Wkładka bezpiecznikowa	36	10	62/556	1YMB314106M0004	Tel.	6
WBWM NI W 30/15	Wkładka bezpiecznikowa	36	15	62/556	1YMB314106M0005	Tel.	6
WBWM NI W 30/20	Wkładka bezpiecznikowa	36	20	62/556	1YMB314106M0006	Tel.	6
Aktualna polityka handlowa						<u>Przeгляд</u>	
Obecne promocje						<u>Przeгляд</u>	