

PROSPERUrządzenia
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:
ksiegowosc@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:
magazyn@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:
handlowy@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,

Z.P.U.E. Włoszczowa - Konstrukcje Linii Niskiego Napięcia

Dział handlowy: (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:		
Karta katalogowa:	Z.P.U.E – Kontenerowe stacje transformatorowe Z.P.U.E – Łączniki napowietrzne Z.P.U.E – Rozdzielnice nN Z.P.U.E – Rozdzielnice Sn Z.P.U.E – Słupowe stacje transformatorowe	
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 29-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA		
CENNIKI:		
KONSTRUKCJE LINII NISKIEGO NAPIĘCIA LNN		
Konstrukcje LNN	TYP	CENA PLN
Kon.LNN klin	KS-15	Tel.
Kon.LNN nasada pod	NP.	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PK- 1 (S-115)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PK- 1 (S-80)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PK- 2 (S-115)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PK- 2 (S-80)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PK- 4 (S-115)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PK- 4 (S-80)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PK-3 (S-115)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PK-3 (S-80)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PN- 1 (S-115)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PN- 1 (S-80)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PN- 2 (S-115)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PN- 2 (S-80)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PN- 4 (S-115)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PN- 4 (S-80)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PN- 5 (S-115)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PN- 5 (S-80)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PN-3 (S-115)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PN-3 (S-80)	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PP - 1	Tel.

Kon.LNN poprzecznik	PP - 2	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PP - 3	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PP - 4	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PPrz-1	Tel.
Kon.LNN poprzecznik	PPrz-2	Tel.
Kon.LNN rozpórka	RS-15	Tel.
Kon.LNN rozpórka	RS-15-30	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-2/ŻN 0,5/0,5	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-2/ŻN 0,5/1,0	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-2/ŻN 0,5/1,5	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-2/ŻN 0,5/2,0	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-3/ŻN 0,5/0,5	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-3/ŻN 0,5/1,0	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-3/ŻN 0,5/1,5	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-3/ŻN 0,5/2,0	Tel.
Kon.LNN/E głowica wysięgnika WO - /ŻN	WO - /ŻN	Tel.
Kon.LNN zaw.podpory	ZP-30	Tel.
Konstrukcje LNNi	TYP	CENA PLN
Kon.LNNi element	Ezb	Tel.
Kon.LNNi zawias	Kz-1	Tel.
Kon.LNNi zawias	Kz-2	Tel.
Kon.LNNi obejmą	O- 3h/S/E	Tel.
Kon.LNNi obejmą	O- 3h/2/S 20	Tel.
Kon.LNNi obejmą	O- 3h/2/S 16	Tel.
Kon.LNNi obejmą	O- 3h/S (4,3)	Tel.
Kon.LNNi obejmą	O- 3h/S 16	Tel.
Kon.LNNi obejmą	O - 3 (4,3)	Tel.
Kon.LNNi obejmą	O - 3h/S/M	Tel.
Kon.LNNi poprzecznik	Pi - 1	Tel.
Kon.LNNi poprzecznik	Pi - 3	Tel.
Kon.LNNi poprzecznik	Pi - 4	Tel.
Kon.LNNi poprzecznik	Pi - 5	Tel.
Kon.LNNi poprzecznik	PZi - 1	Tel.
Kon.LNNi poprzecznik	PZI- 2	Tel.
Kon.LNNi poprzecznik	PZI- 3	Tel.
Kon.LNNi wspornik	WZi-2	Tel.
Konstrukcje LNN - RK	TYP	CENA PLN
Kon. LNN poprzecznik	PKd (S -115)	Tel.
Kon. LNN poprzecznik	PKd (S -80)	Tel.
Kon. LNN poprzecznik	PKg (S-115)	Tel.
Kon. LNN poprzecznik	PKg (S-80)	Tel.
Kon. LNN poprzecznik	PRKd (S-80)	Tel.
Kon. LNN poprzecznik	PRKd (S-115)	Tel.
Kon. LNN trzon kabł.	KTK - 5 (S-80)	Tel.
Kon. LNN trzon kabł.	KTK - 5 (S-115)	Tel.
Kon. LNN poprzecznik	PRKg (S-115)	Tel.
Kon. LNN poprzecznik	PRKg (S-80)	Tel.
Kon. LNN poprzecznik	PRNd (S-115)	Tel.
Kon. LNN poprzecznik	PRNd (S-80)	Tel.
Kon. LNN poprzecznik	PRNg (S-115)	Tel.
Kon. LNN poprzecznik	PRNg (S-80)	Tel.
Konstrukcje LNN /E	TYP	CENA PLN
Kon.LNN/E element	EO	Tel.
Kon.LNN/E uchwyt kabla	EOK - 2	Tel.
Kon.LNN/E uchwyt kabla	EOK - 3	Tel.
Kon.LNN/E element	EU-1	Tel.
Kon.LNN/E element	EU-2	Tel.
Kon.LNN/E mocna	KM-1	Tel.

Kon.LNN/E mocna	KM-2	Tel.
Kon.LNN/E mocna	KM-3	Tel.
Kon.LNN/E mocna	KM-4	Tel.
Kon.LNN/E mocna	KM-5	Tel.
Kon.LNN/E mocna	KM-6	Tel.
Kon.LNN/E mocna	KM-7	Tel.
Kon.LNN/E mocna	KM-8	Tel.
Kon.LNN/E mocna	KM-9	Tel.
Kon.LNN/E mocna	KM-10	Tel.
Kon.LNN/E przelotowa	KP-1	Tel.
Kon.LNN/E przelotowa	KP-2	Tel.
Kon.LNN/E przelotowa	KP-3	Tel.
Kon.LNN/E przelotowa	KP-4	Tel.
Kon.LNN/E stężajaca	KS-1	Tel.
Kon.LNN/E stężajaca	KS-2	Tel.
Kon.LNN/E stężajaca	KS-3	Tel.
Kon.LNN/E stężajaca	KS-4	Tel.
Kon.LNN/E obejmaj	O-1	Tel.
Kon.LNN/E obejmaj	O-2	Tel.
Kon.LNN/E obejmaj	O-3	Tel.
Kon.LNN/E obejmaj	O-5	Tel.
Kon.LNN/E obejmaj	Oou-1	Tel.
Kon.LNN/E obejmaj	Oou-2	Tel.
Kon.LNN/E obejmaj	OS-2	Tel.
Kon.LNN/E obejmaj	OS-3	Tel.
Kon.LNN/E obejmaj	OS-4	Tel.
Kon.LNN/E obejmaj	OS-6	Tel.
Kon.LNN/E obejmaj	OS-7	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PK-1	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PK-2	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PKb-1	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PKb-2	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PN-1	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PN-2	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PN-3	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PN-4	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PNb-1	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PNb-2	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PNp-1	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PNp-2	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PP-1	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PP-2	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PP-3	Tel.
Kon.LNN/E poprzecznik	PP-4	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	2R-3	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	2R-3	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	2R-3	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	R-3	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	R-3	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	R-3	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	R-3	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	3R-5	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	3R-5	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	3R-5	Tel.
Kon.LNN/E uchwyty	UW -4	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	WO-1	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	WO-1	Tel.
Kon.LNN/E wsięgnyk	WO-1	Tel.

Kon.LNN/E wysięgnik	WO-2	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-2	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-2	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-2	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-4	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-4	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-4	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-4	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-4	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-4	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-5	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-5	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-5	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-5	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-5	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-5	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-5/2	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-6	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-6	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-6	Tel.
Kon.LNN/E wysięgnik	WO-6	Tel.
Konstrukcje LNN - W	TYP	CENA PLN
Kon. LNN/W poprzecznik	PK - 2 (S - 80)	Tel.
Kon. LNN/W poprzecznik	PK - 4 (S - 80)	Tel.
Kon. LNN/W poprzecznik	PKR - 2 (S - 80)	Tel.
Kon. LNN/W poprzecznik	PKR - 4 (S - 80)	Tel.
Kon. LNN/W poprzecznik	PN - 2 (S - 80)	Tel.
Kon. LNN/W poprzecznik	PN - 4 (S - 80)	Tel.
Kon. LNN/W poprzecznik	PNR - (S - 80)	Tel.
Kon. LNN/W poprzecznik	PP - 2	Tel.
Kon. LNN/W poprzecznik	PP - 3	Tel.
Kon. LNN/W poprzecznik	PPR - 4 (N - 80)	Tel.
Aktualna polityka handlowa		<u>Przeгляд</u>
Obecne promocje		<u>Przeгляд</u>